English

Acer LCD Monitor Quick Start Guide (QSG)

Important safety instructions

Please read the following instructions carefully.

1 To clean the LCD monitor screen:
- Turn off the LCD monitor and unplug the power cord.
- Spray a non-solvent cleaning solution onto a rag and clean the screen gently.

2 Do not place the LCD monitor near a window. Exposing the monitor to rain, moisture or sunlight can severely damage it.

3 Do not apply pressure to the LCD screen. Excessive pressure may cause permanent damage to the display.

4 Do not remove the cover or attempt to service this unit yourself. An authorized technician should perform servicing of any nature.

5 Store the LCD monitor in a room with a temperature of -20° to 60° C (-4° to140° F). Storing the LCD monitor outside this range may result in permanent damage.

6 Immediately unplug your monitor and call an authorized technician if any of the following circumstances occur:
- Monitor-to-PC signal cable is frayed or damaged.
- Liquid spills onto the LCD monitor or the monitor is exposed to rain.
- The LCD monitor or case is damaged.

Package contents

LCD monitor	Powercord	Audio cable	VGA cable	DVI cable*	Users guide	Quick start guide

Attaching the monitor to the base

1 Remove the monitor base from the packaging and place it on a stable and level workspace.

2 Remove the monitor from the packaging.

3 Attach the the monitor stand arm to the base.
- Ensure that the base is locked onto the monitor stand arm. (for selected models)
- Secure the base to the monitor stand arm by turning the white screw using the integrated tab or a suitable coin. (for selected models)

Connecting your monitor to a computer

1 Turn off your computer and unplug your computer's power cord.

2 Connect the signal cable to the VGA and/or DVI-D and/or HDMI input socket of the monitor, and the VGA and/or DVI-D and/or HDMI output socket of the graphics card on the computer. Then tighten the thumbscrews on the signal cable connector.

3 Insert the monitor power cable into the power port at the back of the monitor.

4 Plug the power cords of your computer and your monitor into a nearby electrical outlet.



* for selected models

External controls

Icon	Item	Description
⏻	Power button/ indicator	Turns the monitor on/off. White indicates power on. Amber indicates standby/power saving mode.
☰	OSD functions	Press to view the OSD. Press again to enter a selection in the OSD.
AUTO	Auto adjust button/Exit	If the OSD is active, press **Auto** to exit the OSD. Once the OSD is inactive, press **Auto** and the monitor will automatically optimize the display position, focus, and clock of your display.
e	Empowering Key	Press the Empowering Key to open the Acer eColor Management OSD and access the scenario modes.
INPUT	Input Key	Use Input key to select between three differentvideo source that may be connected to your monitor. (a) VGA input (b) DVI-D input (c) HDMI input
🔊		Press to adjust volume.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

English

Regulations and safety notices

FCC notices

This device has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This device generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this device does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the device off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the device and receiver.
- Connect the device into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/television technician for help.

CE declaration of conformity

Hereby, Acer Inc., declares that this LCD monitor is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of EMC Directive 2004/108/EC, Low Voltage Directive 2006/95/EC, and RoH5 Directive 2002/95/EC.

EMC Directive 2004/108/EC as attested by conformity with the following harmonized standards:

-. EN55022:1998 + A1:2000 + A2:2006, AS/NZS CISPR22:2006, Class B

-. EN55024:1998 + A1:2001 + A2:2003

-. EN61000-3-2:2006,Class D

-. EN61000-3-3:1995 + A1:2001+A2:2005

Notice: Shielded cables

All connections to other computing devices must be made using shielded cables to maintain compliance with EMC regulations.

Notice: Peripheral devices

Only peripherals (input/output devices, terminals, printers, etc.) certified to comply with the Class B limits may be attached to this equipment. Operation with non-certified peripherals is likely to result in interference to radio and TV reception.

Caution

Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user authority, which is granted by the Federal Communications Commission, to operate this product.

Operation conditions

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Notice: Canadian users

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICE5-003. Remarque a l'intention des utilisateurs canadiens Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

Lamp disposal

LAMP(5) INSIDE THIS PRODUCT CONTAIN MERCURY AND MUST BE RECYCLED OR DISPOSED OF ACCORDING TO LOCAL, STATE OR FEDERAL LAWS. FOR MORE INFORMATION, CONTACT THE ELECTRONIC INDUSTRIES ALLIANCE AT WWW.EIAE.ORG. FOR LAMP SPECIFIC DISPOSAL INFORMATION CHECK WWW.LAMPRECYCLE.ORG.

Disposal of waste equipment by user in private household in the European Union

This symbol on the product or on its packaging indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over it a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. The separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help to conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. For more information abut where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

English

SPECIFICATION

LCD Panel	Driving system	TFT Color LCD
	Size	23"W
	Pixel pitch	0.265mm(H) x 0.265mm(V)
	Brightness	300cd/m^2 (Typical)
	Contrast	100000:1 Max (ACM)
	Viewable angle	160° (H) 160° (V) (CR=10) /176° (H) 176° (V) (CR=5)
	Response time	2 ms
	Panel Type	TN
	Video	R, G, B Analog Interface
	H-Frequency	54.2KHz – 83.8KHz
	V-Frequency	49-75Hz
Display Colors		16.7M Colors（6bit+Hi-FRC）
Dot Clock		165MHz
Max. Resolution		1920 x 1080 @60Hz
Plug & Play		VESA DDCCI/DDC2B
ENERGY STAR	On Mode	34 W (typ.)
	Sleep Mode	1.2 W (typ.)
	OFF/Standby Mode	0.9 W (typ.)
Input Connector		D-Sub
		DVI-D 24pin (Only Dual-Input Model)
		HDMI 19pin (Only HDMI-Input Model)
Input Video Signal		Analog:0.7Vp-p(standard), 75 OHM, Positive
		Digital signal
		HDMI signal
Maximum Screen Size		Horizontal:509.76mm / Vertical: 286.74 mm
Power Source		100~240VAC, 50/60Hz
Environmental Considerations		Operating Temp: 0° to 40°C Storage Temp: -20° to 60°C Operating Humidity: 20% to 85%
MTBF		50000 hrs
Dimensions		569.9(W) x 409.55(H) x 180(D) mm
Weight (N. W.)		5.12 kg Unit (net)
Mechanism spec		Tilt: - 5° to +15° Swivel: No Height adjustment: No Pivot: No Detachable foot stand: Yes (by Release button)
External Controls:	Switch/Buttons	Power Button MENU/ENTER Auto/ Exit E(Empowering) Key Input Key
	Functions	Contrast Brightness Focus Clock (Warm) Color (Cool) Color RGB Color temperature Language timeout Auto configuration Wide mode (Full/Aspect) ACM On/Off Input signal Selection DDCCI On/Off Display Information Reset Exit

* All specifications are subject to change without notice.

Regulatory Compliance

ADM (Acer_eDisplay_Management)

Regarding the features and operation instructions, please refer to the "Help" section in the ADM software on the CD Manual (Windows 98SE/ME/NT 4.0/2000/XP/Vista).

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Deutsch

Acer LCD-Monitor Kurzanleitung (QSG)

Wichtige Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise sorgfältig durch.

1 Reinigung des LCD Monitors:
- Schalten Sie den LCD-Monitor aus und trennen Sie das Netzkabel ab.
- Sprühen Sie ein lösemittelfreies Reinigungsmittel auf ein Tuch und wischen Sie damit den Bildschirm vorsichtig ab.

2 Stellen Sie den LCD Monitor nicht in der Nähe eines Fensters auf. Regenwasser, Feuchtigkeit und Sonnenlicht können den Monitor beschädigen.

3 Üben Sie keinen Druck auf den LCD Bildschirm aus. Druck kann den Bildschirm bleibend beschädigen.

4 Entfernen Sie nicht das Gehäuse, um das Gerät selbst zu reparieren. Wartungsarbeiten sollten nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden.

5 Stellen Sie den LCD Monitor in einen Raum mit einer Temperatur von -20° bis 60° Celsius (oder -4° ~ 140° Fahrenheit) auf. Die Lagerung des LCD Monitors in Temperaturen außerhalb dieses Bereiches kann zu bleibenden Schäden führen.

6 Tritt eine der folgenden Situationen ein, trennen Sie sofort den Netzstecker des Monitors und wenden Sie sich an einen autorisierten Fachmann:
- Das Signalkabel vom Monitor zum PC ist ausgefranst oder beschädigt.
- Flüssigkeit ist in den LCD Monitor eingedrungen oder der Monitor wurde Regen ausgesetzt.
- Der LCD Monitor oder das Gehäuse sind beschädigt.

Packungsinhalt

LCD-Monitor	Netzkabel	Audiokabel	VGA-Kabel	DVI-Kabel*	Benutzerhandbuch	Kurzanleitung

Befestigung des Monitors am Ständer

1 Nehmen Sie den Ständer aus der Verpackung heraus und stellen Sie ihn auf eine stabile und ebene Fläche.

2 Nehmen Sie den Monitor aus der Verpackung heraus.

3 Befestigen Sie den Monitorständer am Sockel.
- Stellen Sie sicher, dass der Sockel fest mit dem Monitorständer verbunden ist. (für ausgewählte Modelle)
- Sichern Sie den Sockel am Monitorständer, indem Sie die weiße Schraube mit Hilfe der vorhandenen Lasche oder einer geeigneten Münze drehen. (für ausgewählte Modelle)

Anschließen des Monitors an einen Computer

1 Schalten Sie den Computer aus und trennen Sie das Netzkabel ab.

2 Schließen Sie das Signalkabel an den VGA- und/oder DVI-D- und/oder HDMI-Eingang am Monitor und an den VGA- und/oder DVI-D und/oder HDMI- Ausgang der Grafikkarte des Computers an. Ziehen Sie die Schrauben des Signalkabelsteckers fest.

3 Stecken Sie das Netzkabel des Monitors in den Netzanschluss auf seiner Rückseite.

4 Stecken Sie die Netzkabel des Computers und des Monitors in eine Netzsteckdose in der Nähe.



Externe Bedienung

* für ausgewählte Modelle

Symbol	Element	Beschreibung
⏻	Ein-/Aus-Taste/Anzeige	Schalten Sie den Monitor hiermit ein/aus. Ein Weißes Licht bedeutet, dass der Monitor eingeschaltet ist. Ein orangenes Licht bedeutet, dass er sich im Standby-/Energiesparmodus befindet.
☰	OSD-Funktionen	Drücken Sie hier, um das OSD aufzurufen. Drücken Sie erneut, um eine Auswahl im OSD zu treffen.
AUTO	Auto Adjust-Taste/Exit:	Wenn das OSD (Bildschirmmenü) aktiv ist, drücken Sie auf **Auto**, um es auszublenden. Wenn das OSD nicht aktiv ist, drücken Sie auf **Auto**, um den Monitor automatisch die Anzeigeposition, den Fokus und den Takt der Anzeige optimieren zu lassen.
e	Empowering-Taste	Drücken Sie auf die Empowering-Taste, um das Acer eColor Management-OSD zu öffnen und auf unterschiedliche Modi zuzugreifen.
INPUT	Input-Taste	Verwenden Sie die Input (Eingang)-Taste, um zwischen den drei verschiedenen Videoquellen auszuwählen, die an Ihren Monitor angeschlossen sein können. (a) VGA-Eingang (b) DVI-D-Eingang (c) HDMI-Eingang
🔊		Zum Einstellen der Lautstärke.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Bestimmungen und Sicherheitshinweise

FCC-Hinweise

Dieses Gerät wurde getestet und als übereinstimmend mit den Richtlinien für ein Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen befunden worden. Diese Grenzwerte sehen für die Heiminstallation einen ausreichenden Schutz vor gesundheitsschädigenden Strahlen vor. Dieses Gerät erzeugt, benutzt und strahlt u. U. Radiofrequenz-Energie aus und kann, falls es nicht entsprechend der Anweisungen installiert und benutzt wird, Funkkommunikation stören. Es gibt aber keine Garantie dafür, dass es bei einer bestimmten Installation zu keinen Störungen kommt. Wenn dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang beeinträchtigt, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, so empfiehlt sich die Behebung der Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose auf einem anderen Stromkreis als dem des Empfängers an.
- Wenden Sie sich an einen Fachhändler oder einen erfahrenen Radio- und Fernsehtechniker für Hilfe.

CE-Konformitätserklärung

Acer Inc. versichert hiermit, dass dieser LCD-Monitor alle grundlegenden Voraussetzungen und andere wichtige Bedingungen der EMC-Richtlinie2004/108/EC, der Niedrigspannungsrichtlinie 2006/9S/EC, und der RoHS-Richtlinie 2002/9S/EC erfüllt.

EMC-Richtlinie 2004/108/EC zum Nachweis der Konformität mit folgenden harmonisierten Normen:

-. ENSS022:199B + A1:2000 + A2:2006, AS/NZS CISPR22:2006, Class B
-. EN55024:199B + A1:2001 + A2:2003
-. EN61000-3-2:2006,Class D
-. EN61000-3-3:199S + A1:2001+A2:200S

Hinweis: Abgeschirmte Kabel

Alle Verbindungen zu anderen Geräten müssen mit abgeschirmten Kabeln hergestellt werden, um die EMC-Bestimmungen zu erfüllen.

Hinweis: Peripheriegeräte

Es dürfen nur Peripheriegeräte (Eingabe-/Ausgabegeräte, Terminals, Drucker etc.) an dieses Gerät angeschlossen werden, die laut Zertifikat die Grenzwerte der Klasse B einhalten. Die Verwendung von Peripheriegeräten ohne Zertifikat kann Störungen des Radio- und TV-Empfangs verursachen.

Achtung

Änderungen und Modifikationen, die nicht ausdrücklich vom Hersteller genehmigt werden, können das Recht zum Benutzen dieses Produktes, das von der Federal Communications Commission vergeben wird, nichtig machen.

Betriebsbedingungen

Dieses Gerät erfüllt Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Die Verwendung des Gerätes ist von folgenden Voraussetzungen abhängig: (1) DasGerät erzeugt keine schädlichen Störungen, und (2) das Gerät ist in der Lage, empfangene Störungen aufzunehmen, einschließlich solcher Störungen, die eine ungewünschte Operation verursachen.

Hinweis: Canadian users

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Remarque a l'intention des utilisateurs canadiens Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

Entsorgung der Lampe

LAMPE(N) IN DIESEM PRODUKT ENTHALTEN QUECKSILBER UND MÜSSEN RECYCLED ODER ENTSPRECHEND DEN ÖRTLICHEN GESETZEN UND BESTIMMUNGEN ENTSORGT WERDEN. WEITERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE BEI DER ELECTRONIC INDUSTRIES ALLIANCE UNTER WWW.EIAE.ORG. FÜR INFORMATIONEN ÜBER DIE ENTSORGUNG VON LAMPEN, BESUCHEN SIE WWW.LAMPRECYCLE.ORG.

Entsorgung von Abfall durch private Haushalte in der europäischen Union

Dieses Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung bedeutet, dass dieses Produkt nich mit gewöhnlichem Hausabfall entsorgt werden darf. Es liegt in Ihrer Verantwortung, gebrauchte elektrische und elektronische Geräte an dafür vorgesehenen Sammelstellen abzugeben, um diese Geräte zur recycen. Die separate Sammlung und das Recycling Ihrer gebrauchten Geräte trägt dazu bei, natürliche Ressourcen zu schonen und die die Gesundheit der Menschen und ihre Umwelt zu schützen. Weitere Informationen darüber, wo Sie Ihre gebrauchten Geräte abgeben können, erhalten Sie bei örtlichen Behörden, der Müllabfuhr und dem Geschäft, in dem Sie das Gerät gekauft haben.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Deutsch

SPEZIFIKATIONEN

LCD-Bildschirm	Antriebssystem	TFT-Farb-LCD
	Größe	23 Zoll Breite
	Pixelabstand	0.265 mm (H) x 0.265 mm (V)
	Helligkeit	300cd/m^2 (typischl)
	Kontrast	100000:1 Max (ACM)
	Sichtbarer Winkel	160° (H) 160° (V) (CR=10) / 176° (H) 176° (V) (CR=5)
	Ansprechzeit	2 ms
	Bildschirmtyp	TN
	Video	R, G, B Analog-Interface
	H-Frequenz	54.2KHz – 83.8KHz
	V-Frequenz	49-75 Hz
Anzeigefarben		16,7 Mio. Farben (6 Bit+HI-FRC)
Punkt-Taktfrequenz		165MHz
Max. Auflösung		1920 x 1080 bei 60 Hz
Plug & Play		VESA DDCCI/DDC2B
ENERGY STAR	Ein-Modus	34 W (typ.)
	Schlaf-Modus	1.2 W (typ.)
	Aus/Standbymodus	0.9 W (typ.)
Eingangsanschluss		D-Sub
		DVI-D 24-pol. (nur Modell mit Dual-Eingang)
		HDMI 19-pol. (nur Modell mit HDMI-Eingang)
Eingehendes Videosignal		Analog: 0,7 Vp-p (Standard), 75 OHM, Positiv
		Digitalsignal
		HDMI-Signal
Maximale Bildschirmgröße		Horizontal: 509.76 mm / Vertikal:286.74 mm
Stromversorgung		100~240V AC, 50/60 Hz
Umgebungsdaten		Betriebstemp.: 0° bis 40°C Lagertemp.: -20° bis 60°C Betriebsfeuchte: 20% bis 85%
Mittlere störungsfreie Zeit		50000 Std.
Maße		569.9 (B) x 409.55 (H) x 180(D) mm
Gewicht (netto)		5.12 kg Einheit (netto)
Spezifikationen der Mechanik		Kippen: -5° bis +15° Schwenken: Nein Höhenverstellung: Nein Drehen: Nein Abnehmbarer Standfuß: Ja (mittels Freigabetaste)
Externe Regler:	Schalter/Tasten	Netzschalter — Autom. / Beenden MENÜ/EINGABE — E(Empowering)-Taste Input-Taste
	Funktionen	Kontrast — Autom. Konfiguration Helligkeit — Breitbildmodus (Voll/Seitenverhältnis) Fokus — ACM Ein/Aus Takt — Wahl des Eingangssignals (Warm) Farbe — DDCCI Ein/Aus (Kühl) Farbe — Anzeigeinformationen RGB-Farbtemperatur — Zurücksetzen Sprache — Beenden Auszeit
* Änderungen sämtlicher Spezifikationen sind vorbehalten.		

bereinstimmung mit Vorschriften

ENERGY STAR ME61 R33037 N214 E135689 I.T.E. 1K61

ADM (Acer_eDisplay_Management)

Funktionsmerkmale und Bedienungsanweisungen sind im Abschnitt "Help" (Hilfe) der ADM -Software im Handbuch auf der CD beschrieben (Windows 98SE/ME/NT 4.0/2000/XP/Vista).

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Guía de inicio rápido del monitor LCD de Acer

Español

Instrucciones de seguridad importantes

Por favor, lea detenidamente las siguientes instrucciones.

1 Limpieza de la pantalla del monitor LCD:
- Apague el monitor y desenchufe el cable de alimentación.
- Utilice un producto de limpieza no disolvente y con un paño limpie la pantalla con cuidado.

2 No coloque el monitor LCD cerca de ninguna ventana. La exposición del monitor a la lluvia, humedad o luz solar puede ocasionar daños serios.

3 No ejerza presión sobre la pantalla LCD. La presión excesiva puede causar daños permanentes en la pantalla.

4 No retire la tapa ni intente reparar esta unidad usted mismo. Toda tarea de reparación deberá ser realizada por un técnico autorizado.

5 Guarde el monitor LCD en una habitación con una temperatura ambiente de -20° ~ 60° C (ó -4° ~ 140° F). Si guarda el monitor LCD en un entorno con temperaturas fuera de este rango puede ocasionar daños permanentes.

6 Ante cualquiera de las siguientes situaciones, desconecte inmediatamente el monitor y llame a un técnico autorizado:
- Si el cable de señal del monitor al ordenador se daña o deteriora.
- Si se derrama líquido sobre el monitor o si éste se expone a la lluvia.
- En caso de dañarse el monitor o su carcasa.

Contenidos del paquete



Acople del monitor a la base

1 Saque la base del monitor del embalaje y colóquela sobre una mesa de trabajo estable y nivelada.

2 Saque el monitor de su embalaje.

3 Acople el brazo del soporte del monitor a la base.
- Compruebe que la base esté fijada en el brazo de soporte del monitor. (para modelos seleccionados)
- Fije la base al brazo de soporte del monitor girando el tornillo blanco y tirando de la lengüeta integrada o utilizando una moneda adecuada. (para modelos seleccionados)

Conexión del monitor al ordenador

1 Apague el monitor y desenchufe el cable de alimentación del ordenador.

2 Conecte el cable de señal a la toma de entrada VGA y/o DVI-D y/o HDMI del monitor, y la toma de salida VGA y/o DVI-D y/o HDMI de la tarjeta gráfica del ordenador. Después fije los tornillos de apriete manual del conector del cable de señal.

3 Inserte el cable de alimentación del monitor en el puerto de corriente situado en la parte trasera del monitor.

4 Conecte los cables de alimentación del ordenador y del monitor a la toma de corriente más cercana.



* para modelos seleccionados

Control externo

Icono	Elemento	Descripción
⏻	Indicador/botón de alimentación	Enciende/apaga el monitor. El color blanco indica que está encendido. Al color ámbar indica que está en el modo de espera/ahorro de energía.
☰	Funciones de visualización en pantalla	Pulse para ver la visualización en pantalla Pulse de nuevo para introducir una selección en la visualización en pantalla.
AUTO	Botón de ajuste automático/Salir	Si la visualización en pantalla está activa, pulse **Automático** para salir de este modo. Una vez que dicha visualización en pantalla se desactive, pulse **Automático** y el monitor optimizará automáticamente la posición de la pantalla, su enfoque y el reloj de la misma.
e	Botón Empowering	Pulse la tecla "Empowering" para abrir Acer eColor Management y así acceder a los diferentes modos.
INPUT	Botón Input	Utilice el botón "Input" (Entrada) para seleccionar entre las tres fuentes de vídeo diferentes que se pueden conectar a su monitor. (a) Entrada VGA (b) Entrada DVI-D (c) Entrada HDMI
🔊		Presione estos botones para ajustar el volumen.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Español

Avisos de seguridad y normas

Declaración de la FCC

Este dispositivo ha sido probado y se ha verificado que cumple con los límites correspondientes a un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con el Apartado 15 de las Reglamentaciones de la FCC. Dichos límites se han diseñado para ofrecer una protección razonable frente a interferencias perjudiciales en las instalaciones residenciales. Este equipo genera, utiliza, y puede radiar energía de radiofrecuencia y, de no ser instalado y utilizado de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales para las comunicaciones por radio. Sin embargo, es posible que en algunos casos genere interferencias en una determinada instalación. Si este equipo ocasiona interferencias con la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y volviendo a encender el equipo, aconsejamos al usuario que trate de corregir la interferencia utilizando uno de los siguientes procedimientos:

- Reoriente o cambie de lugar la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el dispositivo y el receptor.
- Conectar el dispositivo a una toma de corriente de un circuito distinto de aquél al que esté conectado el receptor de radio o TV.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experto en radio o televisión para obtener ayuda.

Declaración de conformidad CE

Por la presente, Acer Inc., declara que este monitor LCD cumple con los requisitos esenciales y con otras disposiciones pertinentes según la directiva de compatibilidad electromagnética 2004/108/CE, la directiva de bajo voltaje 2006/95/CE y la directiva 2002/95/CE de restricción de ciertas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.

Directiva EMC 2004/108/EC según lo certifica el cumplimiento de las siguientes normas armonizadas:

-. EN55022:1998 + A1:2000 + A2:2006, AS/NZS CISPR22:2006, Class B

-. EN55024:1998 + A1:2001 + A2:2003

-. EN61000-3-2:2006,Class D

-. EN61000-3-3:1995 + A1:2001+A2:2005

Aviso: Cables blindados

Todas las conexiones a otros dispositivos informáticos deben efectuarse utilizando cables blindados para mantener los requisitos de las normas de la EMC.

Aviso: Dispositivos periféricos

Solamente los dispositivos periféricos (dispositivos de entrada/salida, terminales, impresoras, etc.) certificados, que cumplan con los límites de la Clase B, pueden conectarse a este equipo. El funcionamiento con periféricos no certificados puede causar interferencias en la recepción de radio y TV.

Precaución

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por el fabricante pueden invalidar la autorización del usuario para utilizar este ordenador, concedida por la Federal Communications Commission (Comisión Federal de Comunicaciones).

Condiciones de funcionamiento

Este dispositivo cumple la Sección 15 del Reglamento FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede ocasionar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar toda interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan afectar a su funcionamiento normal.

Aviso: Usuarios de Canadá

Este dispositivo digital de Clase B cumple con la normativa canadiense ICES-003. Remarque a l'intention des utilisateurs canadiens Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

Disposición de la lámpara

Hg

LAS LÁMPARAS DE ESTE PRODUCTO CONTIENEN MERCURIO, POR LO QUE SE DEBEN RECICLAR O DESECHAR DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACIÓN FEDERAL, ESTATAL O LOCAL. PARA MÁS INFORMACIÓN, PÓNGASE EN CONTACTO CON ELECTRONIC INDUSTRIES ALLIANCE EN EL SITIO WEB: WWW.EIAE.ORG. PARA OBTENER INFORMACIÓN SOBRE EL DESECHO ESPECÍFICO DE LAS LÁMPARAS, VISITE: WWW.LAMPRECYCLE.ORG.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Eliminación de residuos de equipos por parte de usuarios particulares en la Unión Europea

Este símbolo en el producto o en su embalaje indica que no debe eliminarse junto con los desechos habituales del hogar. Es responsabilidad del usuario eliminar los residuos de este tipo, depositándolos en un punto específico para el reciclado de residuos eléctricos y electrónicos. La recogida y el reciclado selectivos de los residuos de aparatos eléctricos en el momento de su eliminación contribuirá a conservar los recursos naturales y a garantizar el reciclado de estos residuos de forma que se proteja el medio ambiente y la salud. Para obtener más información sobre los puntos de recogida de residuos eléctricos y electrónicos para reciclado, póngase en contacto con su ayuntamiento, con el servicio de eliminación de residuos domésticos o con el establecimiento donde adquirió el producto.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Español

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Panel LCD	Sistema de Operación	LCD TFT en Color
	Tamaño	23"W
	Densidad de píxeles	0.265mm(H) x 0.265mm(V)
	Brillo	300cd/m^2 (Típico)
	Contraste	100000:1 Máx. (ACM)
	Ángulo de Visualización.	160° (H) 160° (V) (CR=10) / 176° (H) 176° (V) (CR=5)
	Tiempo de respuesta	2 ms
	Tipo de panel	TN
	Video	R, G, B Interfaz Analógico
	Frecuencia H	54.2KHz - 83.8KHz
	Frecuencia V	49 - 75Hz
Colores de la Pantalla		16,7M Colores (6bits+Hi-FRC)
Frecuencia de Píxel		165MHz
Resolución Máxima		1920 x 1080@60Hz
Plug & Play		VESA DDCCI/DDC2B
ENERGY STAR (AHORRO DE ENERGÍA)	Modo Activado	34 W (typ.)
	Modo de suspensión	1.2 W (typ.)
	Apagado/Modo en espera	0.9 W (typ.)
Conector de Entrada		D-Sub
		DVI-D de 24 pins (Sólo el Modelo de Entrada Dual)
		HDMI de 19 pins (Sólo el Modelo de Entrada HDMI)
Señal de Entrada de Vídeo		Analógico:0,7Vp-p(estándar), 75 OHM, Positivo
		Señal digital
		Señal HDMI
Tamaño Máximo de Pantalla		Horizontal:509.76mm / Vertical:286.74mm
Fuente de Alimentación		100~240VAC, 50/60Hz
Considereciones Ambientales		Temperatura de Funcionamiento:0° a 40°C Temperatura de Almacenamiento: -20° a 60°C Humedad durante el Funcionamiento: 20% a 85%
MTBF		50,000 horas
Dimensiones		569.9(W) x 409.55(H) x 180(D) mm
Peso (P. N.)		5.12 kg Unidad (neto)
Características técnicas del mecanismo		Inclinación: -5° e +15° Giro: No Ajuste de la Altura: No Pivote No Soporte de pie extraíble: Sí (mediante Botón de liberación)
Controles Externos	Interruptor/Botones	Botón de Encendido — Automático / Salir MENÚ/INTRO — Botón E (Empowering) Botón Input
	Funciones	Contraste — Configuración automática Brillo — Modo Ancho (Completo/Aspecto) Enfoque — Encendido/Apagado ACM Reloj — Selección de señal de entrada Color (Cálido) — Encendido/Apagado DDCCI Color (Frío) — Información de Pantalla Temperatura de Color RGB — Restablecer Idioma — Salir tiempo de espera

*Todas las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

Cumplimiento de Normativas

ADM (Acer_eDisplay_Management)

Para más información sobre las características y las instrucciones de uso, por favor, cons ulte la sección "Ayuda" del software ADM del Manual del CD (Windows 98SE/ME/NT 4.0/2000/XP/Vista).

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Guide de Mise en route (QSG) de moniteur à cristaux liquides Acer

Français

Importantes instructions de sécurité

Lisez ces instructions avec attention.

1 Pour nettoyer l'écran du moniteur à cristaux liquides :
- Éteignez le projecteur LCD et débranchez le cordon d'alimentation.
- Vaporisez une solution nettoyante sans solvant sur un chiffon et nettoyez doucement l'écran.

2 Ne placez pas le moniteur à cristaux liquides près d'une fenêtre. Si vous exposez le moniteur à la pluie, à l'eau, a l'humidité ou aux rayons du soleil, vous risquez de l'endommager sérieusement.

3 N'appliquer pas de pression sur l'écran à cristaux liquides. Une pression excessive risque de causer des dommages permanents à l'écran.

4 Ne démontez pas le capot, ne tentez pas de réparer vous-même l'unité. Les réparations, quelle que soit leur nature, doivent être effectuées exclusivement par un technicien agréé.

5 Stockez le moniteur à cristaux liquides dans une pièce dont la température est comprise entre -20° et 60° C (ou -4° et 140° F). Si vous stockez le moniteur à cristaux liquides à une température hors de ces limites, vous risquez de lui causer des dommages permanents.

6 Dans l'un quelconque des cas suivants, débranchez immédiatement votre moniteur et faites appel à un technicien agréé :
- Le câble signaux reliant le moniteur au PC est effiloché ou endommagé.
- Du liquide a été renversé sur le moniteur à cristaux liquides, ou bien il a été exposé à la pluie.
- Le moniteur à cristaux liquides ou le boîtier est endommagé.

Contenu de l'emballage

Écran LCD	Cordon d'alimentation	Câble audio	Câble VGA	Câble DVI*	Guide Utilisateur	Guide de démarrage rapide

Fixer le moniteur à la base

1 Retirez la base du moniteur de l'emballage et placez-le sur une surface stable et à niveau.

2 Retirez le moniteur de l'emballage.

3 Fixez le bras du support du moniteur à la base.
- Assurez-vous que la base est verrouillée sur le bras du support du moniteur. (pour certains modèles)
- Bloquez la base sur le bras du support du moniteur en tournant la vis blanche en utilisant l'onglet intégré ou une pièce de monnaie appropriée. (pour certains modèles)

Connexion de votre moniteur à un ordinateur

1 Éteignez votre ordinateur et débranchez le câble d'alimentation de votre ordinateur.

2 Connectez le câble de signal à l'entrée VGA et/ou DVI-D et/ou HDMI du moniteur, et à la sortie VGA et/ou DVI-D et/ou HDMI de la carte graphique sur l'ordinateur. Puis serrez les vis à main sur le connecteur du câble de signal.

3 Insérez le câble d'alimentation du moniteur dans le port d'alimentation à l'arrière du moniteur.

4 Branchez les cordons d'alimentation de votre ordinateur et de votre moniteur dans une prise électrique proche.



* pour certains modèles

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Commande externe

Icône	Élément	Description
⏻	Bouton/Témoin d'alimentation	Allume/éteint le moniteur. Blanc indique qu'il est allumé. Ambre indique le mode d'économie d'énergie/veille.
☰	Fonctions OSD	Appuyez pour afficher le menu OSD. Appuyez à nouveau pour entrer une sélection dans le menu OSD.
AUTO	Bouton de réglage automatique/ Quitter	Si le menu OSD est actif, appuyez **Auto** pour quitter le menu OSD. Lorsque le menu OSD est inactif, appuyez **Auto** et le moniteur optimisera automatiquement la position de l'affichage, la mise au point et l'horloge de votre affichage.
e	Touche Empowering	Appuyez la « touche Empowering » pour ouvrir le menu OSD de Acer eColor Management et accéder aux modes de scénario.
INPUT	Input Key	Utilisez le bouton «Input» (Entrée) pour choisir entre les trois différentes sources vidéo qui peuvent être connectées à votre moniteur. (a) Entrée VGA (b) Entrée DVI-D (c) Entrée HDMI
🔊+ 🔉−		Appuyez sur ces boutons pour régler le volume.

Avis réglementaires et de sécurité

Avis FCC

Cet appareil a été testé et reconnu conforme aux normes applicables au matériel informatique de Classe B, en vertu de l'article 15 des Réglementations de la FCC. Ces normes visent à fournir aux installations résidantes une protection raisonnable contre les interférences. Cet appareil génère, utilise et peut diffuser des signaux radioélectriques. En outre, s'il n'est pas installé et employé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Quoi qu'il en soit, on ne peut pas garantir que des interférences ne se produiront pas dans certaines installations. Si l'appareil est à l'origine de nuisances vis-à-vis de la réception de la radio ou de la télévision, ce que l'on peut déterminer en l'allumant puis en l'éteignant, il est recommandé à l'utilisateur de prendre l'une des mesures suivantes pour tenter de remédier à ces interférences :

- Réorientez ou changez l'antenne réceptrice de place.
- Éloignez l'appareil du récepteur.
- Branchez l'appareil à une prise appartenant à un circuit différent de celui du récepteur.
- Consultez le fournisseur ou un technicien radiotélévision expérimenté.

Déclaration de conformité CE

Par la présente, Acer Inc., déclare que ce moniteur à cristaux liquides est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions en rapport de la directive EMC 2004/10B/EC, de la directive Basse tension 2006/95/EC, et de la directive RoHS 2002/95/EC.

Directive EMC 2004/108/EC comme attesté par la conformité les normes harmonisées suivantes :

-. ENS5022:199B + A1:2000 + A2:2006, AS/NZS CISPR22:2006, Class B
-. ENS5024:199B + A1:2001 + A2:2003
-. EN61000-3-2:2006,Class D
-. EN61000-3-3:1995 + A1:2001+A2:2005

Avis : Câbles blindés

Des câbles blindés doivent être utilisés pour la connexion avec d'autres appareils informatiques afin de conserver la conformité aux normes EMC.

Avis : Appareils périphériques

Seuls des périphériques (appareils entrée/sortie, terminaux, imprimantes) certifiés comme étant conformes aux limites de la classe B peuvent être connectés à cet appareil. Le fonctionnement avec des périphériques non certifiés causera probablement des nuisances vis-à-vis de la réception de la radio ou de la télévision.

Attention

Les changements ou modifications qui ne seraient pas expressément approuvés par le fabricant, pourraient faire perdre à l'utilisateur le droit à faire fonctionner l'appareil qui est décerné par la Federal Communications Commission.

Conditions de fonctionnement

Cet appareil est conforme à l'article 15 des Réglementations de la FCC. Le fonctionnement est subordonné aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris des interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement non désiré.

Notice: Canadian users

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens : Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Mise au rebut de la lampe

LES LAMPES À L'INTERIEUR DE CE PRODUIT CONTIENNENT DU MERCURE ET DOIVENT ÊTRE RECYCLÉES OU MISES AU REBUT SELON LES LOIS LOCALES, DE L'ETAT OU FÉDERALES. POUR PLUS D'INFORMATIONS, CONTACTEZ L'ALLIANCE DES INDUSTRIES ÉLECTRONIQUES À WWW.EIAE.ORG. FOR POUR DES INFORMATIONS DE MISE AU REBUT SPECIFIQUES AUX LAMPES, VISITEZ WWW.LAMPRECYCLE.ORG.

Élimination des appareils mis au rebut par les ménages dans l'Union européenne

Le symbole apposé sur ce produit ou sur son emballage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers ordinaires. Il est de votre responsabilité de mettre au rebut vos appareils en les déposant dans les centres de collecte publique désignés pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. La collecte et le recyclage de vos appareils mis au rebut indépendamment du reste des déchets contribuent à la préservation des ressources naturelles et garantissent que ces appareils seront recyclés dans le respect de la santé humaine et de l'environnement. Pour obtenir plus d'informations sur les centres de collecte et de recyclage des appareils mis au rebut, veuillez contacter les autorités locales de votre région, les services de collecte des ordures ménagères ou le magasin dans lequel vous avez acheté ce produit.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

SPÉCIFICATIONS

Panneau LCD	Système d'utilisation	LCD TFT couleur
	Taille	23"L
	Taille des pixels	0.265mm(H) x 0.265mm(V)
	Luminosité	300cd/m^2 (standard)
	Contraste	100000:1 Max (ACM)
	Angle de vision	160° (H) 160° (V) (CR=10) / 176° (H) 176° (V) (CR=5)
	Temps de réponse	2 ms
	Type de panneau	TN
	Vidéo	Interface analogique R, V, B
	Fréquence H	54.2KHz - 83.8KHz
	Frequence V	49 - 75Hz
Couleurs d'affichage		16,7M couleurs (6bit+Hi-FRC)
Fréquence d'horloge		165MHz
Resolution max.		1920 x 1080 @60Hz
Plug & Play		VESA DDCCI/DDC2B
ENERGY STAR	Mode Activé	34.W (typ.)
	Mode veille	1..2 W (typ.)
	Désactivé/Mode Veille	0..9 W (typ.)
Connecteurs d'entree		D-Sub
		DVI-D 24 broches (seulement pour le modèle avec deux entrées)
		HDMI 19 broches (seulement pour le modele avec une entrèeHDMI)
Signal vidéo d'entrée		Analogique 0,7Vp-p(standard), 75 OHM, Positif
		Signal numénque
		Signal HDMI
Taille d'écran maximum		Honzontal 509.76mm / Vertical 286.74mm
Source d'alimentation		100~240Vc.a., 50/60Hz
Informations sur l'environnement		Temp. d'utilisation : 0° à 40°C Temp. de stockage : -20° à 60°C Humidité d'utilisation : 20% à 85%
MTBF		50000 hrs
Dimensions		569.9(L) x 409.55(H) x 180(D)mm
Poids (net)		5.12 kg (net)
Spéc. du mécanisme		Inclinaison : -5° à +15° Tournant : Non Réglage de la hauteur : Non Pivot : Non Socle détachable : Oui (avec bouton de relâchement)
Contrôles externes	Interrupteurs/boutons	Bouton d'alimentation : Auto/Quitter MENU/ENTRER : Touche E (Empowering) Input Key
	Fonctions	Contraste : Configuration auto Luminosite : Mode Large (Plein/Aspect) Mise au point : ACM Activé/Désactivé Horloge : Selection du signal d'entree (Chaud) Couleur : DDCCI Activa/Desactivé (Froid) Couleur : Affichage des informations Temp. couleurs RVB : Réinitialiser Langue : Quitter Position, durée de l'OSD
* Toutes les spécifications sont sujettes à des modifications sans préavis.		

Informations règlementaires

ADM (Acer_eDisplay_Management)

Pour les descriptions et les instructions d'utilisation, référez-vous à la section « Aide » dans le logiciel ADM sur le CD du manuel (Windows 98SE/ME/NT 4.0/2000/XP/Vista)

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Magyar

Acer LCD monitor – rövid útmutató

Fontos biztonsági tudnivalók

Kérjük, alaposan olvassa el a következő utasításokat.

1 A monitor LCD kijelzőjének tisztítása
- Kapcsolja ki az LCD monitort, és húzza le a tápkábelt.
- Fecskendezzen oldószermentes tisztítószert egy törlőkendőre, és finoman tisztítsa le a képernyőt.

2 Ne helyezze az LCD monitort ablak közelébe. Az eső, a nedvesség és a napfény súlyos károkat okozhat a monitorban.

3 Ne nyomja meg az LCD kijelzőt. Az erős nyomás károsíthatja a kijelzőt.

4 Ne vegye le a borítást, és ne próbálja javítani a készüléket. Bármilyen jellegű javítást kizárólag az arra felhatalmazott műszaki szakember végezhet.

5 Az LCD monitort -20° ~ 60°C (vagy -4° ~ 140°F) hőmérsékletű helyiségben tárolja. Az LCD monitor ezen hőmérsékletértékeken kívül történő tárolása végleges károkat okozhat.

6 Ha bármilyen hibát észlel, azonnal kapcsolja ki a monitort, és hívjon egy felhatalmazott szerviztechnikust.
- A monitor és a PC közötti kábel elkopott vagy megsérült.
- Folyadék került az LCD monitorra, vagy a monitor esőnek lett kitéve.
- Az LCD monitor vagy annak burkolata sérült.

A csomag tartalma



A monitor felhelyezése a talpra

1 Csomagolja ki a monitor talpát, majd tegye stabil, vízszintes felületre.

2 Csomagolja ki a monitort.

3 Tegye fel a talpra a monitor tartókarját.
- Győződjön meg arról, hogy a talp megfelelően rögzült a monitor tartókarjára. (csak bizonyos típusok esetében)
- Rögzítse a talpat a monitor tartókarjára, ehhez fordítsa el a fehér csavart a szárnyánál fogva vagy egy megfelelő érmével. (csak bizonyos típusok esetében)

A monitor csatlakoztatása a számítógéphez

1 Kapcsolja ki a számítógépet, majd húzza le a számítógép tápkábelét.

2 Csatlakoztassa a jelkábelt a monitor VGA és/vagy DVI-D és/vagy HDMI bemeneti csatlakozójához, valamint a számítógép grafikus kártyájának VGA és/vagy DVI-D és/vagy HDMI kimeneti csatlakozójához. Húzza meg a jelkábel csatlakozóin található csavarokat.

3 Csatlakoztassa a monitor tápkábelét a monitor hátoldalán lévő tápcsatlakozóhoz.

4 Csatlakoztassa a számítógép és a monitor tápkábelét egy könnyen hozzáférhető elektromos aljzatba.



* csak bizonyos típusok esetében

Külső vezérlés

Ikon	Elem	Leírás
⏻	Bekapcsoló gomb/ jelzőfény	A monitor be- és kikapcsolására szolgál. Fehér fény jelzi a bekapcsolt állapotot. A készülék készenléti/energiatakarékos módjában a jelzőfény borostyán színnel világít.
☰	Az OSD funkciói	Az OSD megjelenítése. Ismételt megnyomásával megnyitható az OSD megfelelő eleme.
AUTO	Automatikus beállítás / Kilépés gomb	Ha az OSD aktív, akkor az **Auto** gombbal léphet ki belőle. Az OSD kikapcsolását követően nyomja meg az **Auto** gombot, ekkor a monitor automatikusan beállítja az optimális megjelenítési helyet, fókuszt és időzítést.
e	Empowering gomb	Az Empowering gombbal nyitható meg az Acer eColor Management OSD menu és jeleníthetők meg a működési módok.
INPUT	Input gomb	Használja az "Input" (Bemenet) billentyűt a monitorhoz csatlakoztatott, három videó jelforrás közötti választáshoz. (a) VGA bemenet (b) DVI-D bemenet (c) HDMI bemenet
🔊		Nyomja meg a hangerő beállításához

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Magyar

Jogszabályi és biztonsági tudnivalók

FCC nyilatkozat

A készuléket vizsgálatnak vetették alá, amelynek során megállapítást nyert, hogy a készulék teljesíti az FCC szabályzatának 15. pontja szerinti, a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeket. Ezeket a határértékeket úgy állapították meg, hogy a lakóépületekben megfelelő védelmet nyújtsanak a káros zavarokkal szemben. A készülék rádiófrekvenciás energiát kelt, használ és sugározhat, és ha nem a használati utasításnak megfelelően helyezték üzembe és használják, akkor megzavarhatja a rádiós távközlést. Ugyanakkor semmilyen garancia nem vállalható arra nézve, hogy meghatározott felhasználásnál nem fordulnak elő zavarok. Ha a készulék zavart kelt a rádiós vagy a televíziós vételben, és ezt a készulék be- és kikapcsolásával egyértelműen meg lehet állapítani, akkor a felhasználó a zavarok megszüntetésére a következő lépéseket teheti meg:

- A vevőantennát állítsa más irányba vagy helyezze át.
- Növelje a távolságot a készülék és a vevő között.
- A készüléket csatlakoztassa más áramkörhöz kapcsolódó falı dugaszolóaljzatba, mint amelyhez a vevő csatlakozik.
- Kérjen segítséget a kereskedőtől vagy egy gyakorlott rádiós/televíziós szakembertől.

CE nyilatkozat és megfelelés

Az Acer Inc. ezennel kijelenti, hogy ez az LCD monitor megfelel az EMC direktíva (2004/108/EC), a kisfeszültségű direktíva (2006/95/EC) és az RoHS direktíva (2002/95/EC) lényegesebb követelményeinek és egyéb vonatkozó előírásainak.

EMC 2004/108/EU-direktíva, a következő összehangolt szabványoknak való megfeleléssel hitelesítve:

- EN55022:1998 + A1:2000 + A2:2006, AS/NZS CISPR22:2006, Class B
- EN55024:1998 + A1:2001 + A2:2003
- EN61000-3-2:2006,Class D
- EN61000-3-3:1995 + A1:2001+A2:2005

Megjegyzés: árnyékolt kábelek

Az EMC előírásainak betartása érdekében a készüléket más számítástechnikai eszközökhöz kizárólag árnyékolt kábellel szabad csatlakozni.

Megjegyzés: perifériák

A készülékhez kizárólag olyan perifériákat (bemeneti/kimeneti eszközök, terminálok, nyomtatók stb.) szabad csatlakoztatni, amelyek megfelelnek a B osztályú eszközökre előírt határértékeknek. A határértékeknek nem megfelelő perifériák használata esetén zavar léphet fel a rádiós és a televíziós vételben.

Vigyázat

A gyártó által nem engedélyezett változtatások vagy módosítások miatt a felhasználó elveszítheti a Federal Communications Commission (Szövetségi Távközlési Bizottság) által a készulék működtetésére biztosított jogát.

Üzemi feltételek

A készülék megfelel az FCC szabályzat 15. fejezetének. A működtetésnek a következő két feltétele van: (1) a készulék nem okozhat zavart (interferenciát), és (2) az eszköznek minden zavart tűrnie kell, beleértve a nem kívánatos működést okozó zavarokat is.

Megjegyzés: Kanadai felhasználók

Ez a B osztályú digitális készülék megfelel a kanadai ICES-003 szabvány előírásainak. Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens: Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

Az izzóval kapcsolatos hulladékkezelési információk

Hg

AZ EBBEN A TERMÉKBEN TALÁLHATÓ FÉNYFORRÁS/FÉNYFORRÁSOK HIGANYT TARTALMAZNAK, ÉS A HELYI, ÁLLAMI VAGY SZÖVETSÉGI JOGSZABÁLYOK ELŐÍRÁSAI SZERINT ÚJRA KELL HASZNOSÍTANI ŐKET. TOVÁBBI INFORMÁCIÓKAT AZ ELECTRONIC INDUSTRIES ALLIANCE WWW.EIAE.ORG. CÍMŰ WEBHELYÉN TALÁL. HA A FÉNYFORRÁSOK ÚJRAHASZNOSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATBAN TOVÁBBI TÁJÉKOZTATÁST SZERETNE KAPNI, LÁTOGASSON EL A WWW.LAMPRECYCLE.ORG. WEBHELYRE.

Készülékek magánháztartásban történő selejtezése az Európai Unió területén

A készüléken, illetve a készülék csomagolásán látható azonos szimbólum annak jelzésére szolgál, hogy a készülék a selejtezés során az egyéb háztartási hulladéktól eltérő módon kezelendő. A vásárló a hulladékká vált készüléket köteles a kijelölt gyűjtőhelyre szállítani az elektromos és elektronikai készülékek újrahasznosítása céljából. A hulladékká vált készülékek selejtezéskor történő begyűjtése és újrahasznosítása hozzájárul a természeti erőforrások megőrzéséhez, valamint biztosítja a selejtezett termékek környezetre és emberi egészségre nézve biztonságos feldolgozását. A begyűjtés pontos helyéről bővebb tájékoztatást a lakhelye szerint illetékes önkormányzattól, az illetékes hulladékszállító vállalattól, illetve a termék értékesítési helyén kaphat.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

MŰSZAKI ADATOK

LCD-panel	Megjelenítő rendszer	TFT színes LCD
	Méret	23" W
	Képpontméret	0.265mm (V) x 0.265mm(F)
	Fényerő	300 cd/m^2 (jellemző)
	Kontraszt	100000:1 Max. (ACM)
	Megtekintési szög	160° (V) 160° (F) (CR=10) / 178° (V) 178° (F) (CR=5)
	Válaszidő	2 ms
	Paneltípus	TN
	Videó	R, G, B analóg interfész
	V frekvencia	54.2KHz - 83.8KHz
	F frekvencia	49 - 75Hz
Megjeleníthető színek száma		16,7 M szín (6 bit+Hi-FRC)
Pontfrekvencia		165MHz
Max. felbontás		1920 x 1080 @60 Hz
Plug & Play		VESA DDC2Bi/DDC2B
ENERGY STAR	Bekapcsolt mód	34 W (typ.)
	Alvó mód	1.2W (typ.)
	Kikapcsolva/Készenléti mód	0.9 W (typ.)
Bemeneti csatlakozó		D-Sub
		DVI-D 24 érintkezős (Csak kettős bemenettel rendelkező modell)
		HDMI 19 érintkezős (Csak HDMI-bemenettel rendelkező modell)
Bemeneti videojel		Analóg: 0,7 Vp-p(szabvány), 75 OHM, pozitív
		Digitális jel
		HDMI-jel
Maximális kijelzőméret		Vízszintes: 509.76 mm / Függőleges: 286.74 mm
Tápfeszültség		100-240 V~, 50/60 Hz
Környezeti megtontolások		Üzemi hőmérséklet:0°–40°C Tárolási hőmérséklet: -20°–60°C Üzemi páratartalom: 20%–65%
MTBF		50000 óra
Méretek		569.9 (Sz) x 409.55 (Ma) x180 (Mé) mm
Tömeg (N. W.)		5.12 kg készülék (nettó)
Szerkezet adatai		Dőntés: -5° és +15° kőzött Forgatása: nincs Magasság-beállítás: nincs Pivot: nincs Levehető talp: van (kioldógombbal)
Külső kezelőszervek:	Kapcsoló/Gombok	Üzemkapcsoló gomb: Auto/ Kilépés MENÜ/BELÉPÉS: E(Empowenng) gomb : Input gomb
	Funkciók	Kontraszt Fényerő Fókusz Órajel (Meleg) Szín (Hideg) Szín RGB színhőmérséklet Nyelv Időtúllépés Automata konfiguráció Széles mód (Teljes/Képarány) ACM Be/Ki Bemeneti jelválasztás DDCCI Be/Ki Megjelenítési információk Alaphelyzet Kilépés
* A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.		

Hatósági előírások

ADM (Acer_eDisplay_Management)

A funkciókkal és kezelési utasításokkal kapcsolatban tekint se meg az ADM szoftver „Súgó" részét a CD lemezen található felhasználói kézikönyvben (Windows 98SE/ME/NT 4.0/2000/XP/Vista).

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Italiano

Guida rapida per il monitor Acer LCD

Importanti istruzioni per la sicurezza

Leggere con attenzione le seguenti istruzioni.

1 Pulizia dello schermo del monitor LCD:
- Spegnere il monitor LCD e togliere il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.
- Spruzzare un soluzione priva di solventi su un panno e pulire lo schermo con delicatezza.

2 Non sistemare il monitor LCD in prossimità di finestre. L'esposizione del monitor a pioggia, acqua o luce del sole può danneggiarlo gravemente.

3 Non esercitare pressione sullo schermo del monitor LCD. La pressione eccessiva può provocare danni permanenti allo schermo.

4 Non rimuovere il coperchio e non cercare di eseguire da sé la manutenzione di questa unità. Gli interventi di manutenzione di qualsiasi natura devono essere effettuati da un tecnico autorizzato.

5 Conservare il monitor LCD in un ambiente con temperatura da -20° a 60°C (o da -4° a 140°F). Se il monitor viene conservato a temperature diverse si possono provocare danni permanenti.

6 Qualora si verificasse una delle condizioni riportate di seguito, scollegare immediatamente il monitor e rivolgetevi ad un tecnico autorizzato:
- Il cavo di collegamento tra il monitor e il PC è logorato o è danneggiato.
- È stato versato del liquido sul monitor LCD o il monitor è stato esposto alla pioggia
- Il monitor LCD o il guscio sono danneggiati.

Contenuto della confezione



Collegare il monitor alla base

1 Rimuovere la base del monitor dalla confezione e posizionarla su una superficie di lavoro stabile.

2 Rimuovere il monitor dalla confezione.

3 Collegare il supporto del monitor alla base.
- Verificare che la base sia ben collegata al supporto del monitor. (per i modelli selezionati)
- Assicurare la base al supporto del monitor avvitando la vite bianca utilizzando una monetina o la linguetta in dotazione. (per i modelli selezionati)

Collegamento del monitor al computer

1 Spegnere il computer e scollegare il cavo di alimentazione del computer.

2 Collegare il cavo del segnale alla presa ingresso VGA e/o DVI-D e/o HDMI del monitor, e alla presa uscita VGA e/o DVI-D e/o HDMI della scheda grafica del computer
Serrare le viti zigrinate sul connettore del cavo di segnale.

3 Collegare il cavo di alimentazione del monitor alla presa di alimentazione sul retro del monitor.

4 Collegare i cavi di alimentazione del computer e del monitor a una presa elettrica vicina.



* per i modelli selezionati

Controllo esterno

Icona	Elemento	Descrizione
⏻	Pulsante di accensione/ indicatore	Accende/spegne il monitor. Bianco indica acceso. Giallo indica la modalità standby/risparmio energetico.
☰	Funzioni OSD	Premere per visualizzare l'OSD. Premere nuovamente per accedere a un'elemento dell'OSD.
AUTO	Tasto Regolazione automatica/Esci	Se l'OSD è attivo, premere **Auto** per uscire dall'OSD. Una volta disattivato l'OSD, premere **Auto** per consentire al monitor di ottimizzare automaticamente la posizione di visualizzazione, la messa a fuoco, e il registro.
e	Empowering key	Premere il tasto Empowering per aprire il menu OSD di Acer eColor Management e accedere alle modalità dello scenario.
INPUT	Input Key	Utilizzare il tasto di "Input" per selezionare tre diverse fonti video che possono essere collegate al tuo monitor. (a) input VGA (b) input DVI-D (c) input HDMI
🔊		Premere per regolare il volume.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Notifiche per i Regolamenti e la Sicurezza

Avvertenza relativa alle norme FCC

Quest'apparecchiatura è stata collaudata e dichiarata conforme ai limiti imposti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle norme FCC (Federal Communications Commission). Tali limiti sono diretti a garantire un'adeguata protezione da interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questo dispositivo genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza; pertanto, se non installato ed utilizzato in conformità delle relative istruzioni, può provocare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non esiste la certezza che si possano avere interferenze in specifiche installazioni. Qualora il dispositivo generasse interferenze dannose a segnali radiofonici o televisivi, determinabili accendendo o spegnendo il dispositivo medesimo, si consiglia di cercare di rimediare all'inconveniente mediante una o più delle seguenti misure:

- Cambiare l'orientamento o spostare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra il computer e l'apparecchio ricevente.
- Collegare il computer ad una presa appartenente ad un circuito diverso da quello cui è collegato l'apparecchio ricevente.
- Chiedere l'aiuto del rivenditore o di un tecnico radio/tv esperto.

Dichiarazione di conformità CE

Con il presente, Acer Inc., dichiara la conformità del monitor LCD ai requisiti base e alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla Direttiva EMC 2004/108/EC, Direttiva 2006/95/EC per il basso voltaggio, e Direttiva RoHS 2002/95/EC.

Direttiva EMC 2004/108/EC come attestato dalla conformità ai seguenti standard armonizzati:

-. EN55022:199B + A1:2000 + AZ:2006, AS/NZS CISPR22:2006, Class B

-. EN55024:199B + A1:2001 + A2:2003

-. EN61000-3-2:2006,Class D

-. EN61000-3-3:1995 + A1:2001+A2:2005

Avvertenza: Cavi schermati

Tutti collegamenti ad altri computer devono avvenire tramite cavi schermati, in modo da mantenere la conformità alle norme EMC.

Avvertenza: Periferiche

È consentito collegare a questo computer solo periferiche (dispositivi in ingresso/uscita, terminali, stampanti, ecc.) che siano certificate conformi ai limiti di Classe B. L'utilizzo del computer con periferiche non certificate comporta il rischio di interferenze con apparecchi radio e TV.

Attenzione

Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dal costruttore potrebbero invalidare il diritto dell'utente, concesso dalla Federal Communications Commission, ad utilizzare il presente computer.

Condizioni per il funzionamento

Il dispositivo è conforme alla Parte 15 delle normative FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti: (1) Quest'apparecchio non deve provocare interferenze dannose, e (2) Quest'apparecchio deve accettare le eventuali interferenze subite, comprese quelle interferenze che possono causare un funzionamento non desiderato.

Avvertenza: Utenti canadesi

Questo apparato digitale di Classe B è conforme con la norma canadese ICES-003. Remarque a l'intention des utilisateurs canadiens Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

Smaltimento lampada

LA LAMPADA O LE LAMPADE DEL PRODOTTO CONTENGONO MERCURIO E DEVONO ESSERE RICICLATE O SMALTITE IN ACCORDO ALLE LEGGI LOCALI, STATALI O FEDERALI. PER MAGGIORI INFORMAZIONI, CONTATTARE L'ELECTRONIC INDUSTRIES ALLIANCE ALL'INDIRIZZO WWW.EIAE.ORG. PER INFORMAZIONI SPECIFICHE SULLO SMALTIMENTO DELLE LAMPADE, VISITARE WWW.LAMPRECYCLE.ORG.

Smaltimento delle apparecchiature da parte di privati nel territorio dell'Unione Europea

Questo simbolo presente sul prodotto o sulla sua confezione indica che il prodotto non può essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. È responsabilità dell'utente smaltire le apparecchiature consegnandole presso un punto di raccolta designato al riciclo e allo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche. La raccolta differenziata e il corretto riciclo delle apparecchiature da smaltire permette di proteggere la salute degli individui e l'ecosistema. Per ulteriori informazioni relative ai punti di raccolta delle apparecchiature, contattare l'ente locale per lo smaltimento dei rifiuti, oppure il negozio presso il quale è stato acquistato il prodotto.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Italiano

SPECIFICHE

Pannello LCD	Sistema	LCD TFT a colori
	Dimensioni	23"(larghezza)
	Dimensioni pixel	0.265mm (orizzontale) x 0.265mm (verticale)
	Luminosità	300cd/m^2 (tipica)
	Contrasto	100000:1, massimo (ACM)
	Angolo visibile	160° (orizzontale) 160° (verticale) (CR=10) / 178° (orizzontale) 178° (verticale) (CR=5)
	Tempo di reazione	2 ms
	Tipo di pannello	TN
	Video	Interfaccia analogica R, G, B
	Frequenza orizzontale	54.2KHz - 83.8KHz
	Frequenza verticale	49 - 75Hz
Colori dello schermo		16,7milioni di colori (6bit+Hi-FRC)
Frequenza punti		165MHz
Risoluzione massima		1920 x 1080 @60HZ
Plug & Play		VESA DDCCI/DDC2B
ENERGY STAR	Modalità Attiva	34.W (typ.)
	Modalità sleep	1.2W (typ.)
	Disattivato/Modalità di standby	0.9W (typ.)
Connettore d'input		D-Sub
		DVI-D 24 pin (solo modello con Dual-Input)
		HDMI 19 pin (solo modello con input HDMI)
Input segnale video		Analogico: 0,7Vp-p (standard), 75 OHM, Positivo
		Segnale digitale
		Segnale HDMI
Dimensioni massime dello schermo		Orizzontale: 509.76 mm / Verticale: 286.74 mm
Alimentazione		100~240VAC, 50/60Hz
Considerazioni ambientali		Temperatura operativa: da0° a 40°C Temperatura d'immagazzinamento: -da 20° a 60°C Umidità operativa: dal 20% al 85%
MTBF		50,000 ore
Dimensioni		569.9(larghezza) x409.55 (altezza) x180 (profondità) mm
Peso (netto)		Unità 5.12 kg (peso netto)
Specifiche del meccanismo		Inclinazione: da -5° a +15° Rotazione: No Regolazione dell'altezza: No Rotazione su perno: No Base staccabile: Sì (usando il tasto di sblocco)
Controlli esterni	Interruttori/Tasti	Tasto d'alimentazione: Auto/Exit (Automatico/Esci) MENU/ENTER: Tasto E (Empowering) Input Key
	Funzioni	Contrasto Luminosità Fuoco Frequenza Colore (Caldo) Colore (Freddo) Temperatura colore RGB Lingua Timeout Configurazione automatica Modalità Wide (Intero/Rapporto) Attivazione/Disattivazione ACM Selezione segnale d'input Attivazione/Disattivazione DDCCI Informazioni sullo schermo Ripristino Esci
* Tutte le specifiche sono soggette a cambiamenti senza preavviso.		

Conformità

ADM (Acer_eDisplay_Management)

Per quanto riguarda e funzioni e le istruzioni operative, fare riferimento alla sezione "Guida" del software ADM che si trova nel Manuale su CD (Windows 98SE/ME/NT 4.0/2000/XP/Vista).

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Acer lcd-scherm Verkorte handleiding

Nederlands

Belangrijke veiligheidsaanwijzingen

Lees aandachtig de volgende richtlijnen.

1 Het lcd-scherm reinigen:
   - Schakel het lcd-scherm uit en trek de stroomkabel los.
   - Spuit een reinigingsmiddel (geen oplosmiddelen) op een doek en reinig het scherm voorzichtig.

2 Plaats het lcd-scherm niet bij een venster. Blootstelling aan regenwater, vocht of zonlicht kan het scherm ernstig beschadigen.

3 Oefen geen druk uit op het lcd-scherm. Overmatige druk kan leiden tot permanente beschadiging van het beeldscherm.

4 Verwijder het deksel niet en probeer niet om dit apparaat zelf te repareren. Elke vorm van onderhoud moet uitgevoerd worden door een erkend technicus.

5 Plaats het lcd-scherm in een kamer met een kamertemperatuur van -20° ~ 60° C (of -4° ~ 140° F). Wanneer u een lcd-scherm opslaat bij een temperatuur die buiten dit bereik valt, kan dit leiden tot permanente beschadiging.

6 Als een van de volgende problemen optreedt, ontkoppel dan onmiddellijk uw scherm en raadpleeg een erkend technicus:
   - Signaalkabel tussen het scherm en de pc is versleten of beschadigd.
   - Er is vloeistof in het lcd-scherm gemorst of het scherm werd blootgesteld aan regen.
   - Het lcd-scherm of de behuizing is beschadigd.

Inhoud pakket



Het beeldscherm op de standaard bevestigen

1 Haal de monitorstandaard uit de verpakking en plaats hem op een stabiel en recht bureaublad.

2 Haal het beeldscherm uit de verpakking.

3 Bevestig de monitorstandaardarm aan de standaard.
   - Zorg dat de standaard stevig wordt bevestigd aan de monitorstandaardarm. (voor geselecteerde modellen)
   - Bevestig de standaard aan de monitorstandaardarm door de witte schroef vast te draaien met de geïntegreerde uitstulping of een muntje. (voor geselecteerde modellen)

Het beeldscherm aansluiten op een computer

1 Schakel de computer uit en trek de stroomkabel van de computer uit het stopcontact.

2 Sluit de signaalkabel aan op de vga- en/of dvi-d- en/of HDMI-ingang van het beeldscherm en de vga- en/of dvi-d- en/of HDMI-uitgang van de videokaart van de computer. Draai de schroeven op de stekker vast.

3 Steek de stroomkabel van het beeldscherm in de stroomaansluiting aan de achterkant van het beeldscherm.

4 Steek de stroomkabel van computer en beeldscherm in een stopcontact in de buurt.



Externe besturing

* voor geselecteerde modellen

Pictogram	Item	Beschrijving
⏻	Aan/uit-knop/ indicator	Hiermee schakelt u het beeldscherm in en uit. Wit geeft aan ingeschakeld. Geel geeft aan stand-by/energiebesparende modus.
☰	Osd-functies	Indrukken om de osd te openen. Nogmaals drukken om een selectie in de osd in te voeren.
AUTO	Automatisch instellen-toets/ Afsluiten	Als de osd is geopend, drukt u op **Auto** om de osd te sluiten. Als de osd inactief is, drukt u op **Auto** en het beeldscherm optimaliseert automatisch de positie, focus en klokfrequentie van het beeld.
e	Empowering-toets	Druk op de Empowering-toets om de osd van Acer eColor Management te openen voor toegang tot de scenariomodi.
INPUT	Input-toets	Gebruik de toets "Input" (Ingang) om te kiezen tussen de drie verschillende videobronnen die op de monitor aangesloten kunnen worden. (a) VGA-ingang (b) DVI-D- ingang (c) HDMI- ingang
🔊		Druk de knop in om het volume in te stellen.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Nederlands

Voorschriften en veiligheidsmededeling

FCC verklaringen

Dit apparaat is getest en voldoet aan de voorschriften voor een digitaal apparaat van klasse B conform Deel 15 van de FCC-regels. Deze beperkingen zijn ontworpen om redelijke bescherming tegen schadelijke storing te bieden in een opstelling binnenshuis. Deze apparatuur genereert en gebruikt radiogolven en kan deze uitstralen. Als de apparatuur niet overeenkomstig de instructies wordt geïnstalleerd, kan dit storingen veroorzaken in de ontvangst van radio of televisie. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat bepaalde opstellingen storingsvrij zullen functioneren. U kunt controleren of de apparatuur storing veroorzaakt door deze uit te schakelen. Als de storing stopt, wordt deze waarschijnlijk veroorzaakt door de apparatuur. Veroorzaakt de apparatuur storingen in radio- of televisieontvangst, dan kan de gebruiker de storing proberen te verhelpen door één of meer van de volgende maatregelen te nemen:

- Draai de televisie- of radioantenne totdat de storing stopt.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de radio of televisie.
- Sluit de apparatuur aan op een ander circuit dan dat waarop de radio en televisie zijn aangesloten.
- Neem contact op met uw dealer of een ervaren radio/televisie reparateur voor hulp.

Verklaring van overeenstemming voor CE

Hierbij verklaart Acer Inc. dat dit lcd-scherm voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante voorwaarden van EMC Richtlijn 2004/108/EC, Richtlijn m.b.t. Lage Voltage 2006/95/EC en de RoHS Richtlijn 2002/95/EC.

EMC-richtlijn 2004/108/EC betuigd als in overeenstemming met de volgende geharmoniseerde normeringen:

-. EN55022:199B + A1:2000 + A2:2006, AS/NZS CISPR22:2006, Class B
-. EN55024:199B + A1:2001 + A2:2003
-. EN61000-3-2:2006,Class D
-. EN61000-3-3:1995 + A1:2001+A2:2005

Verklaring: Afgeschermde kabels

Om te voldoen aan de FCC-richtlijnen, moeten alle verbindingen met andere computerapparatuur tot stand worden gebracht met afgeschermde kabels.

Verklaring: Randapparatuur

Alleen randapparaten (invoer/uitvoer apparaten, terminals, printers, enz.) die voldoen aan de Klasse B voorschriften mogen op dit apparaat worden aangesloten. Het gebruik van apparaten die niet voldoen aan de voorschriften resulteert waarschijnlijk in storing van radio- en televisieontvangst.

Waarschuwing

Wijzigingen aan de apparatuur zonder schriftelijke toestemming van de fabrikant kunnen de bevoegdheid van de gebruiker voor het bedienen van dit product, welke is verleend door de Federal Communications Commission, teniet doen.

Gebruiksvoorwaarden

Dit toestel voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. Gebruik is gebonden aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken, en (2) dit apparaat moet ontvangen storing accepteren, waaronder storing die een ongewenst effect kan veroorzaken.

Verklaring: Canadian users

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Remarque a l'intention des utilisateurs canadiens Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

Recycling van de lamp

LAMP(EN) IN DIT PRODUCT BEVATTEN KWIK EN DIENEN GERECYCLED OF AANGEBODEN TE WORDEN VOLGENS DE LOKALE OF NATIONALE WETTEN. VOOR MEER INFORMATIE, NEEMT U CONTACT OP MET DE ELECTRONIC INDUSTRIES ALLIANCE OP WWW.EIAE.ORG. VOOR MEER INFORMATIE OVER HET WEGDOEN VAN DE LAMP, ZIE WWW.LAMPRECYCLE.ORG.

Verwijdering van afgedankte apparatuur door privé-gebruikers in de Europese Unie

Dit symbool op het product of de verpakking geeft aan dat dit product niet mag worden gedeponeerd bij het normale huishoudelijke afval. U bent zelf verantwoordelijk voor het inleveren van uw afgedankte apparatuur bij een inzamelingspunt voor het recyclen van oude elektrische en elektronische apparatuur. Door oude apparatuur gescheiden in te zamelen en te recyclen, kunnen natuurlijke hulpbronnen worden behouden en kan het materiaal worden hergebruikt op een manier waarmee onze gezondheid en het milieu worden beschermd. Neem contact op met uw gemeente, het kringloopbedrijf of de winkel waar u het product hebt gekocht voor meer informatie over inzamelingspunten waar u oude apparatuur kunt aanbieden voor recycling.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

SPECIFICATIES

LCD-scherm	Bestuningssysteem	TFT kleuren-LCD	
	Grootte	23" B	
	Pixelhoogte	0.265mm(H) x 0.265mm(V)	
	Helderheid	300cd/m^2 (standaard)	
	Contrast	100000:1 Max. (ACM)	
	Weergeefbare hoek	160° (H) 160° (V) (CR=10) / 176° (H) 176° (V) (CR=5)	
	Responstijd	2 ms	
	Beeldschermtype	TN	
	Video	R, G, B analoge interface	
	H. frequentie	54.2KHz - 83.8KHz	
	V. frequentie	49 - 75Hz	
Schermkleuren		18,7 miljoen kleuren (6-bits + hoge - FRC)	
Dotklok		165MHz	
Max. resolutie		1920 x 1080 @60Hz	
Plug & Play		VESA DDCCI/DDC2B	
ENERGY STAR	Ingeschakeld	34 W (typ.)	
	Slaapstand	1. 2 W (typ.)	
	Uit/Stand-bystand	0. 9 W (typ.)	
Ingangsaansluiting		D-Sub	
		DVI-D 24-pins (alleen model met dubbele ingang)	
		HDMI 19-pins (alleen model met HDMI-ingang)	
Ingang videosignaal		Analoog: 0,7Vp-p (standaard), 75 OHM, positief	
		Digitaal signaal	
		HDMI-signaal	
Maximaal schermformaat		Horizontaal: 509.76 mm / Verticaal: 286.74 mm	
Voedingsbron		100~240VAC, 50/60Hz	
Omgevingsomstandigheden		Bedrijfstemperatuur: 0° tot 40°C Opslagtemp.: -20° tot 60°C Bedrijfsvochtigheid: 20% tot 85%	
MTBF		50,000 uren	
Afmetingen		569.9 (B) x409.55 (H) x 180 (D) mm	
Gewicht (Netto)		Eenheid 5.12 kg (netto)	
Specificaties mechanisme		Kantelen: -5° tot +15° Draaien: Nee Hoogteafstelling: Nee Pivot: Nee Afneembaar voetstuk: Ja (via ontgrendelingsknop)	
Externe bedieningselementen:	Schakelaar/knoppen	Voedingsknop	Auto/ afsluiten
		MENU/ENTER	E(Empowering)-toets
			Input -toets
	Functies	Contrast	Automatische configuratie
		Helderheid	Breedbeeldmodus
		Scherpstelling	(Volledig/beeldverhouding)
		Klok	ACM aan/uit
		(Warm) kleur	Invoersignaalselectie
		(Koel) kleur	DDCCI aan/uit
		RGB-kleurentemperatuur	Beeldscherminformatie
		Taal	Reset
		time-out	Afsluiten
* Alle specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd			

Regelgevende naleving

ENERGY STAR ME61 R33037 N214 E135689 I.T.E 1K81

ADM (Acer_eDisplay_Management)

Raadpleeg het hoofdstuk "Help" in de ADM-software op de cd-handleiding (Windows 98SE/ME/NT 4.0/2000/XP/Vista) met betrekking tot de functies en gebruiksinstructies.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Polski

Instrukcja szybkiego uruchomienia monitora LCD firmy Acer

Ważne instrukcje bezpieczeństwa

Należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje.

1 W celu oczyszczenia ekranu monitora LCD
- Wyłącz monitor LCD i odłącz kabel zasilania
- Rozpyl bezrozpuszczalnikowy roztwór do czyszczenia na szmatkę i delikatnie wyczyść ekran.

2 Nie należy umieszczać monitora LCD w pobliżu okna. Wystawianie monitora na działanie wody deszczowej, wilgoci lub światła słonecznego może spowodować jego poważne uszkodzenie.

3 Nie naciskaj powierzchni ekranu monitora LCD. Zbyt duży nacisk może spowodować trwałe uszkodzenie wyświetlacza.

4 Nie zdejmuj obudowy i nie próbuj sam reperować urządzenia. Wszystkie prace serwisowe powinny być wykonywane przez autoryzowanych pracowników serwisu.

5 Przechowuj monitor LCD w pokoju o temperaturze w granicach -20° ~ 60°C (-4° ~ 140°F). Przechowywanie monitora LCD w innej temperaturze, spoza zakresu podanego powyżej, może spowodować jego trwałe uszkodzenie.

6 Natychmiast odłącz monitor i zadzwoń do autoryzowanego serwisu, jeśli zaobserwujesz następujące objawy:
- Kabel sygnałowy łączący komputer i monitor jest mechanicznie uszkodzony.
- Na monitor LCD wylała się ciecz lub zamókł on na deszczu.
- Ekran lub obudowa monitora LCD są uszkodzone.

Zawartość opakowania



Podłączanie monitora do podstawki

1 Wyjmij podstawkę monitora z opakowania i umieść ją na stabilnej, równej powierzchni.

2 Wyjmij monitor z opakowania.

3 Zamocuj ramię podstawy do spodu monitora.
- Upewnij się, że spód monitora jest bezpiecznie osadzony w podstawie. (tylko w wybranych modelach)
- Zabezpiecz mocowanie podstawy do ramienia dokręcając białą śrubę za pomocą odpowiedniego narzędzia lub monety. (tylko w wybranych modelach)

Podłączanie monitora do komputera

1 Wyłącz komputer i odłącz kabel go zasilający.

2 Podłącz przewód sygnału wideo do gniazda wejściowego VGA i/lub DVI-D i/lub HDMI monitora oraz do gniazda wyjściowego VGA i/lub DVI-D i/lub HDMI karty graficznej w komputerze. Następnie dokręc śruby na złączu przewodu sygnału wideo.

3 Włóż kabel zasilający monitora do portu zasilania z tyłu monitora.

4 Podłącz przewody zasilające komputera i monitora do najbliższych gniazdek elektrycznych.



Sterowanie zewnętrzne

* tylko w wybranych

Ikona	Element	Opis
⏻	Przycisk/wskaźnik zasilania	Włącza lub wyłącza monitor. Kolor biały oznacza, że monitor jest włączony. Kolor żółty oznacza, że monitor jest w trybie oczekiwania/ oszczędzania energii.
☰	Funkcje menu OSD	Naciśnij, aby wyświetlić menu OSD. Naciśnij ponownie, aby wejść w wybraną opcję w menu OSD.
AUTO	Przycisk Auto Adjust/Exit	Jeżeli menu OSD jest włączone, naciśnij przycisk **Auto**, aby zamknąć menu OSD. Po wyłączeniu menu OSD naciśnij ponownie przycisk **Auto**, a monitor automatycznie zoptymalizuje pozycję wyświetlacza, jego ostrość i zegar.
e	Przycisk Empowering	Naciśnij przycisk Empowering, aby otworzyć menu Acer eColor Management OSD i uzyskać dostęp do trybu scenariusza.
INPUT	Przycisk Input	U yj przycisku "Input" (Wejście) do wyboru pomiędzy trzema różnymi źródłami które mogą być podłączone do monitora. (a) Wejście VGA (b) Wejście DVI-D (c) Wejście HDMI
🔊		Naciśnij w celu regulacji głośności.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Przepisy i uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Oświadczenie zgodności z wymaganiami FCC

Urządzenie to zostało przetestowane i spełnia ograniczenia dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z Częścią 15 Zasad FCC. Powyższe ograniczenia stworzono w celu zapewnienia stosownego zabezpieczenia przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Urządzenie to generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i w przypadku zainstalowania oraz użytkowania niezgodnie z zaleceniami może powodować uciążliwe zakłócenia w łączności radiowej. Nie ma jednak żadnych gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeżeli urządzenie to powoduje uciążliwe zakłócenia odbioru radia i telewizji, co można sprawdzić włączając i wyłączając urządzenie, użytkownik może podjąć próbę usunięcia zakłóceń poprzez:

- zmianę kierunku lub położenia anteny odbiorczej
- zwiększenie odstępu pomiędzy urządzeniem i odbiornikiem
- podłączenie urządzenia do gniazdka zasilanego z innego obwodu zasilania niż odbiornik
- konsultację z dostawcą lub doświadczonym technikiem RTV w celu uzyskania pomocy

Deklaracja zgodności CE

Niniejszym firma Acer Inc. deklaruje, że ten monitor jest zgodny z podstawowymi wymogami i innymi mającymi zastosowanie przepisami prawnymi Dyrektywy EMC 2004/108/EC, Dyrektywy Niskich Napięć 2006/95/EC oraz Dyrektywy RoS 2002/95/EC.

Dyrektywa EMC 2004/108/EC – atest przez zgodność z następującymi ujednoliconymi standardami:

- EN55022:1998 + A1:2000 + A2:2006, AS/NZS CISPR22:2006, Class B
- EN55024:1998 + A1:2001 + A2:2003
- EN61000-3-2:2006,Class D
- EN61000-3-3:1995 + A1 2001+A2:2005

Notice: Kable ekranowane

W celu uzyskania zgodności z przepisami EMC, wszystkie połączenia z innymi urządzeniami komputerowymi muszą być wykonane z użyciem kabli ekranowanych.

Notice: Urządzenia peryferyjne

Do tego notebooka można podłączać jedynie urządzenia peryferyjne (urządzenia wejścia/wyjścia, terminale, drukarki, itd.) posiadające certyfikat zgodności z ograniczeniami klasy B. Skutkiem eksploatacji z przyłączonymi urządzeniami peryferyjnymi, które nie posiadają świadectw zgodności, mogą być zakłócenia odbioru radia i telewizji.

Ostrzeżenie

Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały zaakceptowane w sposób wyraźny przez producenta, mogą doprowadzić do pozbawienia użytkownika prawa do korzystania z urządzenia, co wynika z przepisów Federal Communications Commission (Federalnej Komisja Łączności).

Warunki eksploatacji

Urządzenie to spełnia wymagania części 15 przepisów FCC. Eksploatacja wymaga spełnienia następujących dwóch warunków: (1) Nie wolno dopuścić, aby urządzenie to powodowało szkodliwe zakłócenia oraz (2) Urządzenie to musi być odporne na wszelkie zakłócenia zewnętrzne, w tym takie, które powodują niepożądane rezultaty.

Notice: Użytkownicy w Kanadzie

Niniejsze urządzenie cyfrowe klasy B spełnia wymagania kanadyjskich regulacji ICES-003. Remarque a l'intention des utilisateurs canadiens Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

Utylizacja lamp

Hg

LAMPA (LAMPY) WEWNĄTRZ TEGO PRODUKTU ZAWIERAJĄ RTĘĆ I M USZĄ BYĆ ZAWRÓCONE DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA LUB UTYLIZOWANE ZGODNIE Z MIEJSCOWYMI, STANOWYMI LUB FEDERALNYMI PRZEPISAMI PRAWA. ABY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI, SKONTAKTUJ SIĘ Z ELECTRONIC INDUSTRIES ALLIANCE W WITRYNIE WWW.EIAE.ORG. W SERWISIE WWW.LAMPRECYCLE.ORG MOŻNA ZAPOZNAĆ SIĘ Z INFORMACJAMI DOTYCZĄCYMI UTYLIZACJI LAMP.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Polski

Utylizacja zużytego sprzętu przez użytkownika w prywatnym gospodarstwie domowym na terenie Unii Europejskiej

Ten symbol na produkcie lub opakowaniu oznacza, że produkt nie może być wyrzucany razem z innymi odpadami gospodarczymi. Użytkownik jest natomiast odpowiedzialny za utylizację zużytego sprzętu poprzez przekazanie go do wyznaczonego punktu recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Segregowanie i recykling zużytego sprzętu pomaga chronić zasoby naturalne oraz zapewnia, że sprzęt zostanie ponownie przetworzony w sposób pozwalający chronić zdrowie ludzkie i środowisko. Szczegółowe informacje dotyczące punktów zbiórki zużytego sprzętu do recyklingu można znaleźć w lokalnej administracji, przedsiębiorstwie oczyszczania lub w sklepie, w którym produkt został zakupiony.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

SPECYFIKACJE

Panel LCD	System wyświetlacza	Kolorowy wyświetlacz LCD TFT	
	Rozmiar	23"S	
	Podziałka pikseli	0 265mm (w poziomie) x 0 265mm (w pionie)	
	Jasność	300cd/m^2 (Typowa)	
	Kontrast	100000 1Maks (ACM)	
	Kąt widzenia	160° (w poziomie) 160° (w pionie) (CR=10) / 176° (w poziomie) 176° (w pionie) (CR=5)	
	Czas odpowiedzi	2 ms	
	Typ panela	TN	
	Video	Analogowy interfejs R, G, B	
	Częstotliwość pozioma	54 2KHz – 83 8KHz	
	Częstotliwość pionowa	49-75Hz	
Kolory wyświetlacza		16,7M kolorów (6bitowe + Hi-FRC)	
Dot Clock		165MHz	
Maks rozdzielczość		1920 x 1080 @60Hz	
Plug & Play		VESA DDCCI/DDC2B	
ENERGY STAR	Tryb Wł	34 W (typ)	
	Tryb uśpienia	1 2 W (typ)	
	Wyłączone/Tryb oczekiwania	0 9 W (typ)	
Złącze wejścia		D-Sub	
		DVI-D 24pinowe (Wyłącznie model z podwójnym wejściem)	
		HDMI 19pinowe (Wyłącznie model z wejściem HDMI)	
Sygnał wejścia video		Analogowy 0,7Vp-p(standardowy), 75 OM, Dodatni	
		Sygnał cyfrowy	
		HDMI 19pinowe	
Maksymalny rozmiar ekranu		W poziomie 509 76 mm / W pionie 286 74 mm	
Źródło zasilania		Prąd zmienny 100~240V, 50/60Hz	
Warunki środowiskowe		Temperatura działania 0° do 40°C Temp przechowywania -20° do 60°C Wilgotność działania 20% do 85 %	
MTBF		50000 godzin	
Wymiary		569 9 (S) x 409 55(W) x 180(G) mm	
Waga (netto)		Moduł 5 12 kg (netto)	
Spec mechanizmu		Nachylenie -5° do +15° Obrót Brak Regulacja wysokości Brak Przekręcanie (Pivot) Brak Odłączana podstawa Tak (poprzez przycisk zwolnienia)	
Zewnętrzne elementy sterowania	Przełącznik/Przyciski	Przycisk zasilania	Automatyczne/Zakończ
		MENU/ENTER	E(Empowenng) Key
			Przycisk Input
	Funkcje	Kontrast	Automatyczna konfiguracja
		Jasność	Tryb Szeroki (Pełny/współczynnik proporcji)
		Ostrość	
		Zegar	Włączenie/Wyłączenie ACM
		Kolory (Ciepłe)	Wybór sygnału wejścia
		Kolory (Chłodne)	Włączenie/Wyłączenie DDCCI
		Temperatura barwowa RGB	Informacje o wyświetlaczu
		Język	Reset
		Zakończenie czasu wyświetlania	Zakończ
* Wszystkie specyfikacje mogą zostać zmienione bez powiadomienia			

Zgodność z przepisami

ADM (Acer_eDisplay_Management)

W odniesieniu do funkcji i instrukcji działania, należy sprawdzić część "P omoc" oprogramowania ADM na dysku CD z podręcznikiem (Windows 98SE/ME/NT 4.0/2000/XP/Vista).

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Português

Guia de Configuração Rápida do Monitor LCD Acer (QSG)

Instruções importantes de segurança

Leia cuidadosamente as seguintes instruções.

1 Para limpar o ecrã do Monitor LCD:
- Desligue o Monitor LCD e desligue o cabo CA.
- Aplique uma solução de limpeza não-solvente num pano e limpe cuidadosamente o ecrã.

2 Não coloque o Monitor LCD perto de janelas. A exposição do monitor à chuva, humidade ou luz do sol pode danificá-lo gravemente.

3 Não faça pressão sobre o ecrã LCD. Pressão excessiva pode causar danos permanentes no ecrã.

4 Não remova a caixa ou tente reparar a unidade sozinho. A manutenção ou reparação deve ser efectuada apenas por um técnico autorizado.

5 Guarde o Monitor LCD numa sala com uma temperatura ambiente entre -20° e 60°C (ou -4° a 140°F). Se o monitor LCD for guardado a temperaturas fora destes limites, pode sofrer danos permanentes.

6 Se qualquer uma das seguintes situações ocorrer, desligue imediatamente o monitor e chame um técnico autorizado.
- O cabo do sinal do Monitor para o PC está desgastado ou danificado.
- Deixou cair líquido no monitor LCD ou o monitor foi exposto à chuva.
- O monitor LCD ou a caixa foram danificados.

Conteúdo da embalagem

Monitor LCD	Cabo de alimentação	Cabo áudio	Cabo VGA	Cabo DVI*	Manual do utilizador	Guia de iniciação rápida

Encaixar o monitor na base

1 Retire a base do monitor da embalagem e coloque-a numa superfície estável e nivelada.

2 Retire o monitor da embalagem.

3 Encaixar o braço de apoio do monitor na base.
- Certifique-se de que a base trancada no braço de apoio do monitor. (para modelos seleccionados)
- Prenda a base ao braço de apoio do monitor rodando o parafuso branco, utilizando a patilha inclusa ou um moeda de tamanho adequado. (para modelos seleccionados)

Ligar o seu monitor a um computador

1 Desligue o seu computador e desligue o respectivo cabo de alimentação.

2 Ligue o cabo de sinal à tomada de entrada VGA e/ou DVI-D e/ou HDMI do monitor e à tomada de saída VGA e/ou DVI-D e/ou HDMI da placa gráfica do seu computador. A seguir, aperte os parafusos da ficha do cabo de sinal.

3 Insira o cabo de alimentação do monitor na porta de alimentação na parte posterior do monitor.

4 Ligue os cabos de alimentação do computador e do monitor à tomada eléctrica mais próxima.



* para modelos seleccionados

Controlo externo

Icone	Item	Descrição
⏻	Botão/indicador de alimentação	Liga e desliga o monitor. Branco indica que está ligado. Âmbar indica standby/modo de poupança de energia.
☰	Funções OSD	Prima para visualizar o OSD. Prima novamente para introduzir uma selecção no OSD.
AUTO	Botão de Auto-ajuste/Sair	Se o OSD (texto no ecrã) estiver activo, prima **Auto** para sair do OSD. Quando o OSD estiver inactivo, prima **Auto** e o monitor optimiza automaticamente a posição do ecrã, o foco e o relógio.
e	Botão Empowering	Pressione a Tecla Empowering para abrir o OSD de Acer eColor Management e aceder aos modos de cenário.
INPUT	Botão Input	Utilize a tecla "Input" (Entrada) para seleccionar entre as três fontes de vídeo diferentes que podem ser ligados ao seu monitor. (a) entrada VGA (b) entrada DVI-D (c) entrada HDMI
🔊		Prima para ajustar o volume.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Avisos de segurança e regulamentações

Declarações da FCC

Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites de um dispositivo digital da Classe B, como estabelecido na Parte 15 das Normas da FCC. Estes limites foram estipulados para oferecer protecção razoável contra interferências prejudiciais numa instalação residencial. Este dispositivo gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode provocar interferências prejudiciais às radiocomunicações. Entretanto, não há garantia de que a interferência não poderá ocorrer numa instalação em particular. Se este dispositivo causar interferências prejudiciais à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado desligando e ligando o dispositivo, o utilizador deve tentar corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientar ou reposicionar a antena receptora.
- Aumentar a distância entre o dispositivo e o receptor.
- Ligar o dispositivo a uma tomada num circuito diferente daquele utilizado pelo receptor.
- Consultar o revendedor ou um técnico de rádio/televisão experiente para obter assistência.

Declaração de Conformidade CE

A Acer Inc. vem por este modo declarar que este monitor LCD cumpre os requisitos essenciais e outras provisões relevantes da Directiva de Compatibilidade Electromagnética 2004/108/CE, da Directiva de Limites de Tensão 2006/95/CE e da Directiva RoHS 2002/95/CE.

Directiva de Compatibilidade Electromagnética (EMC) 2004/108/CE em conformidade com os seguintes standards de uniformização:

-. ENS5022:199B + A1:2000 + A2:2006, AS/NZS CISPR22:2006, Class B

-. ENS5024:199B + A1:2001 + A2:2003

-. EN61000-3-2:2006,Class D

-. EN61000-3-3:199S + A1:2001+A2:2005

Aviso: Cabos blindados

Todas as ligações a outros dispositivos computacionais devem ser feitas usando cabos blindados para manter o cumprimento das normas de Compatibilidade Electromagnética.

Aviso: Dispositivos periféricos

Apenas periféricos (dispositivos de entrada/saída, terminais, impressoras etc.) certificados no cumprimento dos limites da Classe B podem ser ligados a este equipamento. A operação de periféricos não-certificados resultará provavelmente em interferências à recepção de rádio e televisão.

Cuidado

Alterações ou modificações não expressamente aprovadas pelo fabricante podem anular a autoridade do utilizador em operar este produto, o que é garantido pela Comissão Federal de Comunicações.

Condições de operação

Este dispositivo está de acordo com a Parte 15 das normas da FCC. A operação está sujeita às duas condições que se seguem: (1) este dispositivo não pode provocar interferências prejudiciais e (2) este dispositivo deve aceitar todas as interferências recebidas, inclusive as que possam provocar operação indesejável.

Aviso: Utilizadores canadianos

Este aparelho digital de Classe B cumpre a norma canadiana ICES-003. Remarque a l'intention des utilisateurs canadiens Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

Eliminação de lâmpadas

AS LÂMPADAS INCLUÍDAS NESTE PRODUTO CONTÊM MERCÚRIO E TÊM DE SER RECICLADAS OU DESTRUÍDAS DE ACORDO COM AS LEIS LOCAIS, ESTADUAIS OU FEDERAIS. PARA MAIS INFORMAÇÕES, CONTACTE A ALIANÇA DAS INDÚSTRIAS ELECTRÓNICAS EM WWW.EIAE.ORG. PARA OBTER INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS QUANTO À ELIMINAÇÃO DE LÂMPADAS, CONSULTE WWW.LAMPRECYCLE.ORG.

Destruição de resíduos de equipamentos pelo utilizador no seu lar, na União Europeia

Este símbolo no produto ou na sua embalagem indica que o produto não deverá ser deitado fora em conjunto com o restante lixo doméstico. Em vez disso, é responsabilidade sua deitar fora resíduos de equipamentos entregando-os a num local de recolha apropriado, para reciclagem de equipamento eléctrico e electrónico
A recolha e reciclagem em separado dos resíduos do seu equipamento ajudará a preservar os recursos naturais e garantir que a reciclagem é realizada de forma a proteger a saúde humana e o ambiente. Para mais informações sobre os locais onde pode deixar os resíduos do seu equipamento para reciclagem, contacte os serviços camarários, os serviços de recolha de lixo do seu lar, ou a loja onde adquiriu o produto.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Português

ESPECIFICAÇÕES

Ecrã LCD	Tipo de sistema	LCD TFT a cores
	Tamanho	23"L
	Distância entre pixels	0.265mm(H) x 0.265mm(V)
	Luminosidade	300cd/m^2 (Típico)
	Contraste	100000:1 Máx (ACM)
	Ângulo de visualização	160° (H) 160° (V) (CR=10) / 176° (H) 176° (V) (CR=5)
	Tempo de resposta	2 ms
	Tipo de painel	TN
	Vídeo	Interface analógica RGB
	Frequência Horizontal	54.2KHz – 83.8KHz
	Frequência Vertical	49-75 Hz
Numero de cores		16,7M Cores (6bit+Hi-FRC)
Frequência do relógio de pixels		165MHz
Resolução máxima		1920 x 1080 @60Hz
Plug & Play		VESA DDCCI/DDC2B
ENERGY STAR	Modo ligado	34 W (typ.)
	Modo de Suspensão	1.2W (typ.)
	Desligado/Modo em standby	0.9W (typ.)
Ligações de entrada		D-Sub
		DVI-D de 24 pinos (Apenas no modelo com entrada dupla)
		HDMI de 19 pinos (Apenas no modelo com entrada HDMI)
Sinal de entrada de vídeo		Analógico: 0,7Vp-p(padrão), 75 OHM, Positivo
		Sinal digital
		Sinal HDMI
Tamanho máximo do ecrã		Horizontal: 509.76 mm / Vertical: 286.74 mm
Fonte de alimentação		100~240VAC, 50/60Hz
Considerações ambientais		Temperatura de funcionamento: De 0° a 40°C Temperatura de armazenamento: De -20° a 60°C Humidade em funcionamento: De 20% a 85%
MTBF		50000 horas
Dimensões		569.9 (L) x409.55 (A) x180 (D) mm
Peso (Líquido)		Unidade com 5.12 kg (peso líquido)
Especificações do mecanismo		Inclinar: De -5° a +15° Girar: Não Ajuste em altura: Não Rodar: Não Base amovível: Sim (por botão de desengate)
Controlos externos	Interruptores/Botões	Botão de energia: Auto/ Sair MENU/ENTER: Tecla E (Empowering) : Botão Input
	Funções	Contraste Luminosidade Focagem Relógio Cor (Quente) Cor (Fria) Temperatura de cor RGB Idioma Posição e tempo limite do menu OSD Auto configuração Modo panorâmico (Total/Aspecto) ACM Ligado/Desligado Selecção de sinal de entrada DDCCI Ligado/Desligado Exibir informações Reiniciar Sair
* Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio		

Conformidade normativa

ME61 R33037 N214 E135689 I.T.E. 1K81

ADM (Acer_eDisplay_Management)

Relativamente às funcionalidades e instruções de utilização, consulte a secção "Ajuda" do software ADM no C D Manual (Windows 98SE/ME/NT 4.0/2000/XP/Vista)

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Русский

Краткое руководство пользователя ЖК-монитора Acer

Важные инструкции по обеспечению безопасности

Внимательно прочитайте следующие инструкции.

1 Чистка экрана ЖК-монитора.
   - Выключите ЖК-монитор и отключите шнур питания.
   - Смочите ткань чистящим раствором, не содержащим растворителей, и осторожно протрите экран.

2 Не размещайте ЖК-монитор около окна. Воздействие влаги, дождевых капель или солнечного света может серьезно повредить монитор.

3 Не давите на ЖК-экран. Это может привести к необратимому повреждению дисплея.

4 Не открывайте корпус монитора и не пытайтесь производить обслуживание или ремонт монитора самостоятельно. Обслуживание и ремонт монитора должны производиться квалифицированным персоналом.

5 Хранить монитор следует при температуре от -20° до 60°C. В случае несоблюдения температуры хранения монитор может выйти из строя.

6 При обнаружении одной из следующих неисправностей немедленно выдерните шнур питания монитора из розетки и свяжитесь с представителем сервисной службы:
   - Поврежден или износился кабель от монитора к ПК.
   - Внутрь монитора попала жидкость или монитор попал под дождь.
   - Поврежден экран или корпус монитора.

Состав комплекта поставки

Установка монитора на подставку

1 Извлеките подставку монитора из упаковки и установите ее на ровную и устойчивую поверхность.

2 Извлеките монитор из упаковки.

3 Прикрепите подставку монитора к основанию.
   - Проверьте надежность фиксации кронштейна подставки в основании. (для определенных моделей)
   - Закрепите кронштейн подставки монитора в основании, завернув белый винт прилагаемой пластинкой или монетой. (для определенных моделей)

Подключение монитора к компьютеру

1 Выключите компьютер и отсоедините от него шнур питания.

2 Подключите кабель сигнала к входу VGA или DVI-D или HDMI монитора и VGA или DVI-D или HDMI выходу видеоплаты компьютера. Затяните фиксирующие винты на разъемах кабеля сигнала.

3 Подключите шнур питания к разъему питания сзади монитора.

4 Подключите шнуры питания монитора и компьютера к розеткам.



* для определенных моделей

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Русский

Внешнее управление

Значок	Элемент	Описание
⏻	Кнопка питания/ индикатор	Включение/выключение монитора. Белый цвет означает, что монитор включен. Желтый означает режим ожидания/энергосбережения.
☰	Функции экранного меню	Нажмите для отображения экранного меню. Нажмите повторно для выбора функции экранного меню.
AUTO	Кнопка автоматической регулировки/Выход	Если экранное меню активно, то для выхода из меню нажмите **Авто**. Если экранное меню не активно, то нажмите **Авто** для автоматической настройки положения, фокусировки и частоты обновления экрана.
e	Клавиша Empowering	Нажмите кнопку Empowering, чтобы открыть экранное меню программы Acer eColor Management и в нем открыть страницу режимов работы.
INPUT	Клавиша Input	Кнопкой «Input» (Вход) выбирайте между тремя разными источниками видео, которые могут быть подключены к монитору (a) Вход VGA (b) вход DVI-D (c) вход HDMI
🔊		нажимайте для настройки громкости звука.

Правила и замечания по безопасности

Замечание Федеральной Комиссии по электросвязи

Данное устройство протестировано и признано соответствующим ограничениям, установленным для цифровых устройств Класса B согласно Части 15 Правил FCC. Эти ограничения призваны обеспечить надлежащую защиту от вредного воздействия во время установки в жилых помещениях. Данное устройство генерирует, использует и способно излучать высокочастотную энергию, и при несоблюдении инструкций во время установки и эксплуатации может создавать вредные помехи для радиосвязи. Однако не гарантируется невозможность возникновения помех в некоторых случаях установки. Если данное устройство все же создает помехи, препятствующие приему радио- или телевизионных сигналов (это можно определить выключением и повторным включением данного устройства), то можно попытаться устранить влияние помех одним из следующих способов:

- Переориентируйте или переместите приемную антенну.
- Увеличьте расстояние между устройством и приемником.
- Подключите устройство к розетке электропитания, не связанной с той, к которой подключен приемник.
- Посоветуйтесь с продавцом или с опытным специалистом по радио/телевизионной технике.

Уведомление о соответствии стандартам CE

Компания Acer Inc. заявляет, что этот ЖК-монитор соответствует основным требованиям директив EMC Directive 2004/108/EC, Low Voltage Directive 2006/95/EC и RoHS Directive 2002/95/EC.

Директива EMC 2004/108/EC, проверено на соответствие требованиям следующих согласованных стандартов:

- EN55022:1998 + A1:2000 + A2:2006, AS/NZS CISPR22:2006, Class B
- EN55024:1998 + A1:2001 + A2:2003
- EN61000-3-2.2006,Class D
- EN61000-3-3:1995 + A1:2001+A2.2005

Замечание: экранированные кабели

Все соединения с другими вычислительными устройствами должны производиться с помощью экранированных кабелей в соответствии с правилами EMC.

Замечание: периферийные устройства

К данному устройству можно подключать только те периферийные устройства (устройства ввода/вывода, оконечные устройства, принтеры и т.п.), которые имеют сертификат соответствия требованиям, применимым к устройствам Класса B. Использование вместе с не сертифицированными периферийными устройствами может привести к возникновению помех для приема радио- и ТВ-сигналов.

Внимание!

Изменения или модификации, которые не санкционированы явным образом производителем, могут аннулировать права пользователя, предоставленные ему Федеральной Комиссией по электросвязи, на эксплуатацию этого устройства.

Условия эксплуатации

Данное устройство соответствует нормам, изложенным в Части 15 Правил FCC. Эксплуатация возможна при соблюдении следующих двух условий: (1) данное устройство не может создавать вредные помехи, и (2) данное устройство должно работать в условиях помех от других источников, включая помехи, которые могут вызвать нежелательную работу.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Замечание: для канадских пользователей

Эта цифровая аппаратура Класса B отвечает требованиям Канадских стандартов ICES-003. Remarque a l'intention des utilisateurs canadiens Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

Утилизация лампы

ЛАМПА(-Ы) ВНУТРИ ЭТОГО УСТРОЙСТВА СОДЕРЖАТ РТУТЬ, ПОЭТОМУ ИХ СЛЕДУЕТ СДАВАТЬ НА ПЕРЕРАБОТКУ ИЛИ УТИЛИЗАЦИЮ В СООТВЕТСТВИИ С МЕСТНЫМИ ИЛИ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ. ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ МОЖНО УЗНАТЬ НА ВЕБ-САЙТЕ АССОЦИАЦИИ ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ WWW.EIAE.ORG. ОСОБЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ ЛАМП СМ. НА ВЕБ-САЙТЕ WWW.LAMPRECYCLE.ORG.

Правила утилизации отслужившего оборудования пользователем в домашних хозяйствах в странах Европейского Союза

Этот символ на изделии или его упаковке указывает на то, что это изделие нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Отслужившую свой срок аппаратуру следует сдавать в специальные приемные пункты для вторичной переработки отслужившего электротехнического и электронного оборудования. Сдача отслужившего оборудования в такие специальные пункты отдельно от бытового мусора и вторичная переработка поможет сохранить природные ресурсы, а вторичная переработка такой аппаратуры не причинит вред здоровью человека и окружающей среде. Адреса пунктов приема отслужившего оборудования можно узнать в местном муниципалитете, службе утилизации или в магазине, в котором вы купили это изделие.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Русский

Технические характеристики

ЖК-панель	Тип экрана	ЖК, цветной, технология TFT
	Размер	23 дюйма по диагонали
	Шаг пикселов	0.265мм (Гор.) x 0.265мм (Вер.)
	Яркость	300 кд/м^2 (типовая)
	Контрастность	100000:1 Макс. (ACM)
	Угол обзора	160° (Гор.) 160° (Вер.) (CR=10) / 176° (Гор.) 176° (Вер.) (CR=5)
	Время отклика	2мс
	Технология ЖК-панели	Панель на твист-нематических ЖК (TN)
	Видео	Аналоговый интерфейс R, G, B
	Частота строк	54.2 кГц – 83.8 кГц
	Частота кадров	49-75 Гц
Качество цветопередачи		16,7 миллионов цветов (6bit+Hi-FRC)
Синхросигнал		165 МГц
Макс. разрешение		1920 x 1080 @60Гц
Поддержка Plug & Play		Интерфейсы VESA DDCCI/DDC2B
Соответствие стандарту Energy Star	Режим Вкл.	34 W (typ.)
	Спящий режим	1.2W (typ.)
	Выкл./Режим ожидания	0.9W (typ.)
Входные разъемы		D-Sub
		24-контактный разъем DVI-D (только для моделей с двумя входами)
		19-контактный разъем HDMI (только для модели с входом HDMI)
Входной видеосигнал		Аналоговый, +0,7 В (ампл., стандарт), 75 Ом
		Цифровой сигнал
		Сигнал HDMI
Максимальный размер экрана		По горизонтали: 509.76 мм/По вертикали: 286.74 мм
Питание		Переменный ток, 100~240 В, 50/60 Гц
Условия эксплуатации		Рабочая темп.: от 0° до 40°C, Темп. хранения: от -20° до 60°C, Рабочая влажность: от 20% до 85%
Среднее время безотказной работы		50000 ч
Габариты		569.9 (ширина) x 409.55 (высота) x 180 (глубина) мм
Вес		5.12 кг
Мвханические характеристики		Наклон: от -5° до +15° Поворот: Нет Установка высоты: Нет Точка поворота: Нет Съемная ножка: Да (с помощью спусковой кнопки)
Внешние элементы управления	Переключатель/кнопки	Кнопка Power (Питание) MENU/ENTER (МЕНЮ/ВВОД) Auto/Exit (Авто/Выход) Клавиша доступа (Empowering) Клавиша Input
	Функции	Контрастность Яркость Фокусировка Часы (Теплый) цвет (Холодный) цвет Цветовая температура RGB Язык Время отключения экранного меню Автоконфигурация Широкоэкранный режим (Полный/Формат) Вкл./Выкл. ACM (автоподстройка контраста) Выбор входного сигнала Вкл./Выкл. DDCCI Сведения о дисплее Сброс Выход
* Все технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления.		

Соответствует нормативам

ADM (Acer_eDisplay_Management)

Информация о характеристиках и инструкция по эксплуатации находятся на компакт-диске с ПО ADM в разделе "Справка" (Windows 98SE/ME/NT 4.0/2000/XP/Vista).

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Acer LCD-bildskärm, snabbinstallationsguide (QSG)

Svenska

Viktiga säkerhetsinstruktioner

Läs noga igenom följande instruktioner.

1 Rengöra LCD-skärmen:
- Stäng av LCD-skärmen och koppla bort nätsladden.
- Spruta ett rengöringsmedel som inte innehåller lösningsmedel på en trasa och rengör skärmen försiktigt.

2 Placera inte LCD-skärmen i närheten av ett fönster. Om skärmen utsätts för regnvatten, fukt eller solljus kan allvarliga skador uppstå.

3 Utsätt inte LCD-skärmen för tryck. Högt tryck kan orsaka permanenta skador på skärmen.

4 Avlägsna inte höljet och försök inte själv reparera enheten. Alla typer av reparation skall utföras av en auktoriserad servicetekniker.

5 Förvara LCD skärmen i ett rum med en temperatur på -20° ~ 60°C (eller -4° ~ 140°F). Om du förvarar LCD-skärmen i andra temperaturförhållanden kan följden bli permanenta skador.

6 Om någon av följande situationer skulle uppstå skall du omedelbart dra ur sladden till skärmen och kontakta en auktoriserad tekniker:
- Sladden mellan skärmen och datorn är skadad eller nött.
- Vätska har spillts över LCD-skärmen eller skärmen har utsatts för regn.
- LCD-skärmen eller dess hölje är skadat.

Förpackningens innehåll

LCD-bildskärm	Nätsladd	Ljudsladdsutt tag	VGA-sladd	DVI-kabel*	Bruksanvisning	Snabbstartguide

Ansluta skärmen till foten

1 Ta ut skarmfoten ur förpackningen och placera den på en stabil och plan arbetsyta.

2 Ta ut skärmen ur förpackningen.

3 Anslut skärmstativets arm till foten.
- Se till att foten låses fast på skärmstativets arm. (för vissa modeller)
- Fäst foten vid skärmstativets arm genom att vrida den vita skruven med fliken eller ett lämpligt mynt. (för vissa modeller)

Ansluta skärmen till en dator

1 Stang av datorn och koppla bort datorns nätsladd.

2 Anslut signalkabeln till VGA- och/eller DVI-D-och/eller HDMI-ingången på skärmen och VGA- och/eller DVI-D- och/eller HDMI-utgången på datorns grafikkort. Dra sedan åt vingskruvarna på signalkabelns anslutning.

3 Koppla in skärmens nätsladd i strömingången på skärmens baksida.

4 Koppla datorns och skärmens nätsladdar till ett eluttag i närheten.



Extern kontroll

* för vissa modeller

Ikon	Objekt	Beskrivning
⏻	Av-/på-knapp/ indikator	Slår på och stänger av skärmen. Vit farg visar att stromtillförsel sker. Gul färg innebär vänteläge/energisparläge.
☰	OSD-funktioner	Tryck för att visa OSD. Tryck igen för att ange ett val i OSD.
AUTO	Knapp för autojustering/ Avsluta	Om OSD är aktiv trycker du på **Auto** för att avsluta OSD. När OSD har avaktiverats trycker du på **Auto**. Då optimerar skärmen automatiskt sitt visningsläge, fokus och klocka.
e	Knappen Empowering	Tryck på knappen Empowering för att öppna Acer eColor Management OSD och få tillgång till scenarielägena.
INPUT	Knappen Input	Använd "Input" (Inmatningstangenten) för att välja mellan tre olika videokällor som kan anslutas till datorn. (a) VGA-signal (b) DVI-D-signal (c) HDMI-signal
🔊		Tryck för att justera volymen

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Svenska

Meddelanden om regler och säkerhet

FCC-meddelanden

Denna enhet har testats och befunnits uppfylla de gränsvärden som ar satta för en Class B digital enhet enligt del 15 av FCC-reglerna. Dessa gränsvärden syftar till att ge rimligt skydd mot skadlig interferens vid installation i bostad. Datorn alstrar, använder, och kan utstråla radiofrekvensenergi och kan, om den inte installerats enligt instruktionerna, orsaka skadlig interferens på radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att inte interferens kan uppstå i en viss installation. Om datorn orsakar skadlig interferens på radio- och TV-mottagning, vilket kan kontrolleras genom att slå på och därefter stänga av enheten, uppmanas användaren att försöka rätta till störningarna genom en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta på mottagarantennen.
- Öka avståndet mellan datorn och mottagaren.
- Koppla datorn till ett uttag i en annan strömkrets an den som mottagaren är ansluten till.
- Rådfråga återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker.

CE-försäkran om överensstämmelse

Härmed försäkrar Acer Inc. att den här LCD-skärmen överensstämmer med viktiga krav och andra relevanta villkor i EMC-direktivet 2004/108/EC, lågspänningsdirektivet 2006/95/EC och RoHS-direktivet 2002/95/EC.

EMC-direktivet 2004/108/EC, vilket bestyrks av överensstämmelse med följande samordnade standarder:

-. EN55022:199B + A1:2000 + A2:2006, AS/NZS CISPR22:2006, Class B

-. EN55024:199B + A1:2001 + A2:2003

-. EN61000-3-2:2006,Class D

-. EN61000-3-3:1995 + A1:2001+A2:2005

Obs! Skärmade kablar

Alla kopplingar till andra datorenheter måste göras med skarmade kablar för att tillmötesgå EMC regler.

Obs! Kringutrustning

Endast kringutrustning (in-/ut-enheter, terminaler, skrivare, osv.) som certifierats och uppfyller gränsvärden för klass B får anslutas till denna utrustning. Användning av icke certifierad kringutrustning kommer sannolikt att resultera i störning av radio- och TV-mottagning.

Varning

Förändringar eller modifieringar som inte uttryckligen har godkänts av tillverkaren kan medföra att användarens rättighet, vilken beviljats av Federal Communications Commissions, att använda denna dator upphör.

Driftsförhållanden

Den här enheten uppfyller kraven i del 15 av FCC:s regler. Driften är föremål för följande två villkor: (1) enheten får inte skapa skadlig störning, och (2) enheten måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störning som kan skapa oönskad drift.

Obs! Kanadensiska användare

Den här digitala enheten, klass B, överensstämmer med kanadensiska ICES-003. Remarque a l'intention des utilisateurs canadiens Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

Kassera lampan

PRODUKTENS LAMPA/LAMPOR INNEHÅLLER KVICKSILVER OCH MÅSTE ÅTERVINNAS ELLER KASSERAS I ENLIGHET MED LOKAL, STATLIG ELLER FEDERAL LAGSTIFTNING. OM DU VILL HA MER INFORMATION KONTAKTAR DU ELECTRONIC INDUSTRIES ALLIANCE PÅ WWW.EIAE.ORG. BESOK WWW.LAMPRECYCLE.ORG FOR INFORMATION OM HANTERING AV LAMPAVFALL.

Avfallshantering för användare i privathushåll inom EU.

Den här symbolen på produkten eller förpackningen visar att produkten inte får kastas i hushållssoporna. Du ansvarar för att avfallsutrustningen i stället lämnas på en insamlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. Separat insamling och återvinning av avfallsutrustningen vid kassering hjälper till att bevara naturresurser och säkerställer att utrustningen återvinns på ett sätt som skyddar människors halsa och miljön. Mer information om var du kan lamna avfallsutrustningen för återvinning får du hos kommunkontoret, renhållningen eller den butik dar du köpte produkten.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

SPECIFIKATIONER

LCD-panel	Drivsystem	TFT färg LCD
	Storlek	23"B
	Pixelhöjd	0.265mm(H) x 0.265mm(V)
	Ljusstyrka	300 cd/m^2 (typisk)
	Kontrast	100000:1 Max (ACM)
	Visningsvinkel	160° (H) 160° (V) (CR=10) / 176° (H) 176° (V) (CR=5)
	Responstid	2 ms
	Paneltyp	TN
	Video	R, G, B analogt gränssnitt
	H-frekvens	54.2KHz – 83.8KHz
	V-frekvens	49-75 Hz
Visningsfärger		16,7 miljoner färger (6 bitar+Hi-FRC)
Punktklocka		165MHz
Max. upplösning		1920 x 1080 @60Hz
Plug & Play		VESA DDC2/DDC2B
ENERGY STAR	Aktivt läge	34 W (typ.)
	Viloläge	1.2 W (typ.)
	Av/Vänteläge	0.9 W (typ.)
Ingångsanslutning		D-Sub
		DVI D 24-stift (endast modell med dubbel ingång)
		HDMI 19pin (endast modell med HDMI-ingång)
Ingångsvideosignal		Analog: 0,7 Vp-p (standard), 75 OHM, positiv
		Digital signal
		HDMI signal
Max. skärmstorlek		Horisontell: 509.76 mm / Vertikal: 286.74 mm
Strömkälla		100~240 V växelström, 50/60 Hz
Miljöförhållanden		Driftstemperatur: 0° till 40°C Förvaringstemperatur: -20° till 60°C Driftsluftfuktighet: 20 % till 85 %
MTBF		50000 timmar
Mått		569.9(B) x409.55(H) x180(D) mm
Vikt (netto)		5.12 kg enhet (netto)
Mekanismspecifikationer		Lutning: -5° till +15° Snurrning: Nej Höjdjustering: Nej Vridning: Nej Avtagbart fotstativ: Ja (med spärrknapp)
Externa kontroller	Omkopplare/Knappar	Strömknapp: Auto/ Avsluta MENY/ENTER: E-tangent (Empowering) : Knappen Input
	Funktioner	Kontrast: Autokonfiguration Ljusstyrka: Vidläge (full/aspekt) Fokus: ACM på/av Klocka: Val av ingångssignal Färg (varm): DDC/CI på/av Färg (kall): Visningsinformation RGB-färgtemperatur: Återställning Språk: Avsluta timeout
* Alla specifikationer kan komma att ändras utan att detta meddelas		

Efterlevnad av bestämmelser

ADM (Acer_eDisplay_Management)

För instruktioner om funktioner och användning, se avsnittet "Help" (hjälp) i ADM-programvaran på CD-skivan med bruksanvisning (Windows 98SE/ME/NT 4.0/2000/XP/Vista).

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Čeština

Monitor LCD Acer - Stručný návod k obsluze

Důležité bezpečnostní pokyny

Přečtěte si pečlivě následující pokyny

1 Čištění monitoru LCD
   - Vypněte monitor LCD a odpojte napájecí kabel
   - Nastříkejte na hadřík čisticí prostředek bez rozpouštědel a jemně obrazovku otřete
2 Neumísťujte monitor LCD do blízkosti okna. Vystavením monitoru dešti, vodě, vlhku nebo slunci jej můžete vážně poškodit
3 Netlačte na obrazovku LCD. Nadměrným tlakem můžete způsobit trvalé poškození obrazovky
4 Nesnímejte kryt ve snaze opravit tento přístroj svépomocí. Jakékoli opravy smí provádět jen autorizovaný technik.
5 Monitor LCD skladujte v místnosti s pokojovou teplotou od -20°C do 60°C (-4° do 140°F). Skladováním monitoru mimo tento rozsah by mohlo dojít k trvalému poškození.
6 Pokud dojde k některému z následujících stavů, okamžitě monitor odpojte a přivolejte autorizovaného technika:
   - Kabel přenášející signál od monitoru do PC je roztřepený nebo poškozený.
   - Na monitor LCD se rozlila kapalina nebo byl monitor vystaven dešti
   - Monitor LCD nebo obal je poškozen.

Obsah balení

Monitor LCD	Napájecí kabel	Kabel zvuku	Kabel VGA	Kabel DVI*	Uživatelská příručka	Stručná příručka

Připevnění monitoru k podstavci

1 Vyjměte podstavec monitoru z obalového materiálu a položte jej na stabilní a rovnou pracovní plochu.
2 Vyjměte monitor z obalového materiálu.
3 Připevněte stojan monitoru k základně.
   - Zkontrolujte, zda je základna zajištěná ve stojanu monitoru. (u vybraných modelů)
   - Zajistěte základnu ve stojanu monitoru otočením bílého šroubu pomocí připojeného jazýčku nebo vhodně mince. (u vybraných modelů)

Připojení monitoru k počítači

1 Vypněte počítač a odpojte napájecí kabel počítače.
2 Připojte signálový kabel ke vstupnímu konektoru VGA nebo DVI-D nebo HDMI na monitoru a k výstupnímu konektoru VGA nebo DVI-D nebo HDMI na grafické kartě v počítači. Potom utáhněte šrouby na konektoru signálového kabelu.
3 Připojte napájecí kabel monitoru do konektoru napájení na zadní straně monitoru.
4 Zapojte napájecí kabel počítače a napájecí kabel monitoru do elektrické zásuvky v blízkosti těchto přístrojů.



Externí ovládací prvky

* u vybraných modelů

Ikona	Položka	Popis
⏻	Tlačítko a indikátor napájení	Slouží k zapnutí a vypnutí monitoru. Pokud je monitor zapnutý, tlačítko svítí bílá. Oranžová barva označuje pohotovostní/úsporný režim.
☰	Funkce nabídky na obrazovce	Stisknutím zobrazíte nabídku na obrazovce. Dalším stisknutím potvrdíte výběr položky v nabídce na obrazovce.
AUTO	Tlačítko Automatické nastavení/Konec	Je-li nabídka OSD aktivní, stisknutím tlačítka **Auto** z ní vystoupíte. Pokud nabídka OSD není aktivní, stisknutím tlačítka **Auto** provedete automatickou optimalizaci polohy zobrazení, zaostření a šířky pásma zobrazení monitoru.
e	Tlačítko Empowering	Stisknutím tlačítka Empowering otevřete nabídku správy barev Acer eColorManagement na obrazovce. Zobrazí se nabídka režimů.
INPUT	Tlačítko Input	Tlačítko "Input" (Vstup) slouží k přepínání různých zdrojů videa, které lze připojit k tomuto monitoru. (a) Vstup VGA (b) Vstup DVI-D (c) Vstup HDMI
🔊		Stisknutím upravíte hlasitost.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Předpisy a bezpečnostní upozornění

Prohlášení FCC

Toto zařízení bylo testováno a vyhovuje omezením pro digitální zařízení třídy B na základě části 15 směrnic FCC. Omezení jsou navržena tak, aby zajišťovala přiměřenou ochranu proti nežádoucímu rušení při instalaci v domácnosti. Zařízení vytváří, používá a může vyzařovat energii na rádiových frekvencích a pokud není nainstalováno a používáno podle pokynů, může způsobovat nevhodné rušení radiokomunikací. V žádném případě však není možné zaručit, že v určité konkrétní situaci k rušení nedojde. Pokud skutečně dojde k rušení příjmu rozhlasu nebo televize, což lze zjistit vypnutím a zapnutím tohoto zařízení, měl by se uživatel pokusit rušení odstranit těmito způsoby:

- Změňte polohu nebo orientaci příjmové antény.
- Umístěte zařízení dále od přijímače.
- Připojte zařízení do jiného zásuvkového okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Požádejte o radu prodejce nebo zkušeného radiotelevizního technika.

Prohlášení o shodě CE

Společnost Acer Inc. tímto prohlašuje, že tento monitor LCD je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2004/108/ES o elektromagnetické kompatibilitě, směrnice 2006/95/ES o elektrických zařízeních nízkého napětí a směrnice 2002/95/ES o omezení používání některých nebezpečných látek.

Shoda se směrnicí 2004/108/ES o elektromagnetické kompatibilitě zajištěna shodou s následujícími harmonizovanými normami:

- EN55022:1998 + A1:2000 + A2:2006, AS/NZS CISPR22:2006, Class B
- EN55024:1998 + A1:2001 + A2:2003
- EN61000-3-2:2006,Class D
- EN61000-3-3:1995 + A1:2001+A2:2005

Upozornění: Stíněné kabely

Veškerá připojení k jinému počítačovému vybavení musí být provedena stíněnými kabely a musí splňovat předpisy EMC.

Upozornění: Periferní zařízení

K tomuto zařízení lze připojit pouze periferní zařízení (vstupní a výstupní zařízení, terminály, tiskárny atd.), která jsou certifikována a vyhovují omezením pro zařízení třídy B. Při používání necertifikovaných periferních zařízení bude pravděpodobně docházet k rušení příjmu rozhlasového a televizního vysílání.

Upozornění

Změny nebo úpravy na zařízení, které výrobce výslovně neschválil, mohou omezit oprávnění uživatele zaručeně Federální komisí pro komunikace (FCC) používat tento výrobek.

Podmínky používání

Toto zařízení splňuje podmínky části 15 směrnic FCC. Provoz podléhá následujícím podmínkám: (1) Toto zařízení nesmí způsobit nežádoucí rušení signálu, (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli vnější rušení včetně rušení, které by mohlo způsobit nežádoucí činnost.

Upozornění: Uživatelé v Kanadě

Toto digitální zařízení třídy B je v souladu s kanadskou normou ICES-003. Remarque a l'intention des utilisateurs canadiens Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

Likvidace světelného zdroje

Hg

LAMPY V TOMTO VÝROBKU OBSAHUJÍ RTUŤ A MUSÍ BÝT RECYKLOVÁNY NEBO ZLIKVIDOVÁNY PODLE MÍSTNÍCH, STÁTNÍCH NEBO FEDERÁLNÍCH ZÁKONŮ. DALŠÍ INFORMACE VÁM POSKYTNE SDRUŽENÍ ELECTRONIC INDUSTRIES ALLIANCE, WWW.EIAE.ORG. INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE LIKVIDACE KONKRÉTNÍCH LAMP JSOU UVEDENY NA WEBU WWW.LAMPRECYCLE.ORG.

Likvidace zařízení soukromými domácími uživateli v Evropské unii

Tento symbol na produktu nebo balení označuje výrobek, který nesmí být vyhozen spolu s ostatním domácím odpadem. Povinností uživatele je předat takto označený odpad na předem určené sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Okamžité třídění a recyklace odpadu pomůže uchovat přírodní prostředí a zajistí takový způsob recyklace, který ochrání zdraví a životní prostředí člověka. Další informace o možnostech odevzdání odpadu k recyklaci získáte na příslušném obecním nebo městském úřadě, od firmy zabývající se sběrem a svozem odpadu nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupili.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

TECHNICKÉ ÚDAJE

Panel LCD	Zobrazovací systém	Barevný monitor TFT LCD
	Velikost	23"W
	Rozteč obrazových bodů	0.265 mm (H) x 0.265 mm (V)
	Jas	300 cd/m^2 (typický)
	Kontrast	100000:1 max. (ACM)
	Zobrazovací úhel	160° (H) 160° (V) (CR=10) / 176° (H) 176° (V) (CR=5)
	Doba odezvy	2 ms
	Typ panelu	TN
	Video	Analogové rozhraní RGB
	Horizontální frekvence	54.2KHz – 83.8KHz
	Vertikální frekvence	49-75Hz
Zobrazované barvy		16,7 miliónů barev (6bitové + Hi-FRC)
Frekvence obrazových bodů		165 MHz
Maximální rozlišení		1920 x 1080 @60Hz
Technologie Plug & Play		VESA DDCCI/DDC2B
ENERGY STAR	Režim Zapnuto	34 W (typ.)
	Režim spánku	1.2W (typ.)
	Vypnuto/Pohotovostní režim	0.9W (typ.)
Vstupní konektor		D-Sub
		24kolíkový DVI-D (pouze u modelů s duálním vstupem)
		19kolíkový HDMI (pouze model se vstupem HDMI)
Vstup videosignálu		Analogový: 0,7 Vp-p (standardní), 75 ohmů, kladný
		Digitální signál
		Signál HDMI
Maximální velikost obrazu		Vodorovně: 509.76 mm / svisle: 286.74 mm
Zdroj napájení		100 - 240 V~, 50 / 60 Hz
Provozní prostředí		Provozní teplota:0° až40°C Skladovací teplota: -20° až 60°C Provozní vlhkost: 20% až 85%
MTBF		50,000 hod.
Rozměry		569.9 (Š) x 409.55 (V) x 180 (H) mm
Hmotnost (čistá)		5.12 kg přístroj (čistá)
Spec. mechanizmu		Náklon: -5° až +15° Otáčení: Ne Nastavení výšky: Ne Otočný čep: Ne Odnímatelná deska podstavce: Ano (uvolňovacím tlačítkem)
Vnější ovládací prvky	Přepínač/tlačítka	Vypínač MENU/ENTER (Nabídka/vstoupit) Automatické nastavení / konec Tlačítko E(Empowering) Tlačítko Input
	Funkce	Kontrast Jas Dstření Hodiny (Teplé) barvy (Studené) barvy Barevná teplota RGB Jazyk časový limit Automatická konfigurace Širokoúhlý režim (celá obrazovka/poměr stran) ACM zap./vyp. Výběr vstupního signálu DDCCI zap./vyp. Informace o monitoru Obnovit Ukončit
* Změny specifikací bez předchozího upozornění vyhrazeny.		

Legislativní kompatibilita

ME61 R33037 N214 E135689 LISTED IKS1

ADM (Acer_eDisplay_Management)

Informace o funkcích a pokyny k používání najdete v části „Nápověda" v softwaru ADM na disku CD s příručkou (Windows 98SE/ME/NT 4.0/2000/XP/Vista).

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης της Οθόνης LCD Acer (QSG)

Σημαντικές Οδηγίες Ασφάλειας

Παρακαλούμε διαβάστε τις ακόλουθες οδηγίες προσεκτικά.

1 Για να καθαρίσετε την Οθόνη LCD:
- Απενεργοποιήστε την οθόνη LCD και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
- Ψεκάστε ένα μη διαλυτικό, καθαριστικό διάλυμα σε ένα κομμάτι πανί και καθαρίστε την οθόνη απαλά.

2 Μην τοποθετείτε την οθόνη LCD κοντά σε κάποιο παράθυρο. Η έκθεση της οθόνης σε βρόχινο νερό, υγρασία ή ηλιακό φως μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ζημιές σε αυτή.

3 Μην ασκείτε πίεση στην οθόνη LCD. Η υπερβολική πίεση μπορεί να προκαλέσει μόνιμη ζημιά στην οθόνη.

4 Μην αφαιρείτε το κάλυμμα και μην επιχειρείτε να εκτελέσετε εργασίες συντήρησης σε αυτή τη μονάδα μόνοι σας. Οι εργασίες συντήρησης οποιασδήποτε φύσης θα πρέπει να εκτελούνται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό.

5 Αποθηκεύστε την οθόνη LCD σε χώρο με θερμοκρασία περιβάλλοντος -20° έως 60°C (ή -4° έως 140°F). Η αποθήκευση της οθόνης LCD εκτός αυτού του εύρους θερμοκρασίας θα μπορούσε να καταλήξει σε μόνιμη ζημιά.

6 Εάν συμβεί ο,τιδήποτε από τα παρακάτω, αποσυνδέστε την οθόνη άμεσα και καλέστε έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό:
- Το καλώδιο σήματος της οθόνης προς το PC έχει φθαρεί ή καταστραφεί.
- Χύθηκε υγρό πάνω στην οθόνη LCD ή η οθόνη έχει εκτεθεί σε βροχή.
- Η οθόνη LCD ή το περίβλημα έχει καταστροφεί.

Περιεχόμενα συσκευασίας



Τοποθέτηση της οθόνης στη βάση

1 Αφαιρέστε τη βάση οθόνης από τη συσκευασία και τοποθετήστε την πάνω σε σταθερή και επίπεδη επιφάνεια εργασίας.

2 Αφαιρέστε την οθόνη από τη συσκευασία.

3 Προσαρμόστε το βραχίονα βάσης της οθόνης στη βάση.
- Φροντίστε η βάση να κλειδώσει πάνω στο βραχίονα βάσης της οθόνης. (σε επιλεγμένα μοντέλα)
- Ασφαλίστε τη βάση στο βραχίονα βάσης της οθόνης γυρίζοντας τη λευκή βίδα χρησιμοποιώντας το ενσωματωμένο πτερυγίδιο ή ένα κοτάλληλο νόμισμα. (σε επιλεγμένα μοντέλα)

Σύνδεση της οθόνης σε υπολογιστή

1 Απενεργοποιήστε τον υπολογιστή και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας του υπολογιστή.

2 Συνδέστε το καλώδιο σήματος στην υποδοχή εισόδου VGA ή/και DVI-D ή/και HDMI της οθόνης, και στην υποδοχή εξόδου VGA ή/και DVI-D ή/και HDMI της κάρτας γραφικών του υπολογιστή. Ακολούθως, σφίξτε τις χειρόβιδες του συνδετήρα του καλωδίου σήματος.

3 Εισάγετε το καλώδιο τροφοδοσίας της οθόνης στη θύρα τροφοδοσίας στο πίσω μέρος της οθόνης.

4 Συνδέστε τα καλώδια τροφοδοσίας του υπολογιστή και της οθόνης σε παραπλήσια πορογή ρεύματος.



Εξωτερικό στοιχείο ελέγχους

* σε επιλεγμένα μοντέλα

Εικονίδιο	Στοιχείο	Περιγροφή
⏻	Κουμπί/ενδεικτική λυχνία τροφοδοσίας	Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί την οθόνη. Το λευκό υποδηλώνει ενεργοποίηση. Το πορτοκαλί υποδηλώνει λειτουργία αναμονής/ εξοικονόμησης ενέργειας.
☰	Λειτουργίες OSD	Πιέστε για προβολή του OSD. Πιέστε ξανά για εισαγωγή μιας επιλογής στο OSD.
AUTO	Κουμπί αυτόματης ρύθμισης/Έξοδος	Εάν το OSD είναι ενεργό, πιέστε **Αυτόμοτο** για να εξέλθετε από το OSD. Μόλις απενεργοποιηθεί το OSD, πιέστε **Αυτόμοτο** και η οθόνη θα προγματοποιήσει αυτόμστη βελτιστοποίηση της θέσης απεικόνισης, της εστίασης και του ρολογιού της οθόνης.
e	Πλήκτρο Empowering	Πιέστε το Πλήκτρο Empowering για να ανοίξετε το OSD του Acer eColor Management και να αποκτήσετε πρόσβαση στις λειτουργίες σεναρίου.
INPUT	Πλήκτρο Input	Ποτήστε το πλήκτρο "Input" (Είοοδος) γιο να επιλέξετε μεταξύ τριών διαφορετικών πηγών βίντεο που μπορεί να ουνδεθούν στην οθόνη οος. (α) Είσοδος VGA (β) Είοοδος DVI-D (γ) Είοοδος HDMI
🔊		Πιέστε για να ρυθμίσετε την ενταση του ήχου.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Ελληνικά

Κανονισμοί & ανακοινώσεις ασφαλείας

Ανακοινώσεις FCC

Αυτή η συσκευή έχει δοκιμαστεί και έχει βρεθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια για ψηφιακή συσκευή Κατηγορίας Β σύμφωνα με το Μέρος 15 των κανονισμών FCC. Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν επαρκή προστασία έναντι επιβλαβών παρεμβολών σε μια οικιακή εγκατάσταση. Αυτή η συσκευή παράγει, χρησιμοποιεί, και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνότητας και, αν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβή παρεμβολή στις ραδιο-επικοινωνίες. Όμως, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι δε θα υπάρξει παρεμβολή σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Αν αυτή η συσκευή προκαλέσει επιβλαβή παρεμβολή στη ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη, πράγμα που μπορεί να προσδιοριστεί με άνοιγμα και κλείσιμο του εξοπλισμού, ο χρήστης ενθαρρύνεται να επιχειρήσει να διορθώσει την παρεμβολή εφαρμόζοντας ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:

- Επαναπροσανατολίστε ή μετακινήστε την κεραία λήψης.
- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ εξοπλισμού και δέκτη.
- Συνδέστε τη συσκευή σε πρίζα κυκλώματος διαφορετικού από αυτό στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
- Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης για βοήθεια.

Δήλωση συμμόρφωσης CE

Δια του παρόντος, η Acer Inc., δηλώνει ότι η παρούσα οθόνη LCD πληροί τις ουσιώδεις απαιτήσεις και όλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας περί ΗΜΣ 2004/108/ΕΚ, της Οδηγίας περί Χαμηλών Τάσεων 2006/95/ΕΚ και της Οδηγίας RoHS 2002/95/ΕΚ.

Οδηγία EMC 2004/108/ΕΚ όπως πιστοποιείται βάσει συμμόρφωσης με τα ακόλουθα εναρμονισμένα πρότυπα:

- EN55022:1998 + A1:2000 + A2:2006, AS/NZS CISPR22:2006, Class B
- EN55024:1998 + A1:2001 + A2:2003
- EN61000-3-2:2006,Class D
- EN61000-3-3:1995 + A1:2001+A2:2005

Ανακοίνωση: Θωρακισμένα καλώδια

Όλες οι συνδέσεις με άλλες υπολογιστικές συσκευές πρέπει να γίνονται χρησιμοποιώντας θωρακισμένα καλώδια ώστε να διατηρείται η συμμόρφωση με τους κανονισμούς ΗΜΣ.

Ανακοίνωση: Περιφερειακές συσκευές

Μόνο περιφερειακό (συσκευές εισόδου/εξόδου, τερματικό, εκτυπωτές, κτλ) που φέρουν πιστοποίηση συμμόρφωσης με τα όρια της Κατηγορίας Β μπορούν να συνδεθούν με αυτόν τον εξοπλισμό. Η λειτουργία με μη πιστοποιημένα περιφερειακά είναι πιθανόν να έχει ως αποτέλεσμα παρεμβολές στη ραδιοφωνική και τηλεοπτική λήψη.

Προσοχή

Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητώς από τον κατασκευαστή ενδέχεται να ακυρώσουν την αρμοδιότητα του χρήστη, η οποία παραχωρείται από την Federal Communications Commission, να χειρίζεται αυτό το προϊόν.

Συνθήκες λειτουργίας

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των Κανονισμών FCC. Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο συνθήκες: (1) Αυτή η συσκευή δεν επιτρέπεται να προκαλέσει επιβλαβή παρεμβολή, και (2) Αυτή η συσκευή πρέπει να αποδέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή ληφθεί, περιλαμβανομένης παρεμβολής που ενδέχεται να προκαλέσει ανεπιθύμητη λειτουργία.

Ανακοίνωση: Καναδοί χρήστες

Αυτή η ψηφιακή συσκευή Κατηγορίας Β πληροί τις προδιαγραφές του Καναδικού προτύπου ICES-003.
Remarque a l'intention des utilisateurs canadiens Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

Απόρριψη λυχνίας

Η/ΟΙ ΛΥΧΝΙΑ(ΕΣ) ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΕΙ(ΟΥΝ) ΥΔΡΑΡΓΥΡΟ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ή Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ(ΤΟΥΣ) ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΩΝ Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΩΝ ΝΟΜΩΝ. ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ (ELECTRONIC INDUSTRIES ALLIANCE) ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ www.eiae.org. ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΛΥΧΝΙΩΝ, ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ www.lamprecycle.org.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Απόρριψη όχρηστου εξοπλισμού από το χρήστη σε ιδιωτικά νοικοκυριό στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Αυτό το σύμβολο πάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του υποδηλώνει ότι η διάθεση του εν λόγω προϊόντος δεν πρέπει να πραγματοποιείται από κοινού με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Αντί αυτού, φέρετε ακεραία την ευθύνη απόρριψης του όχρηστου εξοπλισμού σας παραδίδοντός τον σε προκαθορισμένο σημείο περισυλλογής για την ανακύκλωση όχρηστου ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η χωριστή περισυλλογή και ανακύκλωση του όχρηστου εξοπλισμού σας ακριβώς στο στάδιο διάθεσής του θα μας διευκολύνει στην προσπάθεια διατήρησης των φυσικών πόρων και θα διασφαλίσει την ανακύκλωσή του με τρόπο ώστε να προστατεύεται η ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Για περαιτέρω πληροφορίες, σχετικό με τα σημεία όπου μπορείτε να παραδώσετε τον όχρηστο εξοπλισμό σας για ανακύκλωση, παρακαλούμε απευθυνθείτε στο τοπικό γραφείο της πόλης σας, την υπηρεσία διάθεσης οικιακών απορριμμότων ή το κατάστημα από όπου προμηθευτήκατε το προϊόν.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

LCD Οθόνη	Σύστημα Οδήγησης	Έγχρωμη TFT LCD
	Μεγεθος	23"W
	Τόνος εικονοστοιχείου	0 265 mm (Y) x 0 265 mm (K)
	Φωτεινότητα	300cd/m^2 (Τυπικό)
	Αντίθεαη	100000 1 μεγ (ACM)
	Γωνία όραασης	160° (O) 160° (K) (CR=10) / 176° (O) 178° (K) (CR=5)
	Χρόνος αντίδραασης	2 ms
	Τύπος πλαισίου	TN
	Βίντεο	R, G, B Αναλογική Διασυνδεση
	Ο Συχνότητα	54 2KHz – 83 8KHz
	K -Συχνότητα	49-75 Hz
Χρώματα Οθόνης		16,7 εκ χρωματα (6bit+Hi-FRC)
Ρολοι Κουκίδας		165MHz
Μεγ Ανάλυαη		1920 x 1080 @60Hz
Τοποθέτηαη και Άμεαη λειτουργία		VESA DOCCI/DDC2B
ENERGY STAR	Κατάσταση λειτουργιας Ενεργοποιησης	34 W (typ)
	Λειτουργία αναμονης	1 2 W (typ)
	Ανενεργο/Καταστααη λειτουργίας Αναμονης	0 9 W (typ)
Συνδετήρας Εισόδου		D-Sub
		DVI-D 24 ακίδων (Μόνο Μοντέλο Διπλης Εισόδου)
		HDMI 19 ακίδων (Μονο ατο μαντέλο με είαοδο HDMI)
Σήμα Εισόδου Βίντεο		Αναλογικό 0,7Vp p(τυπικό), 75 OHM, Θετικό
		Ψηφιακό αήμα
		HDMI αήμα
Μέγιατο Μέγεθος Οθόνης		Οριζόντια: 509 76 mm / Κατακόρυφη 286 74 mm
Πηγή τροφοδοσίας		100~240VAC, 50/60Hz
Περιβαλλοντικές Συνθήκες		Θερμοκραασία λειτουργίας 0° έως 40°C Θερμοκραασία αποθήκευαης -20° έως 60°C Υγραασία λειτουργίας. 20% έως 85%
MTBF		50000 ωρες
Διαστόσεις		569 9(Π) x 409 55(Υ) x180 (Β) χλστ
Βόρος (N W)		5 12 kg (καθαρό)
Τεχνικά χαρακτηριστικά μηχανισμού		Κλίαη -5° έως +15° Περιστροφή Όχι Ρυθμιση ύψους Όχι Στροφή Όχι Αποσπωμενη βόση ποδιου Ναι (με το κουμπί Απελευθέρωσης)
Εξωτερικός Χειριατήρια	Διακόπτης/Κουμπιά	Κουμπί Ενεργοποίησης: Auto/ Exit MENU/ENTER: E(Empowering) Key : Πλήκτρο Input
	Λειτουργίες	Αντίθεση: Αυτόμστη διαμόρφωση Φωτεινότητα: Ευρεία λειτουργία (Πλήρης/Αναλογία) Εατίααη: Ενεργή/ανενεργή λυχνία ACM Ρολόι: Επιλογή αήματος εισόδου (Ζεστό) Χρώμα: Ενεργοποίηαη/Απενεργοποίηση DDCCI (Κρύο)Χρώμα: Πληροφορίες για την οθόνη RGB Θερμοκραασία χρωματος: Επαναφορά Γλώσσα: Έξοδος Χρονικό όριο θέσης OSD
* Όλα τα τεχνικά χαρακτηριατικά μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση		

Κανονιστική Συμμόρφωση

ADM (Acer_eDisplay_Management)

Σχετικό με τις λειτουργίες κοι τις οδηγίες χρήσης, πορακολούμε ονατρέξτε στην ενότητα "Βοήθειο" το υ λογιομικού ADM στο Εγχειρίδιο στο CD (Windows 98SE/ME/NT 4 0/2000/XP/Vista)

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Slovensky

Stručná úvodná príručka k LCD monitoru Acer

Dôležité bezpečnostné pokyny

Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny.

1 Čistenie obrazovky LCD monitora
   - vypnite LCD monitor a odpojte napájací kábel
   - nastrekajte nerozpúšťacl čistiaci roztok na handričku a jemne vyčistite obrazovku
2 Neumiestňujte LCD monitor vedľa okna. Monitor vystavený účinkom dažďa, vlhka alebo slnečných lúčov sa môže vážne poškodiť.
3 Nevyvíjajte tlak na LCD obrazovku. Nadmerný tlak môže spôsobiť trvalé poškodenie displeja.
4 Neodstraňujte kryt ani sa nepokúšajte toto zariadenie opravovať vlastnými silami. Všetky opravy musí vykonávať oprávnený technik.
5 LCD monitor umiestnite v izbe s izbovou teplotou v rozsahu od -20° do +60°C (alebo od -4° do +140°F). Umiestnenie LCD monitora mimo tohto teplotného rozsahu môže spôsobiť jeho trvalé poškodenie.
6 Ak nastane hociktorá z nasledujúcich situácii, okamžite odpojte monitor zo siete a obráťte sa na oprávneného technika.
   - Prepájací kábel medzi monitorom a PC je rozstrapkaný alebo poškodený
   - Do LCD monitora sa vyliala tekutina, alebo bol vystavený účinkom dažďa.
   - LCD monitor alebo obal je poškodený.

Obsah balenia



Prípojenie monitora k podstavcu

1 Vytiahnite podstavec monitora z obalu a položte ho na stabilné a rovné miesto.
2 Vytiahnite monitor z obalu.
3 Pripojte rameno podstavca k podstavcu.
   - Uistite sa, či je podstavec zacvaknutý k ramenu podstavca (pre vybrané modely)
   - Zaistite podstavec k monitoru zatiahnutím bielej skrutky pomocou pribaleného nástroja alebo vhodnej mince (pre vybrané modely)

Prípojenie monitora k počítaču

1 Vypnite počítač a odpojte aj jeho napájací kábel.
2 Pripojte signálový kábel k vstupnému konektoru VGA a/alebo DVI-D a/alebo HDMI na monitore a výstupnému konektoru VGA a/alebo DVI-D a/alebo HDMI na grafickej karte v počítači. Potom zatiahnite skrutky na konektore signálového kábla.
3 Zasuňte napájací kábel monitora do konektora napájania na zadnej strane monitora.
4 Zapojte napájacie káble monitora aj počítača do najbližšej elektrickej zásuvky.



Externé ovládanie

* pre vybrané modely

Ikona	Položka	Popis
⏻	Tlačidlo/kontrolka napájania	Zapína a vypína monitor. Biela kontrolka signalizuje, že je zapnutý. Žltá signalizuje pohotovostný/úsporný režim.
☰	Funkcie ponuky na obrazovke	Stlačením zobrazíte ponuku na obrazovke. Opätovným stlačením potvrdzujete v ponuke na obrazovke výber.
AUTO	Tlačidlo Automat. nastavenie/Ukončiť	Ak je ponuka na obrazovke aktívna, stlačením **Auto** ponuku na obrazovke zatvoríte. Ak je ponuka na obrazovke neaktívna, stlačte **Auto** a monitor automaticky optimalizuje polohu obrazu, zaostrenie a frekvenciu obrazovky.
e	Kláves Empowering	Stlačením klávesu Empowering otvorte ponuku na obrazovke aplikácie Acer eColor Management a režimy scenára.
INPUT	Kláves Input	Pri voľbe medzi tromi rôznymi video zdrojmi, ktoré môžu by pripojené k vášmu monitoru, použite kláves "Input" (Vstup). (a) VGA vstup (b) DVI-D vstup (c) HDMI vstup
🔊+		Stlačením nastavíte hlasitosť.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Slovensky

Predpisy a poznámky o bezpečnosti

Vyhlásenie FCC

Toto zariadenie bolo testované a spĺňa limity pre digitálne zariadenia triedy B v súlade so smernicami FCC, časť 15. Tieto limity stanovujú podmienky ochrany pred škodlivým rušením v obývaných oblastiach. Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať energiu na rádiových frekvenciách a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiokomunikácií. V žiadnom prípade však nemožno zaručiť, že rušenie sa v nejakých konkrétnych situáciách nevyskytne. Ak toto zariadenie spôsobí neželané rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu, čo možno zistiť zapnutím a vypnutím zariadenia, mal by sa používateľ pokúsiť odstrániť rušenie jedným alebo viacerými nasledovnými opatreniami:

- Zmeňte orientáciu alebo polohu prijímacej antény.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie do inej elektrickej zásuvky než je tá, do ktorej je zapojený prijímač.
- Konzultujte problém s predajcom alebo skúseným technikom pre oblasť rozhlasu/televízie.

Vyhlásenie o zhode

Spoločnosť Acer Inc. týmto vyhlasuje, že tento LCD monitor spĺňa nevyhnutné požiadavky a ostatné príslušné zákonné normy podľa Smernice o elektromagnetickej kompatibilite č. 2004/108/EC, Smernice o nízkonapäťových zariadeniach č. 2006/95/EC a Smernice RoHS č. 2002/95/EC.

Smernica R&TTE Directive 2004/108/EC potvrdzuje súlad s nasledujúcimi harmonizovanými normami:

- EN55022:1998 + A1:2000 + A2:2006, AS/NZS CISPR22:2006, Class B
- EN55024:1998 + A1:2001 + A2:2003
- EN61000-3-2:2006,Class D
- EN61000-3-3:1995 + A1:2001+A2:2005

Poznámka: Tienené káble

Všetky prepojenia s inými počítačovými zariadeniami musia byť vykonané pomocou tienených káblov v súlade so smernicami EMC.

Poznámka: Periférne zariadenia

K tomuto zariadeniu môžu byť pripojené len certifikované periférie (vstupné/výstupné zariadenia, terminály, tlačiarne atď.), ktoré spĺňajú limity triedy B. Pri používaní periférií bez certifikátu je pravdepodobný výskyt škodlivého rušenia rozhlasového a televízneho príjmu.

Upozornenie

Zmeny alebo úpravy výslovne neschválené výrobcom môžu obmedziť oprávnenia používateľov používať tento výrobok zaručené Federálnou komisiou pre komunikácie (FCC).

Podmienky používania

Toto zariadenie spĺňa Časť 15 Smerníc FCC. Prevádzka je viazaná na splnenie nasledovných dvoch podmienok: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí odolať akémukoľvek prijímanému rušeniu, ktoré môže spôsobiť nežiaducu činnosť.

Poznámka: Používatelia v Kanade

Tento digitálny prístroj triedy B spĺňa kanadské smernice ICES-003. Remarque a l'intention des utilisateurs canadiens: Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

Likvidácia obrazovky

SVETELNÉ ZDROJE V TOMTO VÝROBKU OBSAHUJÚ ORTUŤ A MUSIA BYŤ RECYKLOVANÉ ALEBO LIKVIDOVANÉ V SÚLADE S MIESTNYMI ŠTÁTNYMI ALEBO FEDERÁLNYMI ZÁKONMI. ĎALŠIE INFORMÁCIE POSKYTNE ELECTRONIC INDUSTRIES ALLIANCE NA ADRESE WWW.EIAE.ORG. INFORMÁCIE O ŠECIFICKEJ LIKVIDÁCII NÁJDETE NA ADRESE WWW.LAMPRECYCLE.ORG.

Narábanie so zariadeniami určenými na likvidáciu používateľmi v domácnostiach v rámci Európskej únie

Tento symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že tento výrobok nesmie byť likvidovaný spolu s domovým odpadom. Namiesto toho je používateľ povinný pri likvidácii všetkých elektrických a elektronických zariadení odniesť ich na určené zberné miesto na recyklovanie nízkového odpadu. Separovaný zber a recyklovanie zariadení určených na likvidáciu pomáha chrániť prírodné zdroje a zaisťuje, aby boli recyklované spôsobom šetrným k ľudskému zdraviu a životnému prostrediu. Ďalšie informácie o tom, kde sa vyhadzujú zariadenia určené na likvidáciu vám poskytne miestny úrad, služba likvidácie domového odpadu alebo obchod, kde ste výrobok zakúpili.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

LCD panel	Systém mechaniky	TFT farebný LCD
	Veľkosť	23" širokouhlý
	Rozstup pixlov	0.265 mm(H) x 0.265 mm(V)
	Jas	300 cd/m^2 (typicky)
	Kontrast	100000 : 1 max. (ACM)
	Uhol pre sledovanie	160° (H) 160° (V) (CR=10) / 176° (H) 176° (V) (CR=5)
	Doba odozvy	2 ms
	Typ panelu	TN
	Video	Analógové rozhranie R, G, B
	Horizontálny kmitočet	54.2KHz – 83.8KHz
	Vertikálny kmitočet	49-75 Hz
Počet farieb displeja		16,7 miliónov farieb (6 bit + Hi-FRC)
Frekvencia kmitania bodu		165MHz
Maximálne rozlíšenie		1920 x 1080 @60 Hz
Pripojenie bez nutnosti ručnej konfigurácie		VESA DDCCI/DDC2B
ENERGY STAR	Zapnuté	34 W (typ.)
	Režim spánku	1.2W (typ.)
	Vypnuté/Pohot. Režim	0.9 W (typ.)
Konektor pre vstup		D-Sub
		24 kolíkový DVI-D (iba pre modely s duálnym vstupom)
		19 kolíkový HDMI (iba model so vstupom pre HDMI)
Vstupný video signál		Analógový: 0,7 Vp-p (štandard), 75 ohmov, pozitívny
		Digitálny signál
		Signál HDMI
Maximálny rozmer obrazovky		Horizontálny: 509.76 mm / Vertikálny: 286.74 mm
Zdroj energie		striedavý prúd 100~240 V, 50/60 Hz
Prevádzkové prostredie		Prevádzková teplota: 0° až 40 °C Skladovacia teplota: -20° až 60 °C Prevádzková vlhkosť: 20 % až 85 %
MTBF		50.000 hodín
Rozmery		569.9 (Š) x409.55(V) x180 (H) mm
Hmotnosť (čistá hmotnosť)		5.12 kg jednotka (čistá hmotnosť)
Technické špecifikácie mechanizmu		Naklonenie: -5° až +15° Natočenie: žiadne Nastavenie výšky: žiadne Rotácia: žiadna Odpojiteľný stojan s pätkou: áno (pomocou tlačidla pre uvoľnenie)
Externé ovladače	Vypínač/tlačidlá	Hlavný vypínač: Automatická konfigurácia / Ukončiť MENU/ENTER: Tlačidlo E (Empowering) : Kláves Input
	Funkcie	Kontrast: Automatická konfigurácia Jas: širokouhlý režim (celá obrazovka/pomer strán) Zaostrenie: ACM zapnuté/vypnuté Hodiny: Voľba vstupného signálu (Taple) farby: DDCCI zapnuté/vypnuté (Studené) farby: Zobraziť informácie Teplota RGB farieb: Obnovenie nastavení Jazyk: Ukončiť časový limit

* Všetky technické špecifikácie podliehajú zmenám bez predchádzajúceho oznámenia.

Súlad s nariadeniami

ADM (Správa pomocou funkcie Acer_eDisplay_Management)

Informácie o funkciách a pokyny na obsluhu nájdete v časti „Pomocník" pre softvér ADM na CD s návodom (Windows 98SE/ME/NT 4.0/2000/XP/Vista).

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Dansk

Acer LCD-skærm – Hurtig-start guide

Vigtige sikkerhedsanvisninger

Læs omhyggeligt nedenstående instruktioner.

1 Rengøring af LCD-skærmen:
   - Sluk for skærmen og fjern ledningen fra kontakten.
   - Kom et ikke-opløsende rengøringsmiddel på en klud og tør forsigtigt skærmen af.
2 Anbring ikke LCD-skærmen nær et vindue. Udsæt ikke skærmen for regn, fugt og solskin da det kan forårsage alvorlig skade.
3 Tryk ikke på LCD-skærmen. For kraftigt tryk kan forvolde varig skade.
4 Fjern ikke dækslet og forsøg ikke selv at udføre service. Al service skal udføres af en autoriseret tekniker.
5 Opbevar LCD-skærmen i et rum med temperaturer mellem -20° og 60°C. (-4° og 140°F). Opbevaring uden for disse temperaturer kan forvolde varig skade.
6 Hvis noget af nedenstående sker, skal ledningen straks fjernes fra kontakten og en autoriseret tekniker tilkaldes:
   - Ledningen fra skærm til PC er beskadiget.
   - Der er trængt væske ind i skærmen, eller denne har været udsat for regn.
   - LCD-skærmen eller kabinettet er blevet beskadiget.

Pakkens indhold



Fastgørelse af skærmen til foden

1 Tag skærmens fod ud af emballagen, og placer den på et stabilt og fladt arbejdsområde.
2 Tag skærmen ud af emballagen.
3 Monter skærmens holderarm til basen.
   - Sørg for, at basen er låst på skærmens holderarm. (til udvalgte modeller)
   - Fastspænd basen til skærmens holderarm ved at dreje den hvide skrue ved hjælp af det integrerede greb eller en passende mønt. (til udvalgte modeller)

Tilslutning af din skærm til en computer

1 Sluk for computeren og træk computerens ledning ud af stikkontakten.
2 Tilslut signalkablet til VGA og/eller DVI-D og/eller HDMI input-stikket på skærmen, og VGA og/eller DVI-D og/eller HDMI output-stikket på computerens grafikkort. Stram skruerne på signalkablets konnektor.
3 Sæt skærmens netledning ind i strøm-porten, bag på skærmen.
4 Sæt din computers og din skærms netledning i en nærtstående stikkontakt.



Ekstern kontrol

* til udvalgte modeller

Ikon	Element	Beskrivelse
⏻	Tænd/sluk-knap/ indikator	Tænder og slukker for skærmen. Hvid angiver, at den er tændt. Gul angiver, at den er i standby/strømbesparende tilstand.
☰	Skærmstyringsmenu-funktioner	Tryk for at vise skærmstyringsmenu. Tryk igen for at åbne et valg i skærmstyringsmenu.
AUTO	Automatisk indstillingsknap/ Afslut	Hvis skærmstyringsmenuen OSD er aktiv, skal du trykke på **Auto** for at afslutte skærmstyringsmenuen OSD. Når skærmstyringsmenuen OSD ikke længere er aktiv, kan du trykke på **Auto**, og skærmen vil automatisk optimere skærmens visningsposition, fokus og ur.
e	Empowering-tast	Tryk på Empowering-tasten for at åbne Acer eColor Management skærmstyringsmenuen OSD og få adgang til scenarietilstandene.
INPUT	Input-tast	Brug "Input" (Indgang) knappen til at vælge mellem tre forskellige videokilder, som kan forbindes til din skærm. (a) VGA indgang (b) DVI-D indgang (c) HDMI indgang
🔊		Tryk for at indstille lydstyrken.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Bestemmelser og sikkerhedsbemærkninger

FCC bemærkning

Denne enhed er afprøvet og fundet i overensstemmelse med kravene til Klasse B digitalt udstyr, i henhold til stykke 15 i FCC-reglerne. Formålet med disse krav er at sikre rimelig beskyttelse mod skadelig interferens fra installationer i privat beboelse. Dette udstyr genererer, benytter og kan udsende radiobølger, som, hvis det ikke installeres og benyttes i overensstemmelse med instruktionerne, kan forårsage skadelig interferens med radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at interferens ikke kan opstå i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens i radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan konstateres ved at slukke og tænde udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at få interferensen fjernet ved en eller flere af følgende metoder:

- Dreje eller flytte modtagerantennen.
- Forøge afstanden mellem udstyret og modtageren.
- Tilslutte enheden til en kontakt i et andet kredsløb end det, hvor modtageren er tilsluttet.
- Søge hjælp hos forhandleren eller en erfaren radio/tv-teknikker.

CE-overensstemmelseserklæring

Acer Inc. erklærer hermed, at LCD-skærmen opfylder de essentielle krav og andre relevante bestemmelser i EMC-direktivet 2004/108/EF, lavspændingsdirektivet 2006/95/EF, og RoH5-direktivet 2002/95/EF.

EMC-direktiv 2004/108/EC i overensstemmelse med følgende harmoniserede standarder:

-. EN55022:199B + A1:2000 + A2:2006, A5/NZ5 CI5PR22:2006, Class B

-. EN55024:199B + A1:2001 + A2:2003

-. EN61000-3-2:2006,Class D

-. EN61000-3-3:1995 + A1:2001+A2:2005

Bemærkning: Beskyttede kabler

Alle tilslutninger til andre computerenheder skal foretages med beskyttede kabler for at bevare overensstemmelse med EMC-regulativerne.

Bemærkning: Ydre enheder

Kun ydre enheder (input/output-enheder, terminaler, printere etc.), som er certificerede til at være i overensstemmelse med begrænsningerne i Klasse B, må tilsluttes dette udstyr. Drift sammen med ydre enheder, som ikke er certificeret, kan forårsage interferens med radio- og tv-modtagelse.

Forsigtig

Ændringer eller modifikationer, som ikke udtrykkeligt er godkendt af producenten, kan annullere brugerens rettigheder, som er tildelt af Federal Communications Commission, til at betjene denne computer.

Driftsbetingelser

Udstyret stemmer overens med kravene i henhold til stykke 15 i FCC-reglerne. Udstyret skal overholde følgende to betingelser: (1) Udstyret må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) udstyret skal acceptere enhver modtaget interferens, inklusive den interferens, der kan forårsage uønsket drift.

Bemærkning: Brugere i Canada

Dette digitale, klasse B apparat er i overensstemmelse med kravene i Canadian ICES-003. Remarque a l'intention des utilisateurs canadiens Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

Bortskaffelse af pære

Pære(r) inde i produktet indeholder kviksølv og skal genbruges eller bortkastes i overensstemmelse med myndighedernes krav. For yderligere oplysninger, kontakt Electronic Industries Alliance på WWW.EIAE.ORG. For specifikke oplysninger om bortkastning af lyskilderpærer, se WWW.LAMPRECYCLE.ORG.

Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU

Dette symbol på produktet eller på emballagen angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med det øvrige husholdningsaffald. I stedet er det dit ansvar at bortskaffe dit brugte udstyr ved at indaflevere det ved til et autoriseret indsamlingssted med henblik på genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr. Den særskilte indsamling og genbrug af dit brugte udstyr i forbindelse med bortskaffelsen er med til at bevare naturlige ressourcer og sikre, at udstyret genbruges på en måde, som beskytter helbred og miljø. Yderligere oplysninger om steder, hvor du kan indlevere dit brugte udstyr med henblik på genbrug, kan du få på dit lokale kommunekontor, hos renovationsfirmaet for dit lokalområde eller den butik, hvor du købte produktet.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Dansk

SPECIFIKATIONER

LCD-skærm	Drivsystem	TFT farve LCD
	Størrelse	23"W
	Pixel-pitch	0.265mm(H) x 0.265mm(V)
	Lysstyrke	300cd/m^2 (normal)
	Kontrast	100000:1 maks. (ACM)
	Synsvinkel	160° (V) 160° (L) (CR=10) / 176° (V) 176° (L) (CR=5)
	Reaktionstid	2 ms
	Skærmtype	TN
	Video	R, G, B analog grænseflade
	V-frekvens	54.2KHz – 83.8KHz
	L-frekvens	49-75Hz
Skærmfarver		16.7M farver (6bit+Hi-FRC)
Punktklokke		165MHz
Maks. opløsning		1920 x 1080 @60Hz
Plug & Play		VESA DDCCI/DDC2B
ENERGY STAR	Tilstanden Til	34W (typ.)
	Dvaletilstand	1.2W (typ.)
	Fra/Standby-tilstand	0.9W (typ.)
Indgangsstik		D-sub
		DVI-D 24pin (kun dobbeltindgang-model)
		HDMI 19pin (kun HDMI-indgang-model)
Indgangs-videosignal		Analogt 0.7Vp-p (standard), 75 OHM, positivt
		Digitalt signal
		HDMI signal
Maksimal skærmstørrelse		Vandret 509.76 mm / Lodret 286.74 mm
Strømforsyning		100~240V AC, 50/60Hz
Omgivelsesmæssige forhold		Arbejdstemperatur: 0° til 40°C Opbevaringstemperatur: -20° til 60°C Relativ fugtighed: 20% til 85%
MTBF		50,000 timer
Mål		569.9 (B) x 409.55 (H) x 180 (D) mm
Vægt (netto)		5.12kg enhed (netto)
Særlige mekanismer		Vipning: -5° til +15° Drejetap: Nej Højdeindstilling: Nej Drejetab: Nej Aftagelig fod: Ja (med fingørelsesknap)
Eksterne kontroller*	Kontakter/ knapper	Strømknap: Autom. / Luk MENU/ENTER: E (Empowering-)knap : Input-tast
	Funktioner	Kontrast: Autom. konfiguration Lysstyrke: Bred tilstand (fuld/forhold) Fokus: ACM Til/Fra Klokke: Indgangssignalvalg (Varm) farve: DDCCI Til/Fra (Kold) farve: Skærminformation RGB farvetemperatur: Tilbagestil Sprog: Luk tidsgrænse (timeout)

* Alle specifikationer kan ændres uden foregående varsel

Forskriftsmæssig overensstemmelse

ADM (Acer_eDisplay_Management)

Vedrørende funktioner og driftsanvisninger, se "Hjælp" afsnittet i ADM programmellet i CD brugervejledningen (Windows 98SE/ME/NT 4.0/2000/XP/Vista).

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Suomi

Acer LCD-näytön Pikaopas (QSG)

Tärkeitä turvallisuusohjeita

Lue seuraavat ohjeet huolellisesti.

1 LCD-näytön puhdistaminen:
- Kytke virta pois näytöstä ja irrota verkkojohto.
- Ruiskuta puhdistusainetta (älä käytä liuottimia) liinaan ja pyyhi näyttö kevyesti.

2 Älä sijoita LCD-nayttöa ikkunan lahelle. Sadevesi, kosteus ja auringonvalo voivat rikkoa näytön.

3 Älä paina LCD-näyttöä. Näytön painaminen voi johtaa pysyviin vahinkoihin.

4 Älä irrota koteloa tai yritä huoltaa laitetta itse. Kaikki huoltotoimenpiteet tulee teettää valtuutetussa huoltoliikkeessä.

5 Säilytä LCD-näyttöä huoneessa, jonka lämpötila on välillä -20° – 60°C (tai -4° – 140°F). Jos säilytyspaikan lämpötila ei ole näiden rajojen sisällä, saattaa näyttö vahingoittua pysyvästi.

6 Seuraavissa tilanteissa irrota aina näyttö verkkovirrasta heti ja ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen:
- Näytön ja tietokoneen välinen signaalijohto on kulunut tai vahingoittunut.
- Näytön sisään on kaatunut nestettä tai se on ollut sateessa.
- LCD-näyttö tai kotelo on vahingoittunut

Pakkauksen sisältö



Näytön kiinnittäminen alustaan

1 Ota näytön alusta pakkauksesta ja aseta se tasaiselle tukevalle työpöydälle.

2 Ota näyttö pakkauksesta.

3 Kiinnitä monitorin jalustan varsi alustaan.
- Varmista, että alusta lukkiutuu monitorin jalustan varteen. (valittuihin malleihin)
- Varmista, onko alusta monitorin jalustan varressa kääntämällä valkoista ruuvia käyttäen sisäänrakennettua kielekettä tai sopivaa kolikkoa. (valittuihin malleihin)

Näytön liittäminen tietokoneeseen

1 Sammuta tietokone ja irrota tietokoneen virtajohto pistorasiasta.

2 Liitä signaalijohto näytön VGA- ja/tai DVI-D- ja/tai HDMI-tuloliittimeen , ja tietokoneen näytönohjaimen VGA- ja/tai DVI-D- ja/tai HDMI-lähtöliittimeen Kiristä sitten signaalijohdon liittimessä olevat siipiruuvit.

3 Työnnä näytön virtajohto näytön takana olevaan virtaporttiin.

4 Työnnä tietokoneen ja näytön virtajohdot lähellä olevaan pistorasiaan.



Ulkoinen ohjaus

* valittuihin malleihin

Kuvake	Tuote	Kuvaus
⏻	Virtapainike/ merkkivalo	Käynnistää ja sammuttaa näytön. Valkoinen osoittaa, että virta on päällä. Kellanruskea osoittaa valmius-/virransäästötilaa.
☰	OSD:n toiminnot	Paina, niin näet OSD-valikon. Painamalla uudelleen teet valinnan OSD-valikossa.
AUTO	Automaattinen säätö-painike/pois	Jos OSD-tila on aktiivinen, lopeta se painamalla **Auto**. Kun OSD-tila on lopetettu, paina **Auto** niin näyttö optimoi automaattisesti naytön asennon, tarkennuksen ja kellon.
e	Empowering-näppäin	Paina Empowering-näppäintä, joka avaa Acer eColor Managementin OSD-valikon ja voit käyttää näkymätiloja.
INPUT	Input-näppäin	"Input" (Tulo)-painikkeella voit valita kolmen eri videosignaalin välillä, jotka saattavat olla kytkettynä näyttöösi. (a) VGA-tulo (b) DVI-D-tulo (c) HDMI-tulo
🔊		Säädä äänenvoimakkuutta.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Suomi

Määräykset ja turvallisuusilmoitukset

FCC-ilmoitus

Laite on koestettu ja sen on havaittu täyttävän Luokan B digitaaliselle laitteelle FCC-määräysten osan 15 mukaiset määräykset. Nämä raja-arvot on tarkoitettu turvaamaan riittävä häiriösuojaus asutussa ympäristössä. Laite luo, käyttää ja saattaa säteillä radiotaajuista energiaa. Jos laitetta ei käytetä ohjeiden mukaisesti, se saattaa häiritä radioliikennetta. Kuitenkaan mitään takuita ei ole sille, ettei laite aiheuttaisi häiriöitä radion tai television vastaanottamiseen, mikä voidaan määrittää kääntämällä laite päälle ja pois. Jos laite todistettavasti on häiriöiden aiheuttaja, opastetaan laitteen käyttäjää ryhtymään seuraaviin toimiin häiriöiden ehkäisemiseksi:

- Aseta vastaanottava antenni eri paikkaan tai asentoon.
- Lisää laitteen ja vastaanottimen välistä etäisyyttä.
- Kytke laite eri virransyöttöön kuin vastaanottava laite on kytketty.
- Kysy neuvoa asiantuntijalta.

CE-yhdenmukaisuusvakuutus

Täten Acer Inc. vakuuttaa, että tämä LCD-näyttö on EMC-direktiivin 2004/108/EY, Matalajannitedirektiivin 2006/95/EY ja RoHS-direktiivin 2002/95/EY olennaisten vaatimusten ja muiden asiaanliittyvien ehtojen mukainen.

EMC-direktiivi 2004/108/EY kuten todistettu yhteensopivaksi seuraavien yhteensovittujen standardien kanssa:

-. EN55022:199B + A1:2000 + A2:2006, AS/NZS CISPR22:2006, Class B

-. EN55024:199B + A1:2001 + A2:2003

-. EN61000-3-2:2006,Class D

-. EN61000-3-3:1995 + A1:2001+A2:2005

Ohje: Suojatut kaapelit

Kaikki kytkennät oheislaitteisiin on tehtävä suojatulla kaapelilla, jotta FCC-määräysten vaatimukset täytettäisiin.

Ohje: Lisälaitteet

Tähän laitteeseen saa liittää vain sellaisia lisalaitteita (I/O-laitteet, päätteet, tulostimet, jne.), jotka täyttävät luokan B vaatimukset. Hyväksymättömien laitteiden käyttö saattaa aiheuttaa häiriöitä radio- ja TV-vastaanotolle.

Varoitus

Laitteen muuttaminen ilman valmistajan hyväksyntää saattaa mitätöidä käyttäjän valtuudet käyttää tätä laitetta.

Käyttöolosuhteet

Tämä laite tayttää FCC-määräysten osan 15 vaatimukset. Käytölle on kaksi seuraavaa ehtoa: (1) laite ei saa aiheuttaa häiriöitä ja (2) laitteen tulee kestää siihen kohdistuva häiriö, vaikka se aiheuttaisikin väärää toimintaa.

Ohje: Kanadalaiset käyttäjät

Tämä luokan B digitaalinen laite on kanadalaisen ICES-003-normin mukainen. Remarque a l'intention des utilisateurs canadiens Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

Lampun hävittäminen

Hg

TÄMÄN LAITTEEN SISÄLLÄ OLEVAT LAMPUT SISÄLTÄVÄT ELOHOPEAA JA NE TÄYTYY KIERRATTÄA TAI HÄVITTÄÄ PAIKALLISTEN, OSAVALTION TAI KANSALLISTEN LAKIEN MUKAISESTI. LISÄTIETOJA SAAT ELEKTRONIIKKATEOLLISUUDEN LIITOSTA OSOITTEESTA WWW.EIAE.ORG. LAMPPUKOHTAISTA KIERRÄTYSTIETOA ON OSOITTEESSA WWW.LAMPRECYCLE.ORG.

Laitteiden hävittäminen kotitalouksissa Euroopan unionin alueella

Jos tuotteessa tai sen pakkauksessa on tämä merkki, tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteiden mukana. Talloin havitettävä laite on toimitettava sahkolaitteiden ja elektronisten laitteiden kierrätyspisteeseen. Hävitettävien laitteiden erilliskeräys ja kierrätys auttavat säästämään luonnonvaroja ja varmistamaan, että laite kierrätetään tavalla, joka estää terveyshaitat ja suojelee luontoa. Lisatietoja paikoista, joihin hävitettävät laitteet voi toimittaa kierrätettäväksi, saa ottamalla yhteyttä jätehuoltoon tai liikkeeseen, josta tuote on ostettu.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

TEKNISET TIEDOT

LCD paneeli	Kayttava jarjestelma	TFT vari LCD	
	Koko	23"W	
	Pikselikoko	0.265mm(H) x 0.265mm(V)	
	Kirkkaus	300 cd/m^2 (Tyypillinen)	
	Kontrasti	100000:1 Max (ACM)	
	Katselukulma	160° (V) 160° (L) (CR=10) / 176° (V) 176° (L) (CR=5)	
	Vasteaika	2ms	
	Paneelin tyyppi	TN	
	Video	R, G, B Analoginen liitantä	
	H-Taajuus	54.2KHz – 83.8KHz	
	V-Taajuus	49-75 Hz	
Näytön värit		16,7M väria (6 bittiä+Hi-FRC)	
Pistekello		165MHz	
Max. resoluutio		1920 x 1080 @60Hz	
Plug & Play		VESA DDCCI/DDC2B	
ENERGY STAR	Paalle-tila	34.W (typ.)	
	Lepotila	1.2W (typ.)	
	Pois/Valmius-tila	0.9 W (typ.)	
Tulolitin		D-Sub	
		DVI-D 24-nastainen (Vain kaksoistulomallı)	
		HDMI 19-nastainen (Vain HDMI-tulomallı)	
Tulon videosignaalı		Analoginen: 0,7 Vp-p(vakio), 75 OHM, positiivinen	
		Digitaalinen signaali	
		HDMI signaali	
Suurin nayton koko		Vaaka 509.76 mm / Pysty 286.74 mm	
Teholahde		100~240 VAC, 50/60 Hz	
Ympanstöolosuhteet		Kayttolempotila: 0°- 40°C Varastointilampotila: -20° - 60°C Ilman kosteus käytössä: 20% - 85%	
MTBF		50000 tuntia	
Mitat		569.9(L) x 409.55(K) x 180 (D) mm	
Paino (N.W.)		5.12 kg Yksikkö (netto)	
Mekanismin tiedot		Kallistus: -5° +15° Kierto: Ei Korkeussaato: Ei Sarana: Ei Irrotettava jalusta: Kylla (vapautuspainikkeella)	
Ulkoiset ohjaimet	Kytkin/painikkeet	Virtapainike	Automaatti/ Poistu
		VALIKKO/ENTER	E (Empowering) -nappain
		Input-näppäin	
	Toiminnot	Kontrasti	Vain automaattinen konfigurointi
		Kirkkaus	Laaja-tila (Täysi/ulkomuoto)
		Tarkennus	ACM Päälle/Pois
		Kello	Tulosignaalin valinta
		(Lämmin) väri	DDCCI Päälla/Pois
		(Viilea) väri	Nayton tiedot
		RGB vanlämpotila	Reset
		Kieli	Poistu
		aikavalvonta	
* Pidätetään oikeudet kaikkien tietojen muutoksiin ilman ilmoitusta			

Säantelykokoelma

ADM (Acer_eDisplay_Management)

Ominaisuuksia ja käyttöohjeita koskien katso "Ohje" -osaa ADM-ohjelmisto CD-käsikirjassa (Windows 98SE/ME/NT 4.0/2000/XP/Vista)

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Norsk

Hurtigoppstartsguide for Acer LCD-skjerm (Quick Start Guide QSG)

Viktige sikkerhetsinstruksjoner

Vennligst les følgende instruksjoner nøye.

1 For å rengjøre LCD-skjermen:
- Slå av LCD-skjermen og trekk ut støpselet.
- Spray et ikke-oppløsende rengjøringsmiddel på en klut og rengjør skjermen forsiktig.

2 Ikke plasser LCD-skjermen i nærheten av et vindu. Skjermen kan bli ødelagt dersom den utsettes for regnvann, fukt eller sollys.

3 Ikke legg trykk på LCD-skjermen. Overdrevet trykk kan forårsake permanent skade på skjermen.

4 Ikke fjern dekselet eller forsøk å reparere enheten selv. Alle typer reparasjoner bør utføres av en autorisert reparatør.

5 Oppbevar LCD-skjermen i et rom med en temperatur på -20° – 60°C (-4° – 140°F). Oppbevaring av LCD-skjermen utenfor angitte temperaturområder kan forårsake permanent skade.

6 Dersom noe av følgende skjer, må støpselet umiddelbart trekkes ut og reparatør tilkalles:
- Monitor til PC-signalkabelen er slitt eller ødelagt.
- Det er sølt væske inn i LCD-skjermen eller skjermen har blitt utsatt for regn.
- LCD-skjermen eller huset er skadet.

Leveringsinnhold



Koble skjermen til basen

1 Fjern skjermbasen fra pakken og plasser den på en stabil og plan overflate.

2 Fjern skjermen fra innpakningen.

3 Fest skjermstativarmen til basen.
- Sikre at basen er låst på skjermstativarmen. (bare på utvalgte modeller)
- Fest basen til skjermstativarmen ved å vri den hvite skruen ved hjelp av den integrerte knasten eller en egnet mynt. (bare på utvalgte modeller)

Koble skjermen til en datamaskin

1 Slå av datamaskinen og plugg ut datamaskinens strømledning.

2 Koble signalkabelen til VGA- og/eller DVI-D-og/eller HDMI- porten på datamaskinen, og VGA- og/eller DVI-D- og/eller HDMI- kontakten på grafikkortet i datamaskinen. Stram deretter til vingeskruene på signalkabelkontakten.

3 Sett inn skjermens strømkabel på baksiden av skjermen.

4 Plugg inn strømledningene fra datamaskinen og skjermen i en stikkontakt i nærheten.



Ekstern kontroll

* bare på utvalgte modeller

Ikon	Element	Beskrivelse
	Strømknapp/-indikator	Slår skjermen av/på. Hvitt angir strømmen på. Gult angir standby-/strømsparingsmodus.
	OSD-funksjoner	Trykk for å vise OSD. Trykk på nytt for å angi et valg på OSD.
AUTO	Selvjusteringsknapp/ Avslutt	Hvis OSD er aktiv, trykk på **Auto** for å gå ut av OSD. Så snart OSD er inaktiv, trykker du på **Auto** slik at skjermen automatisk optimaliserer visningsposisjon, fokus og klokkevisning.
	Empowering-tast	Trykk på Empowering Key for å åpne Acer eColor Management OSD og få tilgang til scenariomodusene.
INPUT	Input-tast	Bruk "Input" (Inngang)-knappen til å velge mellom de tre videokildene som kan kobles til skjermen din. (a) VGA-inngang (b) DVI-D-inngang (c) HDMI-inngang
		Trykk for å justere volumet.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Regulerings- og sikkerhetsmerknader

FCC-varsel

Denne enheten er testet og funnet i samsvar med grensene for en digital enhet i klasse B i henhold til del 15 av FCC-reglene. Disse grensene er utformet for å tilby rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i boligmessige installasjoner. Denne enheten lager, bruker og kan avgi stråling innen gitte radiofrekvenser, og kan, dersom den ikke brukes i henhold til instruksjonene, avgi stråling som forstyrrer radiokommunikasjon. Det finnes imidlertid ingen garanti for at interferens ikke vil oppstå i en bestemt installasjon. Hvis denne enheten forårsaker skadelig interferens ved radio- eller TV-mottak, som kan fastslås ved å slå enheten av og på, blir brukeren bedt om å prøve å fjerne interferensen gjennom ett eller flere av følgende tiltak:

- Flytte eller stille inn mottaksantennen i en annen retning.
- Øke avstanden mellom enhet og mottaker.
- Koble enheten til et strømuttak på en annen krets enn den som mottakeren er tilkoblet.
- Spør forhandleren eller en erfaren radio/fjernsynstekniker om råd.

CE-samsvarserklæring

Acer Inc. erklærer herved at denne LCD-skjermen overholder de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i EMC-direktiv 2004/108/EC, lavspenningsdirektivet 2006/95/EC og RoHS-direktivet 2002/95/EC.

EMC-direktivet 2004/108/EC som attestert gjennom overholdelse av følgende harmoniserte standarder:

-. EN55022:199B + A1:2000 + A2:2006, AS/NZS CISPR22:2006, Class B

-. EN55024:199B + A1:2001 + A2:2003

-. EN61000-3-2:2006,Class D

-. EN61000-3-3:1995 + A1:2001+A2:2005

Merknad: Skjermede kabler

Alle tilkoblinger til andre databehandlingsenheter må skje med skjermede kabler for å overholde EMC-bestemmelsene.

Merknad: Periferenheter

Bare periferutstyr (inn/ut-enheter, terminaler, skrivere osv.) sertifisert for klasse B-grensene, kan kobles til dette utstyret. Drift med ikke-sertifisert periferutstyr vil sannsynligvis føre til interferens ved radio- og TV-mottak.

Forsiktig

Endringer eller tilpasninger som ikke uttrykkelig er godkjent av produsenten, kan annullere brukerens autorisasjon, som er tildelt av Federal Communications Commission, til å bruke denne datamaskinen.

Bruksbetingelser

Denne enheten overholder del 15 av FCC-reglene. Drift er underlagt følgende to betingelser: (1) denne enheten kan føre til skadelig interferens, og (2) denne enheten må godta eventuell mottatt interferens, medregnet interferens som kan forårsake uønskede driftsforhold.

Merknad: Canadian users

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Remarque a l'intention des utilisateurs canadiens Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

Avhending av lampen

LAMPE(R) INNE I PRODUKTET INNEHOLDER KVIKKSØLV OG MÅ RESIRKULERES ELLER AVHENDES I HENHOLD TIL OFFENTLIGE BESTEMMELSER. KONTAKT ELEKTRONIKKINDUSTRIENS ALLIANSE PÅ WWW.EIAE.ORG. KONKRET INFORMASJON OM AVHENDING AV LAMPER PÅ WWW.LAMPRECYCLE.ORG.

EU-regler for private husholdningers avhending av utstyr

Dette symbolet på produktet eller emballasjen betyr at produktet ikke må kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. I stedet er du ansvarlig for at kassert utstyr leveres inn til et angitt innsamlingssted for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Denne separate innsamlingen og resirkuleringen av kassert utstyr vil bidra til å bevare naturressursene – resirkuleringen foretas på en måte som beskytter menneskelig helse og miljø. For å få vite hvor du kan levere inn kassert utstyr for resirkulering, vennligst ta kontakt med det lokale kommunekontoret, renovasjonsvesenet eller forretningen der du kjøpte produktet.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Norsk

SPESIFIKASJONER

LCD-skjerm	Kjøresystem	TFT farge-LCD	
	Størrelse	23 tommers W	
	Pikselavstand	0 265 mm (H) x 0 265mm (V)	
	Lysstyrke	300 cd/m^2 (typisk)	
	Kontrast	100000 1 maks (ACM)	
	Visningsvinkel	160° (H) 160° (V) (CR=10) / 176° (H) 176° (V) (CR=5)	
	Responstid	2 ms	
	Skjermtype	TN	
	Video	R, G, B analog grensesnitt	
	H-frekvens	54 2KHz – 83 8KHz	
	V-frekvens	49-75 Hz	
Skjermfarger		16,7 M farger (6 biter + Hi-FRC)	
Pikselklokke		165MHz	
Maks oppløsning		1920 x 1080 @60Hz	
Plug & Play		VESA DDCCI/DDC2B	
ENERGY STAR	På-modus	34 W (typ)	
	Dvalemodus	1 2 W (typ)	
	Av/Standbymodus	0 9 W (typ)	
Inngangskontakt		D-Sub	
		DVI-D 24 pinner (kun modell med d obbel inngang)	
		HDMI 19 pinner (kun modell med HDMI -inngang)	
Inngangsvideosignal		Analog 0,7 Vp-p (standard), 75 OHM, positiv	
		Digitalt signal	
		HDMI-signal	
Maksimal skjermstørrelse		Honsontal 509 76 mm / Vertikal 286 74 mm	
Strømkilde		100~240 VAC, 50/60 Hz	
Miljøhensyn		Driftstemperatur: 0° til 40 °C Oppbevaring: -20° til 60 °C Driftsfuktighet: 20 % til 85 %	
MTBF		50000 timer	
Mål		569 9(B) x409 55(H) x180 (D) mm	
Vekt (N W)		5 12 kg enhet (netto)	
Mekanismespesifikasjoner		Vipping: -5° til +15° Dreining: Nei Høydejustering: Nei Pivot: Nei Avtakbar fot: Ja (med utløsningsknapp)	
Eksterne kontroller	Bryter/knapper	Strømknapp	Auto/ Avslutt
		MENY/ENTER	E(Empowering)-tast
			Input-tast
	Funksjon	Kontrast	Auto konfigurasjon
		Lysstyrke	Bred-modus (Full/Aspekt)
		Fokus	ACM på/av
		Klokke	Inngangssignalvalg
		(Varm) farge	DDCCI på/av
		(Kjølig) farge	Skjerminformasjon
		RGB-fargetemperatur	Nullstill
		Språk	Avslutt
		tidsavbrudd	
* Alle spesifikasjoner kan endres uten forvarsel			

Påbud fra myndighetene

ADM (Acer_eDisplay_Management)

For informasjon om funksjonene og operasjonsinstruksjonene, se "Hjelp" -delen i ADM-programvaren på CD-håndboken (Windows 98SE/ME/NT 4.0/2000/XP/Vista).

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Acer LCD monitör hızlı başlangıç kılavuzu (QSG)

Türkçe

Önemli güvenlik talimatları

Lütfen, aşağıdaki talimatları dikkatlice okuyun.

1 LCD monitörün ekranını temizlemek için
   - LCD monitörü kapatın ve elektrik fişini prizden çıkartın
   - Beze çözücü içermeyen bir temizleme solüsyonu sıkın ve ekranı nazikçe temizleyin.
2 LCD monitörü pencere yakınına koymayın. Monitörün yağmur suyuna, neme ya da güneş ışığına maruz kalması, ciddi hasarlara neden olabilir.
3 LCD ekranına basınç uygulamayın. Aşırı basınç, ekrana kalıcı zarar verebilir.
4 Kapağı açmaya ya da bu cihazı kendi başınıza tamir etmeye kalkışmayın. Tüm tamiratlar, yetkili bir teknisyen tarafından yapılmalıdır.
5 LCD monitörü -20° – 60°C (ya da -4° – 140°F) sıcaklığa sahip bir odada tutun. LCD monitörü bu rakamların dışındaki bir sıcaklıkta saklamak kalıcı hasarlara neden olabilir.
6 Aşağıdaki durumlardan herhangi biri meydana gelirse derhal monitörünüzü fişten çekin ve yetkili bir teknisyen çağırın:
   - Monitör – PC sinyal kablosu yıpranmış veya hasar görmüş ise.
   - LCD monitörün içine sıvı kaçmış ya da monitör yağmura maruz kalmış ise.
   - LCD monitör veya kasa zarar görmüş ise.

Paketin içindekiler

LCD Monitör	Elektrik kablosu	Ses kablosu	VGA kablosu	DVI kablosu*	Kullanım kılavuzu	Hızlı başlangıç kılavuzu

Monitörün altlığa takılması

1 Monitör altığını paketinden çıkartıp dengeli ve düz bir alana yerleştirin.
2 Monitörü paketinden çıkartın.
3 Monitör ayaklık kolunu tabana takın.
   - Taban ile monitör ayaklık kolunun birbirlerine kilitlendiğinden emin olun. (bazı modellerde)
   - Entegre çıkıntıyı veya uygun bir madeni para kullanarak beyaz vidayı çevirip tabanı monitor ayaklık koluna sabitleyin. (bazı modellerde)

Monitörünüzü bilgisayara bağlama

1 Bilgisayarınızı kapatın ve bilgisayarınızın elektrik fişini prizden çıkartın.
2 Sinyal kablosunu, monitörün VGA ve/veya DVI-D ve/veya HDMI giriş soketine ve bilgisayar uzenndeki grafik kartının VGA ve/veya DVI-D ve/veya HDMI çıkış soketine takın. Sinyal kablosu konektörü üzerindeki elle sıkmalı vidaları sıkın.
3 Monitörün elektrik kablosunu, monitörün arkasındaki elektrik bağlantı noktasına takın.
4 Bilgisayarınızın ve monitörünüzün elektrik kablolarını, yakındaki bir elektrik prizine takın.



* bazı modellerde

Harici kontrol

Simge	Öğe	Açıklama
⏻	Açma/kapama düğmesi/göstergesi	Monitörü açar/kapatır. Beyaz, gücün açık olduğunu gösterir. Sarı, bekleme/güç tasarruf modunda olduğunu gösterir.
☰	OSD işlevleri	OSD'yi görmek için basın. OSD'de bir seçimi girmek için tekrar basın.
AUTO	Otomatik ayar düğmesi/Çıkış	OSD etkinse OSD'den çıkmak için **Otomatik** 'e basın. OSD kapandığında **Otomatik** düğmesine basınca, monitör ekran konumunu, odaklanmasını ve ekranın saatini otomatik olarak ayarlayacaktır.
e	Empowering Key	Acer eColor Management OSD'ye girmek ve senaryo modlarına ulaşmak için Empowering Key'e basın.
INPUT	Input Key	Monitörünüze bağlanabilecek üç farklı video kaynağı arasında seçim yapmak için "Input" (Giriş) tuşunu kullanın. (a) VGA girişi (b) DVI-D girişi (c) HDMI girişi
🔊		Sesi ayarlamak için basın

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Türkçe

Yönetmelikler ve güvenlik uyarıları

FCC uyarıları

Bu cihaz test edilmiş ve FCC kurallarının Bölüm 15'inde belirtilen şartnameler uygun olarak Sınıf B bilgi cihazlarının sınırlarına uyumlu olduğu belirlenmiştir. Bu sınırlar, mesken alanlarda kullanım açısından girişimlere karşı uygun düzeyde bir koruma sağlanması amacıyla tasarlanmıştır. Bu cihaz, radyo frekansında enerji üretir kullanır ve yayabilir. Üreticinin talimatlarına uygun olarak kurulmadığında ya da kullanılmadığında, radyo ve televizyon iletişiminde girişimlere neden olabilir. Ancak belirli bir kurulumda girişim olmayacağı garanti edilemez. Cihazın kapatılıp açılması suretiyle belirlenen şekilde bu cihaz, radyo ya da televizyon alımında zararlı girişimlere neden olursa, kullanıcının, aşağıdaki önlemlenn biri ya da bir kaçıyla bu girişimi ortadan kaldırması tavsiye edilir.

- Alıcı antenı yeniden yönlendirin ya da yerleştirin.
- Cihazla alıcı arasındakı mesafeyı artırın.
- Cihazı, alıcının bağlandığı devreden farklı bir devreye bağlı olan prize takın.
- Yardım almak için bayinize veya deneyımlı radyo/televizyon teknisyenine danışın.

CE uyum beyanı

İşbu belge ile Acer Inc., bu LCD monitörün EMC Yönetmeliği 2004/108/EC, Duşük Voltaj Yönetmeliği 2006/95/EC ve RoHS Yönetmeliği 2002/95/EC'nin gereksinimlen ve diğer ilgili şartlarıyla uyumlu olduğunu beyan etmektedir.

EMC Yönetmeliği 2004/108/EC'e göre aşağıdaki uyumlulaştırılmış standartlara uygunluğu tasdik edilmiştir:

- EN55022:1998 + A1 2000 + A2 2006, AS/NZS CISPR22 2006, Class B
- EN55024:1998 + A1 2001 + A2 2003
- EN81000-3-2.2006,Class D
- EN81000-3-3 1995 + A1 2001+A2.2005

Bildiri: Kaplı kablolar

Diğer bilgisayar aygıtlarına giden tüm bağlantılar EMC düzenlemelen ile uygunluğun sağlanması amacıyla korumalı kablolar kullanılarak yapılmalıdır.

Bildiri: Çevre birimi cihazları

Bu cihaza, yalnızca Sınıf B sınırlarına uygun olduğu sertifikalarla onaylanmış çevre birimlen (giriş/çıkış cihazları, terminaller, yazıcılar vs) bağlanabilir. Sertifikaya sahip olmayan çevre birimleriyle çalıştırma, radyo ya da televizyon alımında girişime neden olabilir.

Uyarı

Üretici tarafından açıkça onaylanmamış değişiklikler ya da oynamalar, Federal İletişim Komisyonu tarafından bu ürunu kullanmak için venlen kullanıcı yetkisini geçersiz kılabilir.

Çalıştırma koşulları

Bu cihaz FCC Kurallarının 15. bölümüne uygundur. Çalışması aşağıdaki ikı koşula bağlıdır: (1) bu cihaz zararlı girişimlere neden olmaz ve (2) bu cihaz, istenmeyen işlemlerin neden oldukları da dahil olmak üzere alınan her türlü girişimı kabul etmelidir.

Bildiri: Canadian users

Bu Sınıf B dijital cihaz, Kanada ICES-003'e uygundur. Remarque a l'intention des utilisateurs canadiens Cet appareil numenque de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

Lambanın atılması

Hg

BU ÜRÜNÜN İÇİNDEKİ LAMBA(LAR), CIVA İÇERMEKTEDİR VE YEREL, EYALET YA DA FEDERAL YASALARA GÖRE GERI DÖNÜŞTÜRÜLMELİ YA DA ATILMALIDIR. DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN WWW.EIAE.ORG ADRESİNDEN ELEKTRONİK ENDÜSTRİ DERNEĞİ İLE TEMASA GEÇİN. LAMBAYA ÖZEL İMHA BİLGİLERİ İÇİN WWW.LAMPRECYCLE.ORG SİTESİNİ ZİYARET EDİN.

Avrupa Birliğinde özel meskende, atık donanımın kullanıcı tarafından atılması

Ürün ya da paketi üzerindekı bu sembol, ürunün diğer evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini göstermektedir. Atık donanımı, atık elektrık ve elektronik parçaların gen dönüştürülmesi için özel toplama noktasına vererek uzaklaştırmak sizin sorumluluğunuzdadır. Atma işlemi sırasında atık donanımınızın ayrı biçimde toplanması ve geri dönüştürülmesi, doğal kaynakların korunmasına yardımcı olacak, insan sağlığı ve çevrenin korunacağı şekilde gen dönüştürülmesini sağlayacaktır. Atık donanımınızı geri dönuşüm için nereye bırakacağınızla ilgili daha fazla bılgı için lutfen belediyenizle, evsel çöp toplama hizmet kurumu ile ya da ürünü satın aldığınız yerle görüşün.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

ÖZELLIK

LCD Panel	Sürücü sistemi	TFT Renkli LCD
	Boyut	23"W
	Piksel aral ğ	0.265mm(H) x 0.265mm(V)
	Parlakl k	300cd/m² (Tıpık)
	Kontrast	100000:1 Maks (ACM)
	Görüntülenebilir aç	160° (H) 160° (V) (CR=10) / 176° (H) 176° (V) (CR=5)
	Yan t süresi	2 ms
	Panel Türü	TN
	Video	R, G, B Analog Arayüz
	H-Frekans	54.2KHz - 83.8KHz
	V-Frekans	49 - 75Hz
Ekran Renkleri		16.7M Renk (6bit+Hi-FRC)
Dot Clock		165MHz
Maks. Çözünürlük		1920 x 1080 @60Hz
Tak ve Çal ş t r		VESA DDCCI/DDC2B
ENERGY STAR	Açık Modu	34.9W (typ.)
	Uyku modu	1.2W (typ.)
	Kapalı/Bekleme Modu	0.9W (typ.)
Giriş Bağlant s		D-Sub DVI-D 24 pimli (Yaln z Çift Girişli Model) HDMI 19 pimli (Yaln z HDMI-Girişli Model)
Giriş Video Sinyali		Analog 0.7Vp-p(standart), 75 OHM, Pozitif Dijital sinyal HDMI sinyali
Maksimum Ekran Boyutu		Yatay:509.76 mm / Dikey:286.74 mm
Güç Kaynağ		100~240VAC, 50/60Hz
Çevresel Konular		Çal şma S cakl ğ : 0° - 40°C Saklama S cakl ğ : -20° - 60°C Çal şma S ras ndaki Nem Derecesi: 20% - 85%
MTBF		50000 saat
Boyutlar		569.9(W) x 409.55(H) x 180(D) mm
Ağ rl k (N. A.)		5.12 kg (net)
Mekanizma özellikleri		Eğim: -5° ila +15° Dönüş: Yok Yükseklik ayar : Yok Dayanak: Yok Ayr labilir ayak dayanağ : Evet (Serbest b rakma düğmesiyle)
Harici Denetimler	Anahtar/Düğmeler	Güç Düğmesi: Otomatık/Ç k ş MENÜ/GİRİŞ: E (Empowering) Tuşu : Input Key
	İşlevler	Kontrast: Otomatik yap land rma Parlakl k: Geniş mod (Tam/Yan) Odak: ACM Aç k/Kapal Saat: Giriş sinyali Seçimi (S cak) Renk: DDCCI Aç k/Kapal (Soğuk) Renk: Görüntü bilgileri RGB Renk s cakl ğ: S f rla Dil: Ç k ş zaman aş m

* Tüm özellikler haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Regulatory Compilance

ADM (Acer_eDisplay_Management)

Özellikler ve çal şma yönergeleriyle ilgili olarak, CD K lavuzunun ADM yaz l m (Windows 98SE/ME/NT 4.0/2000/XP/Vista) bölümündeki "Yard m" k sm na bak n.

Downloaded from www.Manuatstib.com manuals search engine

Latviski

Acer LCD monitora īsā uzstādīšanas pamācība (ĪUP)

Svarīgi drošības norādījumi

Lūdzu, rūpīgi izlasiet šīs instrukcijas.

1 LCD monitora ekrāna tīrīšana
   - Izslēdziet šķidro kristālu monitoru un izraujiet strāvas padeves vadu.
   - Uz lupatiņas uzsmidziniet tīrīšanas līdzekli bez piedevām un maigi notīriet ekrānu.

2 Nenovietojiet e LCD monitoru pie loga. Monitora pakļaušana lietus, mitruma vai saules gaismas ietekmei var to nopietni sabojāt.

3 Nenovietojiet uz LCD ekrāna smagus priekšmetus. Liels spiediens var izraisīt neatgriezeniskus displeja bojājumus.

4 Nenoņemiet monitora vāku un necentieties to salabot pašu spēkiem. Jebkura veida labojumus uzticiet autorizētam speciālistam.

5 Uzglabājiet LCD monitoru telpās ar temperatūras amplitūdu no -20° - 60°C (vai -4° - 140°F). Monitora uzglabāšana ārpus šīs temperatūras amplitūdas var radīt nopietnus monitora bojājumus.

6 Ja rodas turpmāk minētās problēmas, nekavējoties atvienojiet monitoru no strāvas padeves un sazinieties ar autorizētu speciālistu.
   - Signāla kabelis no monitora uz datoru ir nolietots vai bojāts.
   - Monitorā ir iekļuvis šķidrums vai arī tas bijis pakļauts lietus iedarbībai.
   - LCD monitora korpuss ir bojāts.

Komplektācija

LCD monitors	Barošanas aukla	Audio kabelis	VGA kabelis	DVI kabelis*	Lietotāja rokasgrāmata	Norādījumi ātrai palaišanai

Monitora piestiprināšana pie pamatnes

1 Izņemiet monitora pamatni no iepakojuma un novietojiet to uz stabilas un līdzenas darba virsmas.

2 Izņemiet monitoru no iepakojuma.

3 Piestipriniet monitora statīva balstu pamatnei.
   - Pārliecinieties, ka pamatne ir saslēgta ar monitora statīva balstu (atsevišķiem modeļiem)
   - Piestipriniet pamatni monitora statīva balstam, pagriežot balto skrūvi ar iebūvēto kloķi vai piemērotu monētu. (atsevišķiem modeļiem)

Monitora savienošana ar datoru

1 Izslēdziet datoru un izraujiet datora strāvas padeves vadu.

2 Savienojiet signāla kabeli ar VGA un/vai DVI-D un/vai HDMI monitora ievades ligzdu, un VGA, un/vai DVI-D un/vai HDMI datora grafikas kartes izvades ligzdu. Tad pievelciet spārnskrūves uz signāla kabeļa savienotāja.

3 Pieslēdziet monitora strāvas padeves vadu strāvas padeves portam monitora aizmugurē.

4 Iespraudiet datora un monitora strāvas padeves vadus blakus esošā elektrības rozetē.



* atsevišķiem modeļiem

Ārējā vadība

Ikona	Punkts	Apraksts
⏻	Barošanas poga/ indikators	Ieslēdz/izslēdz monitoru. Balts norāda, ka ir ieslēgts. Dzeltens norāda gaidstāves/elektrības ekonomijas režīmu.
☰	OSD funkcijas	Piespiediet, lai skatītu OSD. Piespiediet vēlreiz, lai ievadītu izvēli OSD.
AUTO	Automātiskās pielāgošanas poga/izeja	Ja OSD ir aktīvs, piespiediet **"Auto"**, lai izietu no OSD. Kad OSD ir neaktīvs, piespiediet **"Auto"** un monitors automātiski optimizēs displeja pozīciju, fokusu un displeja pulksteni.
e	"Empowering" (pilnvarošanas) taustiņš	Nospiediet „Empowering" (pilnvarošana) taustiņu, lai atvērtu Acer eColor Management OSD un piekļūtu scenāriju režīmiem.
INPUT	Input (pilnvarošanas) taustiņš	Izmantojiet taustiņu "Input" (ievade), lai izvēlētos vienu no trim dažādiem videosignāla avotiem, kurus var pievienot monitoram: (a) VGA ievade (b) DVI-D ievade (c) HDMI ievade.
🔊		Nospiediet, lai noregulētu skaļumu.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Reglamentējoši noteikumi un drošības paziņojumi

ASV Federālās sakaru komisijas paziņojums

Šī ierīce ir pārbaudīta un konstatēts, ka tā atbilst ierobežojumiem, kādi noteikti B klases digitālajām ierīcēm, saskaņā ar FCC noteikumu 15. daļu. Šie ierobežojumi nodrošina adekvātu aizsardzību no kaitīgiem traucējumiem dzīvojamās telpās. Šī ierīce veido, izmanto un var izstarot radio frekvences enerģiju un, ja tā netiek pareizi uzstādīta un izmantota saskaņā ar instrukcijām, var izraisīt kaitīgus radiosakaru traucējumus. Taču nav garantijas, ka katrā atsevišķā ierīces uzstādīšanas gadījumā nebūs traucējumu. Ja šī ierīce izraisa traucējumus radio vai televīzijas raidīšanai, kurus var noteikt, izslēdzot un ieslēdzot ierīci, lietotājs tiek aicināts novērst traucējumus, veicot vienu vai vairākus no šiem pasākumiem:

- Pagrieziet citā virzienā vai novietojiet citur uztvērēja antenu.
- Palieliniet attālumu starp ierīci un uztvērēju.
- Pievienojiet ierīci kontaktligzdai elektriskajā ķēdē, kurai nav pievienots uztvērējs.
- Lai iegūtu palīdzību, sazinieties ar izplatītāju vai pieredzējušu radio vai televīzijas tehniķi.

CE atbilstības deklarācija

Ar šo Acer Inc. paziņo, ka šis šķidro kristālu monitors atbilst EMK 2004/108/EK direktīvas, Zema sprieguma 2006/95/EK direktīvas un RoHS 2002/95/EK direktīvas pamatprasībām un citiem būtiskiem noteikumiem.

EMS direktīva 2004/108/EK apstiprina atbilstību šādiem saskaņotiem standartiem:

- EN55022:1998 + A1:2000 + A2:2006, AS/NZS CISPR22:2006, Class B
- EN55024:1998 + A1:2001 + A2:2003
- EN61000-3-2:2006,Class D
- EN61000-3-3:1995 + A1:2001+A2:2005

Paziņojums: ekranēti kabeļi

Visiem savienojumiem ar citām skaitļošanas ierīcēm jāpiemēro ekranētie kabeļi, lai nodrošinātu atbilstību FCC noteikumiem.

Paziņojums: perifērijas ierīces

Šim aprīkojumam var pievienot tikai sertificētas perifērijas ierīces (ievad/izvades ierīces, termināļi, printeri, utt.), kas atbilst B klases ierobežojumiem. Nesertificētu perifērijas ierīču pievienošana, visticamāk, izraisīs radio un TV uztveršanas traucējumus.

Uzmanību

Ja lietotājs veic iekārtai izmaiņas un modifikācijas, ko nav apstiprinājis ražotājs, var tikt anulētas Federālās sakaru komisijas lietotājam piešķirtās tiesības lietot šo datoru.

Ekspluatācijas nosacījumi

Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai. Ekspluatācija ir atļauta pie šādiem diviem nosacījumiem: (1) šī iekārta nedrīkst izraisīt kaitīgus traucējumus un (2) tai jāekranizē jebkādi traucējumi, tajā skaitā tie, kas var izraisīt nevēlamas sekas.

Paziņojums: lietotājiem Kanādā

Šī B klases digitālā ierīce atbilst Kanādas ICES-003 standartam. Remarque a l'intention des utilisateurs canadiens: Cet appareil numenque de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

Atbrīvošanās no lampām

Hg

LAMPAS ŠAJOS PRODUKTOS SATUR DZĪVSUDRABU. TĀS JĀNODOD ATKĀRTOTAI PĀRSTRĀDEI VAI NO TĀM JĀATBRĪVOJAS ATBILSTOŠI VIETĒJIEM, VALSTS VAI FEDERĀLAJIEM LIKUMIEM. LAI IEGŪTU VAIRĀK INFORMĀCIJAS, SAZINIETIES AR ELECTRONIC INDUSTRIES ALLIANCE TĪMEKĻA VIETNĒ WWW.EIAE.ORG. LAI IEGŪTU INFORMĀCIJU KĀ ATBRĪVOTIES NO LAMPĀM, SKATIET WWW.LAMPRECYCLE.ORG.

Atbrīvošanos no nolietotajām iekārtām veic pats saimniecības lietotājs ES

Šis produkta vai iepakojuma simbols norāda, ka šo produktu nedrīkst izmest kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Turklāt jūsu atbildība ir atbrīvoties no nolietotajām iekārtām, nododot tās speciāli tam paredzētajos otrreizējās elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanas punktos. Atsevišķa jūsu rīcībā esošo nolietoto iekārtu savākšana un otrreizēja pārstrāde palīdzēs aizsargāt dabas resursus un nodrošināt to, ka tās tiek pārstrādātas cilvēka veselībai un videi draudzīgā veidā. Lai iegūtu sīkāku informāciju par otrreiz pārstrādājamo nolietoto iekārtu savākšanas punktiem, lūdzu, sazinieties ar savu pilsētas domi, atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu vai veikalu, kurā iegādājāties produktu.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

TEHNISKIE DATI

LCD panelis	Dzinējsistēma	TFT krāsu LCD displejs
	Izmērs	23" PL
	Pikseļu izmērs	0.265mm (H)x 0.265mm (V)
	Spilgtums	300 cd/m^2 (tipiski)
	Kontrasts	100000:1 maks. (ACM)
	Apskates leņķis	160° (H) 160° (V) (CR=10) / 176° (H) 176° (V) (CR=5)
	Reakcijas laiks	2 ms
	Paneļa tips	TN
	Video	RGB analogais interfeiss
	H-frekvence	54.2KHz – 83.8KHz
	V-frekvence	49-75Hz
Displeja krasas		16,7 milj. toņu (6 bitu+Hi-FRC)
Attela punktu sinhronizators		165MHz
Maks. izšķirtspeja		1920 x 1080 @60Hz
Plug & Play standarts		VESA DDCCI/DDC2B
ENERGY STAR	Ieslēgts režīms	34 W (typ.)
	Miega reţīms	1.2 W (typ.)
	Izslēgts/Dīkstāves režīms	0.9 W (typ.)
Ievadsignāla konektors		D-Sub
		DVI-D 24 kontaktu (Tikai modelim ar divejadu ievadu)
		HDMI 19 kontaktu (Tikai modelim ar HDMI ievadi)
Ienākošais video signāls		Analogais: 0,7 V p-p (standarts), 75 Omi, pozitivs
		Digitalais signals
		HDMI 19 kontaktu
Maksimālie ekrana izmēri		Horizontalais: 509.76 mm / Vertikālais: 286.74 mm
Barošanas avots		100~240 V, 50/60 Hz
Vides apstākļi		Darba temperatura: 0° - 40°C Glabāšanas temperatūra: -20° - 60 °C Darba mitrums: 20% – 85%
Videjais darba mūžs		50000 st
Izmeri		569.9 (plat.) × 409.55 (augst.) × 180(dziļ.) mm
Svars (netto)		5.12 kg komplektā (netto)
Mehaniskie dati		Sasverums: -5° līdz +15° Saškrebums: Nē Augstuma pielāgošana: Nē Locīkla: Nav Noņemams pamatnes statnis: Jā (ar atbrīvošanas pogu)
Ārējie Vadības elementi	Sledži/Pogas	Ieslēgšanas poga: Automatika/Izslēt MENU/ENTER (Izvelne/Ievadīt): E (Empowering) [Iespejošanas] taustiņš Input (pārvarošanas) taustiņš
	Funkcijas	Kontrasts: Automatiska konfigurēšana Spilgtums: Platekrana režīms (Pilns/Proporcijas) Fokuss: ACM iesl./izsl. Sinhronizators: Ienākošā signāla izvēle (Silta) krāsa: DDCCI iesl./izsl. (Auksta) krasa: Displeja informacija RGB krāsu temperatura: Reset [Atiestatīt] Valoda: Iziet Izslēgšanās
* All specifications are subject to change without notice		

Atbilstība normatīvu prasībām

ADM (*Acer_eDisplay_Management*) (*Acer e*-Displeja pārvaldība)

Par funkcijām un darba instrukcijām skatiet nodaļā "Palīdzība" ADM programmatūrā rokasgrāmatas CD versijā (Windows 98SE/ME/NT 4.0/2000/XP/Vista).

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Darbo su Acer LCD monitoriaus darbo pradžios vadovas (DPV)

Svarbios saugos instrukcijos

Įdėmiai perskaitykite šias instrukcijas

1 Jei norite valyti LCD monitoriaus ekraną
   - Išjunkite LCD monitorių ir ištraukite maitinimo laidą
   - Uiopurkpkite valančio tirpalo be tirpiklio ant skudurėlio ir švelniai nuvalykite ekraną
2 Nestatykite LCD monitoriaus prie lango. Lietaus vanduo, drėgmė ar saulės šviesa gali smarkiai pakenkti monitoriui
3 Nespauskite LCD ekrano. Per didelis spaudimas gali visam laikui sugadinti ekraną
4 Nenuimkite dangčio ir nebandykite patys remontuoti įrenginio. Bet kokį remontą turi atlikti įgaliotas specialistas
5 Laikykite LCD monitorių patalpoje, kurioje palaikoma -20° – 60°C (arba -4° – 140°F) temperatra. Jei monitorius laikomas kitokiomis sąlygomis, jis gali būti visam laikui sugadintas
6 Jei įvyksta kuris nors iš šių įvykių, nedelsdami išjunkite monitorių iš maitinimo šaltinio ir kreipkitės į įgaliotą techniką
   - Signalo iš kompiuteno į monitorių kabelis yra nudėvėtas arba pažeistas
   - Į LCD monitorių buvo išpiltas skystis arba jis pateko po lietumi
   - LCD monitorius arba korpusas pažeisti

Pakuotės turinys



Monitoriaus prijungimas prie pagrindo

1 Išimkite monitorių iš pakuotes ir padėkite jį ant tvirto ir lygaus darbo vietos pagrindo
2 Išimkite monitorių iš pakuotės
3 Monitoriaus stovą pritvirtinkite prie pagrindo
4 Įsitikinkite, kad pagrindas yra tinkamai sujungtas su monitoriaus stovu

Monitoriaus prijungimas prie kompiuterio

1 Išjunkite jūsų kompiuterį ir ištraukite jūsų kompiuterio maitinimo laidą
2 Prijunkite ryšio laido įėjimo kištuką prie monitoriaus VGA ir/arba DVI-D ir/arba HDMI lizdo ir VGA ir/arba DVI-D ir/arba HDMI išvesties kištuką prie kompiuterio vaizdo plokštės. Tuomet priveržkite ryšio laido jungties varžtus
3 Monitoriaus maitinimo laidą įjunkite į maitinimo lizdą ir į lizdą monitoriuje
4 Jūsų kompiuteno ir jūsų monitoriaus maitinimo laidus įjunkite į artimiausią elektros rozetę



Išorinis valdyma

* kai kuriems modeliams

Piktograma	Objektas	Aprašymas
	Maitinimo mygtukas/ indikatorius	Įjungia/išjungia monitorių. Raudona spalva reiškia, jog maitinimas įjungtas. Mirksinti raudona spalva reiškia, jog monitorius yra budėjimo/ energijos taupymo režime.
	OSD funkcijos	Nuspaudus mygtuką, ekrane atsiras OSD. Nuspaudus dar kartą bus patvirtinta OSD pasirinktis.
AUTO	Automatinio koregavimo mygtukas/išėjimas	Norėdami išeiti iš įjungto OSD reiolmo spauskite **Auto** ir monitorius automatiškai optimizuos vaizdo padėtį jūsų monitoruje, fokusavimą ir laikrodį.
e	Empowering mygtukas	Nuspaudus Empowering mygtuką atidaromas Acer eColor Management OSD meniu ir pateikiami nustatymų režimai.
INPUT	Input mygtukas	Nor dami pasirinkti kurį nors iš trijų skirtingų vaizdo šaltinių, kuriuos galima prijungti prie jūsų monitoriaus, naudokite „Input" (įvesties) mygtuką. (a) VGA įvestis (b) DVI-D įvestis (c) HDMI įvestis
		Spauskite garsui reguliuoti

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Lietuvių

Nurodymai ir saugos įspėjimai

FCC (Federalinė komunikacijos komisija) įspėjimas

Šis prietaisas buvo ipbandytas ir įvertintas, kaip atitinkantis B klasės skaitmeniniams o prietaisams keliamus apribojimus pagal FCC taisyklių 15 dalį. Šie apribojimai yra nustatyti tam, kad būtų išvengta žalingo poveikio įdiegus gyvenamojoje vietovėje. Šis prietaisas generuoja, naudoja ir gali spinduliuoti radijo dažnių energiją. Jeigu jis nenaudojamas ir neįdiegtas taip, kaip nurodyta instrukcijose, jis gali daryti žalingą poveikį radijo komunikacijoms. Tačiau, nėra garantijos, kad poveikis negali atsirasti ir tinkamai įdiegus. Jei pis prietaisas daro žalingą poveikį radijo ir televizijos imtuvams, kas gali būti apibrėžiama kaip prietaiso išjungimas ir įjungimas, vartotojas skatinamas pakoreguoti pašalinti šį poveikį, imantis vienos ar daugiau toliau nurodytų priemonių

- Nukreipkite ar perneškite kitur imtuvo anteną.
- Padidinkite atstumą tarp prietaiso ir imtuvo.
- Prietaisą įjunkite į rozetę skirtingoje grandinėje, negu yra įjungtas imtuvas.
- Kreipkitės pagalbos į prekybos agentą arba su patyrusį radijo/televizoriaus meistrą.

EB atitikties deklaracija

Šiuo dokumentu Acer Inc deklaruoja, jog šis LCD monitorius atitinka pagrindinius EB direktyvos 2004/108/EB, Žemų įtampų direktyvos 2006/95/EB ir direktyvos 2002/95/EB reikalavimus ir kitas atitinkamas nuostatas.

Patvirtinamas atitikimas šiems EMC direktyva 2004/108/EB harmonizuotiems standartams:

- EN55022:1998 + A1:2000 + A2:2006, AS/NZS CISPR22:2006, Class B
- EN55024:1998 + A1:2001 + A2:2003
- EN61000-3-2:2006,Class D
- EN61000-3-3:1995 + A1:2001+A2:2005

Perspėjimas: Izoliuoti kabeliai

Visos jungtys į kitus kompiuterinius prietaisus turi būti atliktos naudojant izoliuotus kabelius, kad atitiktų EMC reikalavimus.

Perspėjimas: Periferiniai įrenginiai

Tik periferiniai įrenginiai (įvesties/išvesties prietaisai, terminalai, spausdintuvai, kt) patvirtinti kaip atitinkantys B klasės apribojimus, gali būti jungiami prie šito įrenginio. Eksploatavimas su nepatvirtintais periferiniais įrenginiais gali pakenkti radijo ar televizijos imtuvų veikimui.

Įspėjimas

Pakeitimai ar perdarymai, nepatvirtinti gamintojo, gali panaikinti vartotojo įgaliojimus ir Federalinė komunikacijos komisija gali uždrausti naudotis šiuo gaminiu.

Veikimo sygos

Šis prietaisas atitinka FCC taisyklių 15 dalį. Darbas su prietaisu turi tenkinti tokias sąlygas: (1) prietaisas negali daryti žalingo poveikio, ir (2) pis prietaisas turi priimti bet kokį gaunamą poveikį, net ir tokį, kuris gali daryti nepageidaujamą poveikį veikimui.

Perspėjimas: Kanados vartotojai

Šis B klasės aparatas atitinka Kanados ICES-003. Remarque a l'intention des utilisateurs canadiens: Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

Lempų šalinimas

PIO GAMINIO VIDUJE ESANČIOS LEMPOS TURI GYVSIDABRIO IR TURI BŪTI PERDIRBAMOS AR ŠALINAMOS PAGAL VIETOS, ŠALIES AR FEDERALINIUS ĮSTATYMUS. DĖL DAUGIAU INFORMACIJOS SUSISIEKITE SU ELEKTRONINĖS PRAMONĖS ALJANSU WWW.EIAE.ORG. SPECIFINĖS LEMPOS ŠALINIMO INFORMACIJOS IEŠKOKITE WWW.LAMPRECYCLE.ORG.

Informacija apie nereikalingos įrangos šalinimą vartotojo pastangomis Europos Sąjungos namų ūkiuose

Šis ženklas, esantis ant gaminio ar jo pakuotės reiškia, jog šis gaminys negali būti šalinamas kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Vietoje to, jūsų pareiga yra išmetamą gaminį šalinti pateikiant į tam skirtą elektrinių ir elektrotechninių atliekų surinkimo punktą tolimesniam perdirbimui. Jūsų išmetamos įrangos surinkimas ir perdirbimas padės išsaugoti gamtinius išteklius bei užtikrins, kad gaminys bus perdirbtas saugant žmogaus sveikatą ir aplinką. Daugiau informacijos apie tai, kur galite palikti jūsų išmetamą įrangą tolimesniam perdirbimui galite gauti iš vietos savivaldybės, jūsų apylinkės atliekų surinkimo įmonės arba gaminį pardavusioje parduotuvėje.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

TECHNINIAI DUOMENYS

LCD SKYDELIS	Sužadinimo sistema	TFT spalvoto vaizdo LCD
	Dydis	23" W
	Atstumas tarp taškų	0.265 mm (H) x 0.265 mm (V)
	Ryškumas	300 cd/m^2 (Tipinis)
	Kontrasta	100000:1 maks. (ACM)
	Žiūros kampas	160° (H) 160° (V) (CR=10) / 176° (H) 176° (V) (CR=5)
	Atsako laikas	2 ms
	Skydelio tipas	TN
	Vaizdas	R, G, B analoginė sąsaja
	H dažnis	54.2 KHz – 83.8 KHz
	V dažnis	49-75Hz
Ekrano spalvos		16,7 mil. spalvų (6 bit+Hi-FRC)
Taškų dažnis		165MHz
Maks. skyra		1920 x 1080 @60Hz
Įjunk ir dirbk		VESA DDCCI/DDC2B
ENERGY STAR	Aktyvus režimas	34 W (typ.)
	Miego režimą	1.2W (typ.)
	Išjungia/Budėjimo režime	0.9W (typ.)
Įvesties jungtis		D-Sub
		DVI-D 24 kontaktų (tik modeliams su dviguba įvestimi)
		HDMI 19 kontaktų (tik modeliams su HDMI įvestimi)
Vaizdo signalo įvestis		Analog 0.7Vp-p (standartinis), 75 OHM, teigiamas
		Skaitmeninis signalas
		HDMI signalas
Didžiausias ekrano dydis		Horizontalus: 509.76 mm / vertikalus: 286.74 mm
Maitinimo šaltinis		100~240 VAC, 50/60 Hz
Aplinkos sąlygos		Darbo temp.: 0°-40°C, laikymo temp.: -20°- (+)60°C, darbo aplinkos drėgnumas 20% - 85 %
MTBF		50000 val.
Matmenys		569.9(P) x 409.55(A) x 180(G) mm
Svoris (neto)		5.12 kg(neto)
Mechaniniai duomenys		Posvyris: nuo -5° iki +15° Apsukimas: nėra Aukščio reguliavimas: nėra Sukinys: nėra Nuimamas pagrindo stovas: yra (paspaudus atlaisvinimo mygtuką)
Išoriniai valdikliai	Jungiklis / mygtukai	Maitinimo mygtukas Auto/ Exit (automat. / išeiti) MENU/ENTER (meniu / įeiti) Empowering) klavišas Input: mygtukas
	Funkcijos	Kontrastas Automatinis konfigūravimas Ryškumas Plačiaformatis režimas (visas / formatinis) Židinys ACM įj./išj. Taktų generatorius Įvesties signalo parinkimas (Šilta) spalva DDCCI įj./išj. (Šalta) spalva Ekraninė informacija RGB spalvų temperatūra Atstata Kalba Išėjimas keitimo skirtasis laikas

* Visi techniniai duomenys gali būti keičiami iš anksto nepranešant.

Reikalavimų atitiktis

ADM (Acer_eDisplay_Management) („Acer“ ekrano valdymas)

Informacijos apie funkcijas ir valdymo instrukcijų ieškokite kompaktiniame diske pateiktame vadove, ADM programos skyriuje „Žinynas“ (*Windows* 98SE/ME/NT 4.0/2000/XP/*Vista*).

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Hrvatski

Vodič za brzi početak rada s LCD monitorom Acer (QSG)

Važne sigurnosne napomene

Molimo vas da ove upute pažljivo pročitate.

1 Za čišćenje ekrana LCD monitora:
- Isključite LCD monitor i izvucite kabel za napajanje iz utičnice
- Poprskajte krpu neotapajućom otopinom za čišćenje i njome blago očistite ekran.

2 Ne postavljajte LCD monitor blizu prozora. Izlaganje monitora kiši, vlazi ili sunčevoj svjetlosti može dovesti do teškog oštećenja monitora.

3 Nemojte pritiskati LCD ekran. Prekomjerni pritisak može izazvati trajna oštećenja na zaslonu.

4 Nemojte skidati poklopac ili pokušavati sami popravljati monitor. Servise bilo koje naravi trebate prepustiti ovlaštenim tehničarima.

5 LCD monitor pohranite držite u prostoriji temperature između -20° i 60°C (-4° i 140°F). Držanje monitora izvan ovoga opsega temperatura može izazvati trajna oštećenja monitora.

6 Ako se dogodi bilo što od dolje navedenoga, smjesta odvojite monitor od napajanja i pozovite ovlaštenog tehničara.
- Signalni kabel između monitora i PC-a je oštećen.
- Došlo je do izlijevanja tekućine u monitor ili je monitor bio izložen kiši.
- LCD monitor ili kućište su oštećeni.

Sadržaj pakiranja



Postavljanje monitora na postolje

1 Izvadite postolje monitora iz ambalaže i postavite ga na čvrstu i ravnu površinu.

2 Izvadite monitor iz ambalaže.

3 Spojite polugu stalka za monitor na postolje.
- Uvjerite se kako je postolje učvršćeno na polugu stalka monitora. (za odabrane modele)
- Učvrstite postolje s polugom stalka za monitor zakretanjem bijelog vijka pomoću ugrađenog zupca ili odgovarajuće kovanice. (za odabrane modele)

Spajanje monitora na računalo

1 Isključite računalo i izvucite kabel za napajanje iz utičnice.

2 Spojite signalnim kabelom VGA i/ili DVI-D i/ili HDMI ulazni utor monitora i VGA i/ili DVI-D i/ili HDMI izlazni utor grafičke kartice na računalu. Zatim pritegnite vijke na priključnici signalnog kabela.

3 Kabel za napajanje umetnite u utičnicu za napajanje na poleđini monitora.

4 Uključite kabele za napajanje računala i monitora u električnu utičnicu.



Vanjsko upravljanje

* za odabrane modele

Sličica	Stavka	Opis
⏻	Tipka napajanja/ indikator	Uključuje i isključuje monitor. Bijela boja označava uključeni monitor. Žuto označava stanje čekanja ili u stanje štednje energije.
☰	OSD funkcije	Pritisnite za prikaz OSD. Ponovno pritisnite za pokretanje odabira u OSD.
AUTO	Tipka za automatsko ugađanje ili izlaz	Ako je OSD aktivan, pritisnite **Auto** za izlazak iz OSD. Nakon isključivanja OSD, pritisnite **Auto** i monitor će automatski optimizirati položaj i fokus prikaza i sat na vašem zaslonu.
e	Tipka Empowering	Pritisnite tipku Empowering kako biste na zaslonu prikazali Acer eColor Management za upravljanje bojama i pristup različitim načinima rada i konštenja.
INPUT	Tipka Input	Tipkom "Input" (Ulaz) izaberite jedan od tri različita video izvora, koji se mogu priključiti na vaš monitor. (a) VGA ulaz (b) DVI-D ulaz (c) HDMI ulaz
🔊		Pritisnite za podešavanje glasnoće.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Propisi i sigurnosne napomene

Obavijest FCC-a

Uređaj je podvrgnut ispitivanjima i utvrđeno je kako zadovoljava ograničenja za digitalne uređaje Klase B u skladu s Dijelom 15 Pravila FCC-a. Ograničenja su namijenjena pružanju razumne zaštite od štetnih međudjelovanja u stambenim instalacijama. Ovaj uređaj generira, koristi i može zračiti energiju radio frekvencija i, ako nije instaliran i korišten u skladu s uputama, može uzrokovati štetno međudjelovanje u radio komunikacijama. Međutim, nema jamstva kako se međudjelovanje neće pojaviti i u određenoj instalaciji. Ako ovaj uređaj uzrokuje štetno međudjelovanje za prijem radio ili televizijskog signala, što može biti utvrđeno isključivanjem i uključivanjem uređaja, korisnicima preporučujemo da međudjelovanje pokušaju ispraviti primjenom jedne ili više sljedećih mjera:

- Preorijentirajte ili premjestite prijemnu antenu.
- Povećajte razmak između uređaja i prijemnika.
- Spojite uređaj na električnu utičnicu na strujnom krugu različitom od onog na koji je spojen prijemnik.
- Obratite se prodavaču ili iskusnom radio/televizijskom tehničaru za pomoć.

CE izjava o usklađenosti

Ovime Acer Inc. izjavljuje da je ovaj LCD monitor u skladu s osnovnim zahtjevima i relevantnim propisima EMC direktive 2004/108/EC, direktive za niski napon 2006/95/EC i RoHS direktive 2002/95/EC.

EMC Direktiva 2004/108/EC kako je potvrđeno sukladnošću sa sljedećim usklađenim standardima:

- EN55022:1998 + A1:2000 + A2:2006, AS/NZS CISPR22:2006, Class B
- EN55024:1998 + A1:2001 + A2:2003
- EN61000-3-2:2006,Class D
- EN61000-3-3:1995 + A1:2001+A2:2005

Obavijest: Oklopljeni kabeli

Sve veze sa drugim računalnim uređajima moraju biti izvedene oklopljenim kabelima za udovoljavanje EMC propisa.

Obavijest: Periferni uređaji

Na opremu je moguće priključiti samo periferne uređaje (ulazni/izlazni uređaji, terminali, pisači, itd) koji udovoljavanju ograničenja Klase B. Rad s perifernim uređajima koji nemaju takvu potvrdu vjerojatno će dovesti do međudjelovanja u prijemu radio i TV signala.

Oprez

Promjene ili prepravke koje proizvođač nije izričito odobrio mogu poništiti ovlaštenje korisniku, koje je ustupila Federalna komisija za komunikacije, za rukovanje ovim proizvodom.

Uvjeti rada

Uređaj je u skladu s Dijelom 15 Pravila FCC-a. Rad uređaja podliježe sljedećim uvjetima: (1) ovaj uređaj ne može uzrokovati štetna međudjelovanja, i (2) ovaj uređaj mora prihvatiti svako primljeno međudjelovanje, uključujući međudjelovanje kojd može uzrokovati neželjeni rad.

Obavijest: Kanadski korisnici

Ovaj digitalni aparat Klase B sukladan je s kanadskim ICES-003. Remarque a l'intention des utilisateurs canadiens:Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

Odlaganje žarulje

ŽARULJA(E) UNUTAR OVOG PROIZVODA SADRŽI ŽIVU I MORA BITI RECIKLIRANA ILI ODLOŽENA U SKLADU S LOKALNIM, DRŽAVNIM ILI FEDERALNIM ZAKONIMA. ZA VIŠE INFORMACIJA, KONTAKTIRAJTE ELECTRONIC INDUSTRIES ALLIANCE NA WWW.EIAE.ORG. ZA INFORMACIJE O ODLAGANJU POJEDINE SVJETILJKE, PROVJERITE WWW.LAMPRECYCLE.ORG.

Korisnikovo odlaganje stare opreme u kućanstvima u Europskoj Uniji

Ovaj simbol na proizvodu ili na njegovu pakiranju označava da se ovaj proizvod ne smije odlagati zajedno s ostalim kućanskim otpadom. Stoga, vaša je odgovornost odlagožiti vašu opremu koju odbacujete kao otpad tako što ćete je predati na odgovarajućem odlagalištu za reciklažu električnog i elektroničkog otpada. Odvojeno prikupljanje i reciklaža opreme koju više ne koristite pomoći će u očuvanju prirodnih resursa te će se reciklirati na prikladan način u svrhu očuvanja ljudskoga zdravlja i okoliša. Za više informacija o tomu gdje možete svoju staru opremu predati za recikliranje obratite se gradskom uredu, organizaciji koja prikuplja otpad ili trgovini u kojoj ste kupili proizvod.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

LCD zaslon	Sustav	TFT LCD u boji
	Veličina	23" (Š)
	Dmjer piksela	0.265mm (V) x 0.265 mm(D)
	Svjetlina	300 cd/m^2 (uobičajeno)
	Kontrast	100000:1 Maks. (ACM)
	Kut vidljivosti	160° (V) 160° (D) (CR=10) / 176° (V) 176° (D) (CR=5)
	Vrijeme odziva	2 ms
	Vrsta zaslona	TN
	Video	R, G, B analogno sučelje
	Horiz. frekvencija	54.2 KHz – 83.8 KHz
	Dkom. frekvencija	49 - 75 Hz
Boje		16,7 milijuna boja (6 bita + Hi-FRC)
Takt		165MHz
Maks. razlučivost		1920 x 1080 @60Hz
Plug & Play		VESA DDCCI/DDC2B
ENERGY STAR	Uključeno	34 W (typ.)
	Moda stanja mirovanja	1.2 W (typ.)
	Isključeno/U mirovanju	0.9W (typ.)
Ulazni konektor		D-Sub
		DVI-D 24-pinski (samo za modele s dvostrukim ulazom)
		HDMI 19-pinski (samo za modele s HDMI ulazom)
Ulazni videosignal		Analogni 0,7 Vp-p (standard), 75 oma, pozitivno
		Digitalni signal
		HDMI signal
Maksimalna veličina zaslona		Vodoravno: 509.76 mm / Dkomito: 286.74 mm
Napajanje		100~240 V AC, 50/60 Hz
Uvjeti okruženja		Radna temperatura: 0 °C do 40 °C Temp. pohrane: -20 °C do 60 °C Radna vlažnost: 20% do 85%
MTBF		50000 sati
Dimenzije		569.9 (Š) x 409.55(V) x 180 (D) mm
Težina (neto)		5.12 kg (neto)
Karakteristike mehanizma		Nagib: -5° do +15° Zakretanje: nema Ugadanje visine: nema Rotiranje: nema Odvojivo postolje: da (pomoću gumba za otpuštanje)
Vanjske kontrole	Prekidači / tipke	Tipka za uklj. / isklj. — Autom. / Izlaz IZBORNIK / ENTER — E (Empowering) tipka — Tipka Input
	Funkcije	Kontrast — Autom. Konfiguracija Svjetlina — Široki zaslon (puni zaslon / omjer veličine slike) Fokus Takt — ACM uklj. / isklj. (Toplo) boja — Odabir ulaznog signala (Hladno) boja — DDCCI uklj. / isklj. RGB temperatura boja — Podaci o prikazu Jezik — Ponovno postavljanje Istek vremena — Izlaz

* Pridržano je pravo izmjene svih tehničkih karakteristika bez prethodne najave.

Podržani standardi

ADM (Acer_eDisplay_Management)

Opis značajki i upute za rad potražite u odjeljku Pomoći za ADM softver u priručniku na CD -u (Windows 98SE/ME/NT 4.0/2000/XP/Vista).

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

LCD монитор Acer Кратко ръководство

Важни инструкции за безопасност

Моля прочетете внимателно следните инструкции.

1 Почистване на екрана на LCD монитора.
   - Изключете LCD монитора и захранващия кабел.
   - Напръскайте кърпа с несъдържащ разтворител почистващ разтвор и почистете внимателно екрана.

2 Не поставяйте LCD монитора близо до прозорец. Излагането на дъжд, влага или слънчева светлина може сериозно да повреди монитора.

3 Не прилагайте натиск върху LCD екрана. Прекомерният натиск може да увреди трайно дисплея.

4 Не сваляйте капака и не се опитвайте да поправяте сами уреда. Всички видове обслужване трябва да се извършват от правоспособен техник.

5 Съхранявайте LCD монитора на закрито при температура от -20° до 60°C (или от -4° до 140°F). Съхраняването на LCD монитора при температури извън посочения обхват може да причини трайна повреда.

6 В следните ситуации незабавно изключете монитора от контакта и извикайте правоспособен техник.
   - Сигналният кабел от монитора към компютъра е протрит или повреден.
   - Върху LCD монитора е разлята течност или той е бил изложен на дъжд.
   - LCD мониторът или корпусът му са повредени.

Съдържание на опаковката

Закрепете монитора към основата

1 Извадете основата на монитора от опаковката и я поставете върху стабилна и равна работна повърхност.

2 Извадете монитора от опаковката.

3 Закрепете монитора към основата.
   - Уверете се, че основата е блокирана в стандартната конзола на монитора. (за избрани модели)
   - Фиксирайте основата към стандартната конзола на монитора, като завъртите белия винт с помощта на издатината или подходяща монета. (за избрани модели)

Свързване на вашия монитор към компютър

1 Изключете вашия компютър и захранващия кабел на компютъра.

2 Свържете сигналния кабел към входното гнездо VGA и/или DVI-D и/или HDMI на монитора и към изходното гнездо VGA и/или DVI-D и/или HDMI на графичната карта на компютъра. След това затегнете винтовете за затягане на ръка върху конектора на сигналния кабел.

3 Включете захранващия кабел на монитора в гнездото за захранване отзад на монитора.

4 Включете захранващите кабели на вашия компютър и на монитора в близкия електрически контакт.



* за избрани модели

Външно управление

Икона	Обект	Описание
⏻	Бутон/индикатор за захранването	Изключва или включва монитора. Бяло означава включено. Кехлибареножълто означава режим на изчакване/енергоспестяване.
☰	Функции на OSD	Натиснете, за да се покаже OSD. Натиснете отново, за да въведете избор в OSD.
AUTO	Бутон за автом. настройка/изход	Ако екранният дисплей (OSD) е активен, натиснете **Auto**, за да излезете от OSD. Щом OSD бъде дезактивиран, натиснете **Автом.** и мониторът автоматично ще оптимизира позицията, фокуса и такта на вашия дисплей.
e	Бутон Empowering	Натиснете бутона Empowering, за да отворите екранния дисплей на Acer eColor Management и да получите достъп до режимите на сценария
INPUT	Бутон Input	Използвайте клавиша "Input" (Вход), за да изберете между трите различни видеоизточника, които могат да се свържат към монитора Ви (а) VGA вход (б) DVI-D вход (в) HDMI вход
🔊		Натиснете, за да настроите силата на звука

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Български

Бележки за правила и безопасност

Правила на FCC

Това устройство е тествано и отговаря на критериите за цифрово устройство Клас B според раздел 15 от правилата на FCC. Целта на тези критерии е да осигурят приемлива защита срещу вредни интерференции в жилищни инсталации. Това устройство генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и ако не се инсталира и използва в съответствие с указанията, може да причини вредни интерференции с различни радиокомуникации. Все пак няма гаранция, че при някоя конкретна инсталация няма да се появи интерференция. Ако устройството причинява вредна интерференция на радио- или телевизионен приемник, което можете да установите, като изключите устройството и после го включите отново, насърчаваме потребителя да се опита да отстрани интерференцията чрез една или повече от следните мерки:

- Да преориентира или премести антената на приемника
- Да увеличи разстоянието между устройството и приемника
- Да свърже устройството в контакт от верига, различна от тази, към която е свързан приемникът
- Свържете се с дистрибутора или с опитен радио-/телевизионен техник за помощ

Декларация за съответствие CE

С настоящото ние, Acer Inc., декларираме, че този монитор с течни кристали отговаря на основните изисквания и други приложими разпоредби на Директива 2004/108/EC за електромагнитната съвместимост, на Директива 2006/95/EC за ниското напрежение и на Директива 2002/95/EC за ограничаване употребата на опасни вещества в електрическото и електронното оборудване.

Директива 2004/108/EC за електромагнитната съвместимост се атестира за съответствие със следните хармонизирани стандарти:

- EN55022:1998 + A1:2000 + A2:2006, AS/NZS CISPR22:2006, Class B
- EN55024:1998 + A1:2001 + A2:2003
- EN61000-3-2:2006,Class D
- EN61000-3-3:1995 + A1:2001+A2:2005

Забележка: Екранирани кабели

Всички връзки с други изчислителни устройства трябва да се осъществяват чрез екранирани кабели, за да отговарят на предписанията за EMC.

Забележка: Периферни устройства

Само периферни устройства (входни/изходни устройства, терминали, принтери и др.), сертифицирани за съответствие с критериите за Клас B, могат да се свързват с това оборудване. Работата с несертифицирани периферни устройства вероятно ще причини интерференция на радио- и телевизионното приемане.

Внимание

Промени или модификации, които не са изрично одобрени от производителя, могат да лишат потребителя от правото да работи с уреда, дадено му от Федералната комисия за комуникациите (FCC) на САЩ.

Условия за работа

Устройството е в съответствие с раздел 15 от Правилата на FCC. Работата му се подчинява на следните две условия: (1) устройството не бива да причинява вредни интерференции и (2) устройството трябва да приема всякакви получени интерференции, включително такива, които могат да причинят нежелани резултати в работата му.

Забележка: Canadian users

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Remarque a l'intention des utilisateurs canadiens Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

Изхвърляне на лампи

Hg

ЛАМПАТА(ИТЕ) В ТОЗИ ПРОДУКТ СЪДЪРЖАТ ЖИВАК И ТРЯБВА ДА СЕ РЕЦИКЛИРАТ ИЛИ ИЗХВЪРЛЯТ В СЪОТВЕТСТВИЕ С МЕСТНИТЕ, ДЪРЖАВНИТЕ ИЛИ ФЕДЕРАЛНИТЕ ЗАКОНИ. ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ СЕ СВЪРЖЕТЕ С АСОЦИАЦИЯТА НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ЕЛЕКТРОНИКА (ELECTRONIC INDUSTRIES ALLIANCE) НА WWW.EIAE.ORG. ЗА СПЕЦИФИЧНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕТО НА ЛАМПИТЕ ВИЖТЕ НА WWW.LAMPRECYCLE.ORG.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Изхвърляне на отпадно оборудване от частни домакинства в Европейския съюз

Този символ върху продукта или върху неговата опаковка указва, че продуктът не може да бъде изхвърлен на домакинското сметище. Вие сте отговорни за изхвърлянето му чрез предаване в определен пункт за рециклиране на ненужно електрическо и електронно оборудване. Разделното събиране и рециклирането на ненужното ви оборудване ще помогне за запазването на природните ресурси и ще осигури неговото рециклиране по начин, безопасен за човешкото здраве и околната среда. За повече информация относно местат за депозране на ненужно оборудване за рециклиране, се обърнете към общинските власти по места, служабата ви по чистотата или магазина, от който сте закупили продукта.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

СПЕЦИФИКАЦИЯ

LCD панел	Система	TFT Color LCD	
	Размери	23"W	
	Разстояние между пикселите	0.265mm(X) x 0.265mm(B)	
	Яркост	300cd/m^2 (Стандартна)	
	Контраст	100000:1 Max (ACM)	
	Зрителен ъгъл	160° (X) 160° (B) (CR=10) / 178° (X) 176° (B) (CR=5)	
	Време за отговор	2 ms	
	Тип панел	TN	
	Видео	R, G, B аналогов интерфейс	
	Хоризоитална честота	54.2KHz – 83.8KHz	
	Вертикална честота	49-75Hz	
Цветове на екрана		16,7 милиона цвята (6bit+Hi-FRC)	
Точкова честота		165MMHz	
Максимална резолюция		1920 x 1080 @60Hz	
Plug & Play		VESA DDCCI/DDC2B	
ENERGY STAR	Режим Вкл.	34 W (typ.)	
	режим "Засписване"	1.2 W (typ.)	
	изкл./Режим ожидания	0.9 W (typ.)	
Вход		D-sub	
		DVI-D 24 пина (Само за модели с два входа)	
		HDMI 19 пина (Само за модели с HDMI вход)	
Входящ видео сигнал		Аналогов 0,7Vp-p(стандартен), 75 OHM, Positive	
		Цифров сигнал	
		HDMI сигнал	
Максимален размер на екрана		Хоризоитала: 509.76 mm / Вертикала: 286.74 mm	
Захранване		100~240VAC, 50/60Hz	
Околна среда		Температура на работа: от 0° до 40°C Температура на съхранение: от -20° до 60°C Влажност: от 20% до 85%	
MTBF		50000 часа	
Размери		569.9(Ш) x409.55(В) x180(Д) mm	
Тегло (нетно тегло)		5.12 kg (нето)	
Механични спецификации		Наклон: от -5° до +15° Въртене: Не Промяна на височината: Не Въртене около оста: Не Стойка, която може да се отстранява: Да (чрез бутон за освобождаване)	
Външни функции*	Превключвател/Бутони	Бутон за захранване: Автоматично/ Изход MENU (МЕНЮ)/ENTER: Бутон E(Empowering) : Бутон Input	
	Функции	Контраст: Автоматична конфигурация Яркост: Режим широк екран (Пълен екран/ Фокус: Съотношение между страните) Честота: ACM Вкл./Изкл. (Топъл) Цвят: Избор на входящ сигнал (Студен) Цвят: DDCCI вкл./изкл. RGB цветна температура: Информация за дисплея Език: Възстановяване на първоначалните таймаут: настройки Изход	
* Всички данни са предмет на промяна без предупреждение			

Съвместимост

ADM (Acer_eDisplay_Management)

За повече информация относно функциите и инструкциите за работа, вижте раздел "Help" (Помощ) на ADM софтуера в ръководството намиращо се на диска (Windows 98SE/ME/NT 4.0/2000/XP/Vista).

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Aceri LCD-monitori kiirjuhend

Tähtsad ohutusjuhised

Palun lugege hoolikalt järgnevaid juhiseid.

1 LCD-monitori ekraani puhastamiseks
   - Lülitage LCD-monitor välja ja eemaldage toitejuhe vooluvõrgust.
   - Pihustage lapile lahustivaba puhastusvahendit ja puhastage õrnalt ekraani.
2 Ärge asetage monitori akna lähedale. Vihmavee, niiskuse või päikesevalguse eest kaitsmata monitor võib saada tõsiseid kahjustusi.
3 Ärge suruge LCD-ekraanile. Ülemäärane surve võib ekraanile püsivaid kahjustusi põhjustada.
4 Ärge eemaldage katteid ega üritage antud seadet ise parandada. Igasugused hooldustöod tuleks lasta läbi viia volitatud tehnikul.
5 Hoidke LCD-monitori ruumis, mille temperatuur on -20° kuni 60°C (või -4° kuni 140°F). Nimetatud temperatuure ületavad näitajad võivad põhjustada püsivaid kahjustusi.
6 Ükskõik millisel järgneval juhul eemaldage monitor kohe vooluvõrgust ja kutsuge volitatud tehnik.
   - Monitori ja arvuti vaheline signaalkaabel on kulunud või vigastatud.
   - LCD-monitor on sattunud vedelikke või monitor on sattunud vihma kätte.
   - Monitor või selle kest on kannatada saanud.

Pakendi sisu



Monitori kinnitamine alusele

1 Võtke monitor alus pakendist välja ning asetage see stabiilsele ja tasasele tööalale.
2 Võtke monitor pakendist välja.
3 Ühendage kuvari tugijalg alusega.
   - Kontrollige, et alus oleks tugijala külge lukustatud (valitud mudelitel).
   - Aluse lukustamiseks kuvari tugijala külge keerake valget kruvi kas külgeehitatud käepideme või sobiva mündi abil (valitud mudelitel).

Monitori ühendamine arvutiga

1 Lülitage arvuti välja ja eemaldage toitejuhe vooluvõrgust.
2 Ühendage signaalkaabel monitor VGA- ja/või DVI-D- ja/või HDMI-sisendpesaga ning arvuti graafikakaardi VGA- ja/või DVI-D- ja/või HDMI-väljundpesaga. Seejärel kinnitage tiibkruvid signaalkaabli konnektoril.
3 Sisestage monitori toitejuhe monitori taga asuvasse toitepessa.
4 Ühendage oma arvuti ja monitori toitejuhtmed lähedal asuvasse elektrikontakti.



* valitud mudelitel

Väline juhtimine

Ikoon	Suvand	Kirjeldus
⏻	Toitenupp/näitur	Lülitab monitor sisse/välja. Valge viitab sisselülitatusele. Kollane viitab oote- või energiasäästurežiimile.
☰	OSD-funktsioonid	Vajutage, et näha OSD-d. Vajutage uuesti, et OSD-s valik sisestada.
AUTO	Automaatseadistuse nupp/Exit	Kui OSD on aktiivne, vajutage **Auto**, et OSD-st väljuda. Kui OSD pole enam aktiivne, vajutage **Auto** ning monitor optimeerib automaatselt teie ekraani kuva asendi, fookuse ja kella.
e	Empowering-klahv	Vajutage Empowering-nupp, et avada Aceri eColor Management OSD ning pääseda ligi režiimidele.
INPUT	Input-klahv	Kasutage klahvi "Input" (Sisend), et valida üks kolmest videoallikast, mis ühendatakse monitoriga. (a) VGA sisend (b) DVI-D sisend (c) HDMI sisend
🔊		Vajutage helitugevuse reguleerimiseks.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Eesti

Regulatsioonid ja märkused ohutuse kohta

FCC-märkused

Antud seadet on testitud ning leitud, et see vastab B-klassi digitaalseadmele kehtivatele piirangutele vastavalt FCC-reeglite 15. jaotusele. Need piirangud peavad tagama kodutehnika mõistliku kaitse häirete vastu. Seade tekitab, kasutab ja võib kiirata raadiosagedusenergiat ning põhjustada häireid raadiosides, kui seda ei paigaldata ega kasutata juhistele vastavalt. Samas puudub garantii, et mingi kindla seadmestiku puhul häireid ei esine. Kui seade põhjustab häireid raadio- või televisioonivastuvõtus, mida saab kindlaks teha seadet välja ja sisse lülitades, soovitatakse kasutajal proovida häireid kõrvaldada mõnel alljärgnevatest viisidest:

- Keerake vastuvõtuantenni või paigutage see ümber.
- Suurendage seadme ja vastuvõtja vahelist vahemaad.
- Ühendage seade kontakti, mis asub teises vooluringis kui vastuvõtja.
- Pöörduge abi saamiseks edasimüüja või kogenud raadio/teletehniku poole.

CE-vastavusdeklaratsioon

Acer Inc. kinnitab käesolevaga, et see LCD-monitor on vastavuses EMÜ direktiivi 2004/108/EÜ, madalpinge direktiivi 2006/95/EÜ ja RoHS direktiivi 2002/95/EÜ põhiliste nõuete ning teiste asjassepuutuvate tingimustega.

EMC direktiiv 2004/108/EMÜ, tõestatud vastavusega järgmistele harmoniseeritud standarditele:

- EN55022:1998 + A1:2000 + A2:2006, AS/NZS CISPR22:2006, Class B
- EN55024:1998 + A1:2001 + A2:2003
- EN61000-3-2:2006,Class D
- EN61000-3-3:1995 + A1:2001+A2:2005

Märkus: varjestatud juhtmed

Kõik ühendused teiste arvutiseadmetega peavad kasutama varjestatud juhtmeid, et olla kooskõlas EMC-regulatsioonidega.

Märkus: välisseadmed

Selle seadmega võib ühendada ainult B-klassi piirangutele vastavatena sertifitseeritud välisseadmeid (sisend-väljundseadmeid, terminale, printereid jne). Sertifitseerimata välisseadmetega töötamine võib põhjustada häireid raadio- ja TV-vastuvõtus.

Hoiatus

Tootja poolt otseselt kinnitamata muudatused või modifikatsioonid võivad tühistada kasutajale Föderaalse Kommunikatsioonikomisjoni (FCC) poolt antud õiguse seda arvutit kasutada.

Töötingimused

Seade on kooskõlas FCC-reeglite 15. jaotusega. Seadme töö vastab järgmisele kahele tingimusele: (1) seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid ja (2) seade peab vastu võtma kõik häirivad signaalid, kaasa arvatud sellised, mis võivad põhjustada seadme soovimatut tööd.

Märkus: kasutajatele Kanadas

See B-klassi digitaalne aparaat vastab Kanada ICES-003-le. Remarque a l'intention des utilisateurs canadiens Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

Lambi utiliseerimine

Hg

TOOTE SEES OLEVAD LAMBID SISALDAVAD ELAVHÕBEDAT NING NEID TULEB TAASKÄIDELDA VÕI KÕRVALDADA VASTAVALT KOHALIKULE, OSARIIGI VÕI FÕDERAALSELE SEADUSANDLUSELE. LISAINFORMATSIOONI SAAMISEKS KONTAKTEERUGE ELECTRONIC INDUSTRIES ALLIANCE'IGA AADRESSIL WWW.EIAE.ORG. LAMPIDE KÄITLEMIST PUUDUTAVATE JUHISTE JAOKS VAADAKE WWW.LAMPRECYCLE.ORG.

Seadmete jäätmete kõrvaldamine eramajapidamistes Euroopa Liidus

See tootel või selle pakendil olev sümbol näitab, et kõnealust toodet ei tohi koos teiste majapidamisjäätmetega kõrvaldada. Teie kohus on oma seadmete jäätmed kõrvaldada, viies need elektri- ja elektroonikaseadmete utiliseerimiseks selleks ettenähtud kogumispunkti. Seadmete jäätmete eraldi kogumine ja utiliseerimine kõrvaldamise ajal aitab kaitsta loodusvarasid ning tagada, et utiliseerimine toimub viisil, mis kaitseb inimeste tervist ning keskkonda. Lisateabe saamiseks selle kohta, kuhu oma seadmete jäätmed utiliseerimiseks viia, võtke palun ühendust oma kohaliku linnakantselei, majapidamisjäätmete kõrvaldamise teenistuse või kauplusega, kust toote ostsite.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

SPETSIFIKATSIOON

Vedelkristalliekraan	Tööpõhimõte	TFT värviline LCD
	Suurus	23"W
	Pikslisuurus	0.265mm(H) x 0.265mm(V)
	Heledus	300cd/m^2 (Tüüpiline)
	Contrast (Kontrastsus)	100000:1 Maks.(ACM)
	Vaatenurk	160° (H) 160° (V) (CR=10) / 176° (H) 176° (V) (CR=5)
	Reaktsiooniaeg	2 ms
	Ekraani tüüp	TN
	Videosignaal	R, G, B Analog Interface
	H-Sagedus	54.2KHz – 83.8KHz
	V-Sagedus	49-75Hz
Värve		16,7 miljonit värvi (6bit+Hi-FRC)
Dot Clock		165MHz
Max eraldusvõime		1920 x 1080 @60Hz
Plug & Play		VESA DDCCI/DDC2B
ENERGY STAR	Töörežiim	34.W (typ.)
	Arvuti unerežiimi	1.2W (typ.)
	Väljas/Puhkerežiim	0.9W (typ.)
Sisendi ühendus		D-Sub
		DVI-D 24pin (ainult Dual-Input mudelil)
		HDMI 19pin (ainult HDMI-sisendiga mudel)
Videoühendus		Analoogne: 0,7Vp-p(standard), 75 oomi, positiiv
		Digitaalne signaal
		HDMI signaal
Maksimaalne ekraanisuurus		Horisontaalselt: 509.76 mm / Vertikaalselt: 286.74 mm
Voolualikas		100~240VAC, 50/60Hz
Ümbritseva keskkonna tingimused		Töötemperatuur: 0° kuni 40°C Säilitustemperatuur: -20° kuni 60°C Töönıiskus: 20% kuni 85%
MTBF		50000 tundi
Mõõdud		569.9 (laius) x 409.55(kõrgus) x 180 (sügavus) mm
Kaal (N.W.)		5,12 kg tk (neto)
Mehhanism		Kalle: -5° kuni +15° Pöördenng: Ei Kõrguse reguleerimine: Ei Pöördetelg: Ei Eemaldatav statiiv: Jah (vabastusnupuga)
Väline Juhtfunktsioonid	Lõliti/Nupud	Toitenupp: Auto/Exit MENÜÜ/ENTER: E (Empowering klahv) : Input-klahv
	Funktsioonid	Contrast (Kontrastsus) Heledus Fookus Taktsagedus (Soe) värv (Külm) värv RGB värvitemperatuur Keel ajalõpp Automaatne konfigureenmine Wide režiim (Full/Aspect) ACM On/Off Sisendsignaali valik DDCCI On/Off Kuvateave Reset (Algseadistus) Väljumine
* Spetsifikatsioone võidakse etteteatamata muuta.		

Vastavus regulatiivsetele nõuetele

ENERGY STAR ME61 R33037 N214 ISO 9241-307 E135689 I.T.E. 1K81

ADM (Acer_eDisplay_Management)

Funktsioonide ja kasutusjuhiste kohta vt ADM tarkvara jaotist "Spikker" CD -käsiraamatust (Windows 98SE/ME/NT 4.0/2000/XP/Vista).

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Română

Ghid rapid pentru monitorul LCD Acer

Instrucțiuni importante privind siguranța

Citiți cu atenția următoarele instrucțiuni.

1 Pentru a curăța ecranul monitorului LCD:
   - Opriți monitorul LCD şi scoateți din priză cablul de alimentare
   - Înmuiați o cărpă într-o soluție de curățare care să nu includă solvenți şi curățați cu atenție ecranul
2 Nu plasați monitorul LCD lângă o fereastră. Expunerea monitorului la ploaie, umezeală sau lumina soarelui poate conduce la defectarea gravă a monitorului.
3 Nu aplicați presiune pe ecranul LCD. Presiunea excesivă poate duce la deteriorarea permanentă a afişajului.
4 Nu scoateți capacul şi nu încercați să depanați singur aparatul. Depanarea de once natură trebuie efectuată de un tehnician autorizat
5 Depozitați monitorul LCD într-o cameră cu temperatura de -20° – 60°C (sau -4° – 140°F). Depozitarea monitorului LCD în afara acestui interval de temperatură poate determina defectarea sa iremediabilă
6 Dacă apare oricare dintre situațiile următoare, scoateți imediat monitorul din priză şi contactați un tehnician autorizat
   - Cablul de semnal dintre monitor şi PC este slăbit sau deteriorat
   - În interiorul monitorului LCD s-a scurs lichid sau monitorul a fost expus la ploaie.
   - Monitorul LCD sau carcasa acestuia este deteriorat(ă)

Conținutul pachetului

Monitor LCD	Cordon de alimentare	Cablu audio	Cablu VGA	Cablu DVI*	Ghid de utilizare	Ghid de pornire rapidă

Montarea monitorului pe bază

1 Scoateți baza monitorului din ambalaj şi aşezați-o pe un spațiu de lucru stabil şi neted
2 Scoateți monitorul din ambalaj.
3 Montați brațul standului monitorului pe bază.
   - Asigurați-vă că baza este fixată pe brațul standului monitorului. (pentru anumite modele)
   - Fixați baza pe brațul standului monitorului rotind şurubul alb cu ajutorul lamelei integrate sau unei monede. (pentru anumite modele)

Conectarea monitorului la un computer

1 Opriți calculatorul şi scoateți din priză cablul de alimentare
2 Conectați cablul de semnal la mufa de intrare VGA şi/sau DVI-D şi/sau HDMI a monitorului şi VGA şi la mufa de ieşire VGA şi/sau DVI-D şi/sau HDMI a plăcii grafice a calculatorului. Apoi strângeți şuruburile conectorului cablului de semnal.
3 Introduceți cablul de alimentare a monitorului în portul de alimentare din spatele monitorului.
4 Conectați cablurile de alimentare ale calculatorului şi monitorului la o priză electrică din apropiere.



Comenzile externe

* pentru anumite modele

Pictogramă	Element	Descriere
⏻	Buton/indicator de pornire/oprire	Închide sau deschide monitorul. Alb arată că monitorul este pornit. Portocaliu indică modul standby/economisire energie
☰	Funcții OSD	Apăsați pentru a vizualiza meniul OSD. Apăsați din nou pentru a face o selecție în OSD.
AUTO	Buton Reglare automată/Ieşire	Dacă meniul OSD este activ, apăsați **Auto** pentru a ieşi din OSD. După dezactivarea meniului OSD, apăsați **Auto** iar monitorul va optimiza, în mod automat, poziția ecranului, focalizarea şi ceasul frecvența ecranului.
e	Tasta "Empowering"	Apăsați tasta „Empowering" pentru a deschide meniul Acer eColor Management şi a accesa diferitele moduri
INPUT	Tasta Input	Folosiți tasta "Input" (Intrare) pentru a selecta între trei surse difente de semnal video care pot fi conectate la monitorul dvs. (a) Intrare VGA (b) Intrare DVI-D (c) Intrare HDMI
🔊		Apăsați pentru reglarea volumului.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Reglementări şi note privind siguranța

Note FCC

Acest dispozitiv a fost testat ca respectând limitele pentru Clasa B de dispozitive digitale conform Părții a 15-a din Regulamentul FCC. Aceste limite sunt trasate pentru a oferi protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare în mediul casnic. Acest dispozitiv generează, utilizează şi poate radia energie radio şi, dacă nu este instalat şi folosit în conformitate cu instrucțiunile, poate provoca interferențe dăunătoare pentru comunicațiile radio. Totuşi, nu există garanția că interferențele pot fi eliminate complet. Dacă acest echipament provoacă interferențe dăunătoare pentru recepția radio sau TV, care pot fi determinate prin pornirea şi oprirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să elimine interferențele prin una sau mai multe din următoarele măsuri:

- Reorientați sau repoziționați antena de recepție.
- Măriți distanța dintre dispozitiv şi receptor.
- Conectați dispozitivul la o priză dintr-un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.
- Consultați distribuitorul sau un tehnician radio sau TV.

Declarație de conformitate CE

Acer Inc. declară prin prezenta că acest monitor LCD respectă cerințele esențiale şi alte prevederi relevante ale Directivei 2004/108/EC privind compatibilitatea electromagnetică, Directiva 2006/95/EC privind tensiunea joasă şi Directiva RoHS 2002/95/EC.

Directiva EMC 2004/108/EC conform următoarelor standarde armonizate:

-. EN55022:1998 + A1:2000 + A2:2006, AS/NZS CISPR22:2006, Class B

-. EN55024:1998 + A1:2001 + A2:2003

-. EN61000-3-2:2006,Class D

-. EN61000-3-3:1995 + A1:2001+A2:2005

Notificare: Cabluri ecranate

Toate conexiunile la alte dispozitive informatice trebuie să se facă folosind cabluri ecranate pentru a menține conformitatea cu reglementările EMC.

Notificare: Dispozitive periferice

Numai perifericele (dispozitive de intrare/ieşire, terminale, imprimante etc.) certificate ca fiind conforme cu limitele pentru Clasa B pot fi atașate la acest echipament. Funcționarea cu periferice necertificate se poate solda cu interferențe radio şi TV.

Atenție

Schimbările sau modificările care nu sunt explicit aprobate de producător pot anula autoritatea acordată utilizatorului de către Comisia Federală de Comunicații de a opera acest computer.

Condiții de funcționare

Acest echipament respectă prevederile din partea a-15-a a regulamentului FCC. Funcționarea sa respectă următoarele două condiții: (1) acest dispozitiv tnu trebuie să provoace interferențeă periculoaseă şi (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență primită, inclusiv interferența care poate provoca funcționarea nedorită.

Notificare: Utilizatorii din Canada

Acesta aparat digital Clasa B respectă standardul canadian ICES-003. Remarque a l'intention des utilisateurs canadiens Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

Reciclarea lămpii

Hg

LAMPA(LĂMPILE) DIN INTERIORUL ACESTUI PRODUS CONȚIN MERCUR ŞI TREBUIE RECICLATE SAU ARUNCATE CONFORM LEGILOR LOCALE, STATALE ŞI FEDERALE. PENTRU INFORMAȚII SUPLIMENTARE, CONTACTAȚI ALIANȚA INDUSTRIILOR ELECTRONICE ELECTRONIC INDUSTRIES ALLIANCE LA WWW.EIAE.ORG. PENTRU INFORMAȚII SPECIFICE PRIVIND ARUNCAREA LEDURILORLĂMPILOR, VERIFICAȚI ACCESAȚI WWW.LAMPRECYCLE.ORG.

Reciclarea echipamentelor uzate de către utilizatorii casnici din Uniunea Europeană

Acest simbol plasat pe produs sau pe ambalaj indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu gunoiul menajer. Aveți răspunderea de a transporta echipamentul uzat la un punct de colectare pentru reciclarea deşeurilor electrice şi electronice. Colectarea selectivă şi reciclarea deşeurilor electronice va contribui la economisirea resurselor naturale şi la protejarea sănătății populației şi a mediului. Pentru detalii despre punctele de colectare a deşeurilor electronice, contactați primăria locală, serviciul de salubritate sau magazinul din care ați cumpărat produsul.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

SPECIFICAȚII

Panou LCD	Sistem	TFT Color LCD
	Mă rime	23"W
	Putere Pixeli	0.265mm(H) x 0.265mm(V)
	Strălucire	300cd/m^2 (Tip)
	Contrast	100000:1 Max (ACM)
	Unghi vizibil	160° (H) 160° (V) (CR=10) / 178° (H) 176° (V) (CR=5)
	Timp de răspuns	2 ms
	Tip panou	TN
	Video	Interfață analoagă R, G, B
	Frecvență orizontală	54.2KHz – 83.8KHz
	Frecvență verticală	49-75Hz
Afişaj culori		16.7M Culori (8bit+Hi-FRC)
Punct ceas		165MHz
Rezoluție maximă		1920 x 1080 @60Hz
Plug & Play		VESA DDCCI/DDC2B
ENERGY STAR	Mod On (Pornit)	34 W (typ.)
	Modul Stare de repaus	1.2 W (typ.)
	Oprit/Mod Standby	0.9 W (typ.)
Conector alimentare		D-Sub
		DVI-D 24pin (Doar model intrare dublă)
		HDMI 19pin (Doar model intrare HDMI)
Intrare semnal video		Analog:0.7Vp-p(standard), 75 OHM, Pozitiv
		Semnal digital
		Semnal HDMI
Mărimea maximă a ecranului		Orizontal: 509.78 mm / Vertical: 286.74 mm
Sursa de curent		100~240VAC, 50/60Hz
Considerații mediu ambient		Temperatură operare: 0° to 40°C Temp păstrare: -20° to 60°C Operare în umiditate: 20% to 85%
MTBF		50000 ore
Dimensiuni		569.9 (W) x 409.55 (H) x 180 (D) mm
Greutate (N. W.)		5.12 kg Unit (net)
Specificații mecanism		Înclinare: -5° to +15° Ax: Nu Reglare înălțime: Nu Articulație: Nu Picior detașabil: Da (prin butonul Deblocare)
Controale externe:	Întrerupătoare/Butoane	Buton pornire — Auto/ Exit MENIU/INTRĂ — Tastă (Empowering) E [+/-] — Tasta Input
	Funcții	Contrast — Auto configurare Strălucire — Mod Iat (Plin/Aspect) Focus — ACM Pornit/Oprit Ceas — Selecție semnal intrare (Caldă) Culoare — DDCCI Pornit/Oprit (Rece) Culoare — Display Information Culoare temperatură RGB — Resetare Limbă — Ieşire timp
* Toate specificațiile sunt subiect al schimbării fără niciо notificare.		

Conformitate regulatorie

ADM (Acer_eDisplay_Management)

Privitor la caracteristicile şi instrucțiunile de operare, vă rugăm faceți referire la secțiunea "Ajutor" al softului ADM sau al manualului CD (Windows 98SE/ME/NT 4.0/2000/XP/Vista).

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

"A certified power supply cord has to be used with this equipment. The relevant national installation and/or equipment regulations shall be considered. A certified power supply cord not lighter than ordinary polyvinyl chloride flexible cord according to IEC 60227 (designation H0SVV-F 3G 0.75mm^2 or H0SVVH2-F2 3G 0.7Smm^2) shall be used. Alternative a flexible cord be of synthetic rubber according to IEC 6024S (designation H0SRR-F 3G 0.7Smm^2) shall be used."

HINWEIS

Zum Netzanschluß dieses Gerätes ist eine geprüfte Leitung zu verwenden. Es sind die zutreffenden nationalen Errichtungs- und/oder Gerätebestimmungen zu beachten. Es ist eine geprüfte flexible PVC-ummantelte Leitung entsprechend IEC 60227 (H0SVV-F 3G 0.7Smm^2 oder H0SVVH2-F 3G 0.7Smm^2) zu verwenden. Andernfalls ist eine flexible Leitung aus systhetischem Gummi entsprechend IEC60245 (Bauartkurzzeichen H0SRR-F 3G 0.7Smm^2) zu verwenden.

FCC DECLARATION OF CONFORMITY

This device complies with Part 1S of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1)
This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This device has been tested and found to comply with the limits for Class B personal Computers and peripherals, pursuant to Part 1S of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the device is operated in a residential environment. This device generates, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If you determine the device does cause harmful interference to radio or television reception (this may be determined by monitoring the interference while turning the device off and on), you are encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the device and receiver.
- Connect the device into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio or TV technician for help.

To meet the FCC requirements, you should use a signal cable with ferrite core at both ends.

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by CHI MEI OPTOELECTRONICS CORP. could void the users authority to operate the device under FCC compliance regulations.

CANADIAN DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS COMPLIANCE STATEMENT

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus as set out in the radio interference regulation of the Canadian department of communications.

CE MARKING DECLARATION OF CONFORMITY

This LCD monitor complies with the requirements of the EC Directive 89/336/EEC "EMC Directive" and 72/23/EEC "Low Voltage Directive" as amended by Directive 96/68/EEC.

The electro-magnetic susceptibility has been chosen at a level that gives correct operation in residential areas, business and light industrial premises and small-scale enterprises, inside as well as outside of the buildings.

All places of operation are characterized by their connection to the public low voltage power supply system.

- We reserve the right to change specifications without notice.
- All trademarks used in this user manual are the property of their respective owners.
- As an ENERGY STAR® Partner, CHI MEI OPTOELECTRONICS CORP. has determined that this product meets the ENERGY STAR® guidelines for energy efficiency.
- This manual is printed on recycled paper.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

This LCD Monitor has already approved by such safety certifications as below, and you should use it according to the user manual, please.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine